



Philips 6000 series  
Kunci pintu tuas cerdas

Desain bodi yang ramping

Bersertifikat IP65

Silinder kunci kelas C

DDL608LKSW

## Bodi minimalis 43 mm\*

Cocok untuk pintu dengan kosen sempit

Nikmati keamanan dan kemudahan yang dihadirkan oleh DDL608-5HWS! Desain bodi minimalis 43 mm memungkinkannya dipasang pada pintu dengan kosen sempit, seperti pintu paduan aluminium, pintu sambungan jembatan, pintu geser, pintu dorong-tarik, pintu berkosen, dll.

### Perlindungan yang aman, tertanam dengan cerdas

- Notifikasi push instan ke aplikasi
- Lindungi keamanan rumah dengan cepat setiap saat

### Pengerjaan yang teliti memastikan kualitas yang tinggi

- Cocok untuk beberapa pintu berkosen sempit
- Siap mencegah masuknya debu dan air

### Kehidupan smart yang "terkunci" dengan aman

- Ucapkan selamat tinggal pada kunci manual

# PHILIPS

Kunci pintu tuas cerdas  
Desain bodi yang ramping Bersertifikat IP65, Silinder kunci kelas C

## Kelebihan Utama

### Desain bodi kunci yang ramping



Didesain dengan bodi kunci sempit 43 mm, DDL608-5HWS dapat dipasang pada pintu dengan ketebalan 35-120 mm\*, seperti pintu aluminium alloy, pintu sambungan, pintu geser, pintu dorong-tarik, pintu berkosen, dll. Sangat cocok untuk berbagai skenario.

### Bersertifikat IP65



DDL608-5HWS telah lulus uji tahan debu dan tahan air IP65, secara efektif mencegah masuknya debu dan air bertekanan rendah yang dapat merusak kunci pintu, yang membantu menstabilkan kinerja produk dan memperpanjang masa pakainya.

### Berbagai cara untuk membuka kunci



Menyediakan metode pembukaan kunci menggunakan sidik jari, kode PIN, key tag, dan kunci

mekanis. Mampu memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda-beda dan cocok untuk seluruh keluarga.

### Metode akses paksa untuk membuka kunci



Saat menghadapi kondisi abnormal, Anda dapat menggunakan metode akses paksa yang telah ditetapkan (sidik jari, kode PIN, dan key tag yang tersedia) untuk membuka kunci. Kemudian, kunci akan mengirim informasi alarm paksa kepada pengguna dan pengguna yang berbagi perangkat secara real-time, dan aplikasi seluler akan menyinkronkan alarm yang muncul untuk memberikan peringatan keamanan untuk membantu mengurangi bahaya tersembunyi dari keamanan rumah.

### Beberapa peringatan



Philips DDL608-5HWS dilengkapi dengan berbagai peringatan seperti anti-pembongkaran, penguncian sistem, dan daya baterai lemah. Keluarga Anda selalu terlindungi dan Anda juga akan menerima notifikasi terkait status kunci sehingga Anda merasa aman tanpa rasa khawatir.

DDL608LKKSW/00

## Spesifikasi

### Desain & Tampilan

- Warna: Perak
- Gagang: Gagang tuas
- Material Utama: Aluminium alloy

### Solusi Akses

- Sidik jari
- Kata Sandi/Kode PIN
- Kode PIN sementara
- Kartu/Tag Kunci
- Kunci Mekanis

### Spesifikasi Daya

- Catu Daya: 4 baterai AAA
- Jenis Baterai: Baterai Alkaline
- Waktu Penggunaan: 10 bulan\*
- Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

### Mudah Dioperasikan

- Panduan Suara: Panduan suara manusia

### Fungsi Smart Lock

- Tanggam: Silinder kunci kelas C

### Pemasangan

- Ketebalan Pintu: 35-60 mm, 45-70 mm, 55-80 mm, Kisaran lainnya\*
- Arah Buka Pintu: Buka ke dalam sisi kiri, Buka ke luar sisi kiri, Buka ke dalam sisi kanan, Buka ke luar sisi kanan

\* 43 mm: data dari ukuran sebenarnya yang diukur, dan toleransinya harus kurang dari  $\pm 2$  mm.

\* 35-120 mm: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk ketebalan pintu 35-60 mm; jika ketebalan pintu 60-120 mm, konsultasikan dengan pusat layanan konsumen resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.

\* Penggunaan sebenarnya dapat berbeda.

\* Efek keypad digital yang ditampilkan dalam foto produk ini mungkin berbeda dengan efek tampilan yang sebenarnya. Harap perhatikan dan ikuti status tampilan keypad digital dalam skenario penggunaan yang sebenarnya.



Tanggal dikeluarkan  
2024-05-13

Versi: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)