



Philips 7000 series
Kunci tuas

Penggunaan tuas gagang
Sistem aktivasi sensor sentuhan
Fungsi penguncian otomatis

DDL173LCFCB

Kinerja stabil

Pembukaan kunci cepat dengan sidik jari

Dengan sensor sidik jari yang menyatu dengan gagangnya, membuka kunci dapat dilakukan dengan mudah dalam sekali genggam. Fungsi verifikasi ganda dan kode PIN tersembunyi meningkatkan keamanan saat memasuki rumah. 4 metode pembukaan kunci pintar dan penguncian otomatis membuat hidup makin mudah.

Desain istimewa, pengalaman luar biasa

- Dengan satu genggam

Hidup lebih dari sekadar kemudahan

- Tidak lagi repot mengunci pintu secara berulang
- Tak perlu khawatir setelah pintu ditutup

Perlindungan ganda untuk keamanan rumah secara keseluruhan

- Lindungi keamanan rumah setiap saat
- Keamanan terjamin
- Mengingatkan risiko keamanan secara efektif
- Melindungi keamanan kode PIN Anda secara real-time
- Keandalan kunci yang lebih tinggi dan keamanan rumah yang lebih baik
- Mencegah risiko perusakan saat tidak berada di rumah

PHILIPS

Kunci tuas

Penggunaan tuas gagang Sistem aktivasi sensor sentuhan, Fungsi penguncian otomatis

Kelebihan Utama

Nikmati kemudahan membuka kunci



Sensor sidik jari terintegrasi dalam tuas gagang sehingga apabila Anda memegang gagang, ujung jari Anda secara alami akan menyentuh sensor. Setelah autentikasi berhasil, Anda dapat menekan gagang dan langsung membuka kunci pintu.

Fungsi beberapa peringatan



Philips 7300 dilengkapi fungsi peringatan menyeluruh. Fungsi ini meningkatkan tingkat anti-pencurian di rumah Anda, melindungi keluarga Anda secara real-time, dan mengingatkan Anda tentang status kunci pintu.

Mode verifikasi ganda



Dengan dua kombinasi sidik jari, kode PIN, dan verifikasi key tag dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat membuka kunci pintu, yang memberikan perlindungan ganda untuk keamanan rumah.

Penguncian paksa dari luar ruangan



Sebelum meninggalkan rumah, Anda dapat menyentuh tombol kunci paksa dari luar ruangan untuk mengaktifkan fungsi ini. Dalam mode ini, membuka pintu dari dalam ruangan akan memicu peringatan. Fitur ini secara efektif dapat mengingatkan Anda tentang risiko keamanan dan meningkatkan tingkat keamanan rumah.

Kode PIN tersembunyi



Dilengkapi teknologi kode PIN tersembunyi, kunci pintar Philips memungkinkan Anda memasukkan kombinasi angka acak agar berhasil diidentifikasi selama ada input kata sandi yang benar secara berurutan. Fitur ini secara efektif dapat mencegah orang lain mengintip kode yang dimasukkan dan melindungi kata sandi Anda yang sebenarnya.

Silinder kunci kelas C



Silinder kunci adalah komponen utama yang mengontrol pembukaan kunci. Silinder kunci

DDL173LCFCB/97

kelas C menggunakan beberapa teknologi anti-pencurian dengan desain khusus pin tumbler dan struktur baling-baling, yang dapat mencegah pembobolan kunci secara teknis.

Fungsi gagang aman



Anda dapat mengaktifkan fungsi gagang aman sebelum meninggalkan rumah. Setelah pintu terkunci, gagang bagian dalam ruangan akan terkunci untuk memastikan tidak ada yang dapat membuka pintu dengan menekan gagang bagian dalam ruangan. Fitur ini secara efektif dapat mencegah pembukaan kunci dari dalam melalui lubang intip pintu sehingga mencegah risiko keamanan dan meningkatkan kemampuan anti-pencurian.

Tanggam otomatis



Dilengkapi fungsi penguncian otomatis, kunci tuas Philips 7300 mengurangi risiko keamanan akibat lupa menutup pintu.

Kunci tuas

Penggunaan tuas gagang Sistem aktivasi sensor sentuhan, Fungsi penguncian otomatis

Spesifikasi

Desain & Tampilan

- Warna: Tembaga merah
- Gagang: Gagang tuas
- Pemrosesan Permukaan: Penyepuhan
- Sensor Sidik Jari: Semikonduktor

Solusi Akses

- Sidik jari
- Kata Sandi/Kode PIN
- Kartu/Tag Kunci
- Kunci Mekanis

Kapasitas Kunci

- Sidik jari: Hingga 100
- Kartu/Tag Kunci: Hingga 100
- Kode PIN Utama: 1
- Kode PIN Pengguna: Hingga 10
- Kode PIN satu kali: 1

Spesifikasi Daya

- Catu Daya: 4 Baterai AA
- Jenis Baterai: Baterai Alkaline
- Waktu Penggunaan: 10 bulan*
- Kapasitas Baterai Maksimum: 8 baterai
- Catu Daya Darurat: Power bank 5 V
- Tegangan Operasional: 4,5-6 V

Mudah Dioperasikan

- Indikator: Wantian status kunci pintu, Wantian baterai lemah, Wantian status bisu, Wantian kunci paksa dari luar, Wantian penguncian sistem
- Panduan Suara: Panduan suara manusia

Fungsi Smart Lock

- Tanggam: Silinder kunci kelas C

- Fungsi Penguncian: Macet dari dalam ruangan, Penguncian sistem
- Fungsi Keamanan: Verifikasi ganda, Kode PIN tersembunyi, Fungsi kunci paksa dari luar, Fungsi gagang aman
- Fungsi Alarm: Alarm anti-congkel, Alarm kunci paksa dari luar

Mode

- Mode Pengoperasian: Mode otomatis, Mode manual
- Mode Penyiapan Sistem: Mode verifikasi ganda, Mode normal

Pemasangan

- Ketebalan Pintu: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Kisaran lainnya*
- Arah Buka Pintu: Buka ke dalam sisi kiri, Buka ke luar sisi kiri, Buka ke dalam sisi kanan, Buka ke luar sisi kanan

Komponen Aksesori

- Baterai Aksesori: 4 baterai alkaline AA
- Kunci Mekanis: 2
- Key Tag Pintar: 2
- Aksesori Pemasangan
 - Tanggam
 - Pelat Pemasangan
 - Templat Pengeboran
 - Sertifikat
 - Bantalan Pembersih
 - Petunjuk Pengguna
 - Kartu Garansi



Tanggal dikeluarkan
2024-11-11

Versi: 4.4.1

EAN: 69 71318 50236 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* 10 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda tergantung frekuensi penggunaan.
* Ketebalan lain: Kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.
* Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.