



Philips 1000 series
Kunci pintu pintar dorong-
tarik

Penggunaan dorong-tarik yang
intuitif

Aktivasi sistem dengan sentuhan
manual
Fungsi Penguncian Otomatis
Dengan backset pintu 60 mm

DDL111LAFBB

Hidup yang luar biasa dimulai dari Alpha

Otomatis sepenuhnya: lebih aman & bebas

Dengan kepraktisan pembukaan kunci yang cepat dan penguncian otomatis serta keamanan yang dijamin oleh verifikasi ganda dan silinder pengunci kelas C, Alpha merupakan pilihan yang tepat untuk kehidupan yang pintar. Dengan desain yang ergonomis, Anda tidak perlu repot-repot mendorong pintu untuk membukanya.

Desain istimewa, pengalaman luar biasa

- Polesan IML: Halus dan aman dipakai, selalu tampak seperti baru

Membuat berbagai aspek kehidupan Anda jadi lebih praktis

- Bebas khawatir setelah Anda menutup pintu
- Lindungi keamanan rumah setiap saat
- Deteksi sidik jari yang intuitif: Buka kunci dengan cepat dalam satu langkah
- Tanggam otomatis yang dipatenkan: Buka kunci dan pintu dalam satu langkah

Perlindungan ganda untuk keamanan rumah secara keseluruhan

- Lindungi keamanan kata sandi Anda secara real-time
- Pembukaan kunci dengan verifikasi ganda: Keamanan paripurna
- Kunci paksa dari luar ruangan dengan satu tombol: Alarm instan saat membuka kunci dari dalam
- Gagang aman: Tak ada lagi risiko keamanan, tak perlu khawatir saat bepergian
- Silinder kunci kelas C: Keandalan dan keamanan maksimal

PHILIPS

Kunci pintu pintar dorong-tarik

Penggunaan dorong-tarik yang intuitif Aktivasi sistem dengan sentuhan manual, Fungsi Penguncian Otomatis, Dengan backset pintu 60 mm

Kelebihan Utama

Fungsi penguncian otomatis



Philips EasyKey Alpha menggunakan tanggam otomatis. Tanpa perlu tindakan tambahan, gerendel akan keluar secara otomatis setelah Anda menutup pintu. Jika pintu tidak terkunci dengan benar, tanggam akan membunyikan alarm untuk mengingatkan Anda tentang status kunci pintu.

Kode PIN palsu



Philips EasyKey Alpha dilengkapi dengan fitur teknologi Kode PIN Palsu yang memungkinkan Anda memasukkan kombinasi angka acak agar berhasil diidentifikasi selama ada input kata sandi yang benar secara berurutan. Fitur ini secara efektif dapat mencegah orang lain mengintip kode yang dimasukkan dan melindungi kata sandi Anda yang sebenarnya.

Fungsi beberapa alarm



Philips EasyKey Alpha dilengkapi dengan fungsi alarm menyeluruh yang tidak hanya meningkatkan tingkat anti-pencurian di rumah Anda serta melindungi Anda dan keluarga

secara real-time, tetapi juga mengingatkan Anda akan status kunci pintu untuk menciptakan kemudahan dalam penggunaan.

Pembukaan kunci dengan verifikasi ganda



Dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat menggunakan kombinasi dua faktor (sidik jari, kata sandi, dan kartu) sebagai solusi membuka kunci untuk memastikan keamanan ganda bagi rumah Anda.

Polesan IML



Permukaan dengan polesan IML memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi dari 2H. Selain itu, permukaan ini tahan air, tahan lembap, dan dapat mencegah residu sidik jari.

Deteksi sidik jari yang intuitif



Sensor sidik jari terintegrasi dalam gagang dorong-tarik sehingga ketika Anda memegang gagang, jari Anda secara alami akan menyentuh sensor. Anda cukup menjangkau dan secara intuitif menyentuh sensor, lalu menekan untuk

membuka pintu setelah verifikasi sidik jari berhasil. Fitur buka kunci satu langkah tentunya akan memberi Anda pengalaman membuka pintu yang cepat dan mudah.

Kunci paksa dari luar ruangan dengan satu tombol



Sebelum meninggalkan rumah, Anda dapat menyentuh tombol kunci paksa dari luar ruangan untuk mengaktifkan fungsi ini. Dalam mode ini, membuka pintu dari dalam ruangan akan memicu alarm. Fitur ini secara efektif dapat memperingatkan Anda tentang risiko keamanan dan meningkatkan tingkat keamanan rumah.

Tanggam otomatis yang dipatenkan



Tanggam otomatis yang ditingkatkan memungkinkan pembukaan kunci secara instan setelah verifikasi berhasil. Setelah identitas Anda dikenali, Anda dapat langsung mendorong atau menarik gagang untuk membuka pintu, yang sangat mempermudah penggunaan kunci pintu dan memberikan pengalaman akses keluar-masuk yang cepat dan mudah.

Kunci pintu pintar dorong-tarik

Penggunaan dorong-tarik yang intuitif Aktivasi sistem dengan sentuhan manual, Fungsi Penguncian Otomatis, Dengan backset pintu 60 mm

Spesifikasi

Desain & Tampilan

- Warna: Hitam obsidian
- Gagang: Gagang dorong-tarik
- Material Utama: Zinc alloy dan aluminium alloy
- Pemrosesan Permukaan: Penyepuhan
- Sensor Sidik Jari: Semikonduktor
- Desain Pintu Keluar Darurat: Tanggam buka cepat dalam ruangan
- Desain Ergonomis: Desain gagang dorong-tarik

Solusi Akses

- Sidik jari
- Kata Sandi/Kode PIN
- Kartu/Tag Kunci
- Kunci Mekanis
- Bluetooth

Kapasitas Kunci

- Sidik jari: Hingga 100
- Kartu/Tag Kunci: Hingga 100
- Kode PIN Utama: 1
- Kode PIN Pengguna: Hingga 10
- Kode PIN satu kali: 1

Spesifikasi Daya

- Catu Daya: 4 Baterai AA
- Jenis Baterai: Baterai Alkaline
- Waktu Penggunaan: 10 bulan*
- Kapasitas Baterai Maksimum: 8 baterai
- Catu Daya Darurat: Power bank 5 V
- Tegangan Operasional: 4,5-6 V

Mudah Dioperasikan

- Indikator: Wantian status kunci pintu, Wantian baterai lemah, Wantian status bisu, Wantian kunci paksa dari luar, Wantian penguncian sistem
- Panduan Suara: Panduan suara manusia

Fungsi Smart Lock

- Tanggam: Tanggam otomatis, Silinder kunci kelas C tersembunyi
- Fungsi Penguncian: Macet dari dalam ruangan, Penguncian sistem
- Fungsi Keamanan: Verifikasi ganda, Kode PIN tersembunyi, Fungsi kunci paksa dari luar, Fungsi gagang aman
- Fungsi Alarm: Alarm anti-bongkar, Alarm kunci paksa dari luar

Mode

- Mode Pengoperasian: Mode otomatis, Mode manual
- Mode Penyiapan Sistem: Mode verifikasi ganda, Mode normal

Pemasangan

- Ketebalan Pintu: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Kisaran lainnya*
- Arah Bukaan Pintu: Bukaan ke dalam sisi kiri, Bukaan ke luar sisi kiri, Bukaan ke dalam sisi kanan, Bukaan ke luar sisi kanan
- Jenis Pintu: Pintu anti-pencurian, Pintu tembaga, Pintu kayu
- Titik Multi-kunci: Tidak

Komponen Aksesori

- Baterai Aksesori: 4 baterai alkaline AA
- Kunci Mekanis: 2
- Key Tag Pintar: 2
- Aksesori Pemasangan
- Tanggam
- Pelat Pemasangan
- Templat Pengeboran
- Sertifikat
- Bantalan Pembersih
- Kartu Garansi
- Panduan Cepat



Tanggal dikeluarkan
2024-11-02

Versi: 4.4.1

EAN: 69 71318 50040 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemilikinya masing-masing.

www.philips.com

* 10 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda tergantung frekuensi penggunaan.

* Ketebalan lain: Kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.

* Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.