



Philips 7000 series
Kunci dorong-tarik

Penggunaan dorong-tarik yang
intuitif

Fungsi penguncian otomatis
Buka kunci dengan sensor
inframerah dalam ruangan
Koneksi Wi-Fi

DDL702SLAFBW

Sentuh untuk membuka kunci

Jauh lebih mudah dengan koneksi Wi-Fi

Koneksi Wi-Fi memungkinkan Anda memeriksa catatan akses tanpa kendala ruang. Pembukaan kunci dengan sensor inframerah dalam ruangan, penguncian otomatis, dll. yang dapat memudahkan hidup Anda.

Jaminan aman kehidupan pintar

- Kemudahan akses ke internet
- Pintu akan terbuka melalui deteksi tangan

Cip cerdas yang ditingkatkan meningkatkan keamanan rumah

- Keamanan ganda berkat kombinasi verifikasi
- Mengingat risiko keamanan secara efektif

PHILIPS

Kunci dorong-tarik

Penggunaan dorong-tarik yang intuitif Fungsi penguncian otomatis, Buka kunci dengan sensor inframerah dalam ruangan, Koneksi Wi-Fi

Kelebihan Utama

Modul Wi-Fi terintegrasi



Modul Wi-Fi terintegrasi memungkinkan Anda terhubung ke Wi-Fi tanpa gateway. Anda dapat memeriksa catatan akses kunci pintar dan informasi kode PIN melalui aplikasi Philips EasyKey di mana saja. Distribusi kode PIN sekali pakai dari jarak jauh akan menghemat lebih banyak waktu bagi tamu Anda. Anda tidak perlu khawatir membuat mereka menunggu lama di depan pintu meskipun Anda sedang tidak berada di rumah.

Buka kunci dengan sensor inframerah dalam ruangan



Dengan sensor sentuhan dan sensor inframerah pada gagang pintu, pintu dapat dibuka dengan lebih mudah. Setelah tangan menyentuh sensor sentuhan dan

sensor inframerah mendeteksi halangan, kunci akan terbuka.

Verifikasi ganda



Dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat membuka pintu dengan dua metode verifikasi (sidik jari, kode PIN, dan key tag), yang memberikan perlindungan ganda untuk keamanan rumah.

Kunci paksa dari luar ruangan



Sebelum meninggalkan rumah, Anda dapat menyentuh tombol kunci paksa dari luar ruangan untuk mengaktifkan fungsi ini. Dalam mode ini, membuka pintu dari dalam ruangan akan memicu peringatan. Fitur ini secara efektif dapat mengingatkan Anda tentang risiko keamanan dan meningkatkan tingkat keamanan rumah.

DDL702SLAFBW/97

Spesifikasi

Desain & Tampilan

- Warna: Hitam obsidian

Spesifikasi Daya

- Catu Daya: 4 Baterai AA
- Jenis Baterai: Baterai Alkaline
- Waktu Penggunaan: 10 bulan*
- Kapasitas Baterai Maksimum: 8 baterai

Fungsi Smart Lock

- Tanggam: Silinder kunci kelas C

Pemasangan

- Ketebalan Pintu: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Kisaran lainnya*



Tanggal dikeluarkan
2024-08-22

Versi: 5.5.1

EAN: 69 71318 50275 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* 10 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda tergantung frekuensi penggunaan.
* Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.
* Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.