



Philips Ultinon Access  
Bóng đèn pha xe hơi

LED-HL Fog [H8/H9/H16]

Bóng đèn LED Direct-fit  
Ánh sáng trắng mát lạnh 6000 K  
Hệ thống ô tô tiên tiến



LUM11366U2500X2

## Hiệu suất nâng cấp. Thoải mái lái xe.

### Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng

Nâng cấp đèn pha với dòng đèn LED Philips Ultinon Access. Các bóng đèn này lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng như đèn halogen! Tăng cường ánh sáng và tận hưởng công nghệ LED mới nhất trong xe của bạn.

#### Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng

- Thiết kế Plug and Play (cắm vào là chạy)

#### Hiệu suất ánh sáng tốt hơn

- Hiệu suất chùm ánh sáng tốt hơn bóng đèn halogen

#### Chất lượng Philips đáng tin cậy

- Tuân thủ các tiêu chuẩn dành cho ngành ô tô
- Hiệu suất bền lâu

**PHILIPS**

## Các thông số

### Thông số thị trường

- Điểm vượt trội sản phẩm: Bóng đèn LED Direct-fit
- Ưu điểm mong muốn: Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng

### Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Sương mù
- Chân cắm: PGJ19-1/3/5
- Chung loại và màu sắc: LED Fog 11366 U2500 12V 20W X2
- Ký hiệu loại đèn LED: [?H8], [?H9], [?H16]
- Nhiệt độ vận hành: -40°C / +85°C
- Dây sản phẩm: Ultinon Access
- Công nghệ: LED
- Loại bóng: H8, H9, H16
- Xác nhận ECE R37: Không
- Xác nhận ECE R10
- Không phân cực

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 1500 giờ

### Đặc điểm chiếu sáng

- Lumen: 1800 lm
- Nhiệt độ màu: 6000 K

### Đặc tính điện tử

- Công suất: 20W
- Điện áp: 12 V

### Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 11366U2500X2
- Mã đặt hàng: 72901531

### Dữ liệu đóng gói

- Đóng gói: X2
- EAN1: 6974260729015
- EAN3: 6974260729022

### Thông tin sản phẩm đóng gói

- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 100.15 g g
- Chiều dài: 4.8 cm cm
- Chiều rộng: 10.2 cm cm
- Chiều cao: 10.6 cm cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 34.2 g g
- Số lượng gói: 2 cái
- MOQ (dành cho chuyên gia): 6 bộ

### Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 15.5 cm cm
- Chiều rộng: 11 cm cm
- Chiều cao: 22 cm cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 600.90 g g
- Tổng trọng lượng [kg]: 0,73

## Những nét chính

### Thiết kế Plug and Play (cắm vào là chạy)

Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lắp đặt bóng đèn LED Philips Ultinon Access. Không cần kiểm tra khả năng tương thích hoặc vòng nối: Bóng đèn LED Philips Ultinon Access có thân đèn siêu nhỏ gọn và dễ tích hợp tương thích với tiêu chuẩn IEC 60061. Thiết kế bóng đèn tích hợp với chân lưu huỳnh quang (LED Direct Fit) có kích thước tương tự như bóng đèn halogen, cho phép lắp đặt đơn giản trong không gian chật hẹp. Bóng đèn dễ dàng lắp vào các xe được trang bị bóng đèn sương mù và đảm bảo khả năng tương thích rộng rãi với hầu hết các mẫu xe\*.

### Chùm tia vượt trội hơn bóng đèn halogen

Bóng đèn LED Philips Ultinon Access được thiết kế để mang lại hiệu suất chùm sáng tốt hơn so với bóng đèn halogen trong một thiết kế nhỏ gọn, phổ dụng. Sử dụng những cải tiến mới nhất trong công nghệ LED, chúng cung cấp quang thông tương tự như bóng đèn halogen ECE tiêu chuẩn nhưng cải thiện đáng kể hiệu suất chùm tia sử dụng ít năng lượng hơn. Bóng đèn LED Philips Ultinon Access mang đến cho người lái tầm nhìn tốt hơn trên đường, giúp phát hiện chướng ngại vật dễ dàng hơn và lái xe an toàn hơn.

### Tuân thủ các tiêu chuẩn dành cho ngành ô tô

Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Nhận thức được rằng hiệu suất của các sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng tương thích của chúng với nhu cầu của môi trường ô tô ngày nay, chúng tôi thiết kế các sản phẩm của mình càng sát với các tiêu chuẩn ngành càng tốt. Bóng đèn LED Philips Ultinon Access tuân thủ các tiêu chuẩn EMI về nhiễu điện từ. Được thiết kế chính xác để chịu được sự khắc nghiệt của đời sống ô tô hiện đại, bóng đèn của chúng tôi sẽ không làm gián đoạn hoạt động của các bộ phận khác của xe.

### Hiệu suất bền lâu

Bóng đèn LED Philips Ultinon Access được thử nghiệm và kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài. Dòng sản phẩm của chúng tôi có tuổi thọ gấp ba lần so với bóng đèn halogen tương đương và ánh sáng đồng nhất trong suốt tuổi thọ của bóng đèn. Chính sách bảo hành của Philips bao gồm các bóng đèn LED Philips Ultinon Access. Sử dụng công nghệ tốt nhất hiện nay với bóng đèn LED Philips Ultinon Access.



Ngày phát hành  
2024-05-24

Phiên bản: 4.4.1

EAN: 69 74260 72901 5

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại. Đèn không được phép sử dụng trên đường công cộng.