

Philips Car thermal box
非常便携

减少等离子异味

双冷藏冷冻区
强效控温
存储容量大

LUMTB830X1



长效保鲜，美味随行

性能强大的便携式车载冰箱

飞利浦 TB8301 是一款便携式大容量控温箱。采用性能强大的冷冻冷藏分区设计，并且具备除味功能，可为您的食品和饮料保鲜。它还配有滚轮和手柄，可以轻松移动。

采用便携易用的设计

- 便携式控温箱，配备手柄和滚轮

有效减少异味

- 内置等离子除臭剂，能有效减少异味

双重冷藏冷冻储存区

- 两个储藏格可提供双重冷藏冷冻

强效控温

- 从广泛的范围内选择合适的温度
- 快速冷藏和冷冻可使物品保持新鲜 *4
- 即使在断电的情况下，也可冷藏物品长达 48 小时 *6

便携式多功能设计

- 存储容量高达 46 升 *1
- 多功能设计，带可反转门和开瓶器
- 双模式可实现强大的制冷功能或节省能源

PHILIPS

非常便携
减少等离子异味 双冷藏冷冻区，强效控温，存储容量大

产品亮点

非常便携的控温箱

飞利浦 TB8000 系列控温箱配备 6 英寸 PU 材质的静音滚轮和折合式手柄，可轻松将产品移动到车辆上或从车辆上移出。只需弹出手柄，然后就可以推着箱子行走，就像推着一个小行李箱穿梭在机场一样。采用独特的 3 辐滚轮设计，有助于您保持平衡，同时可以防止划痕或造成其他损坏，并使其更易于清洁。增强型滚轮和手柄还可以承受 60 公斤的负载，即使满载，它仍可以上下移动 100 级台阶而不会变形或损坏。*1

广泛的温度范围

飞利浦 TB8301 采用高效的制冷系统，温度可低至 -22 °C *3。广泛的温度范围使其适合各种存储需求。您可以轻松调节温度，以便在冷藏或冷冻之间进行选择。建议将新鲜母乳在 4 °C 下最长储存 4 天，或在 -18 °C 下储存 6 个月。*4

有效减少异味

飞利浦 TB8301 可有效减少存储食物时散发出的异味。内置等离子技术将正离子和负离子释放到空气中。这些离子与有异味的物质 *2 相互作用，将它们转化为无害物质，或去除绝大多数有异味的物质。此过程也可以去除空气中的细菌 *2。这样可为您在旅途中提供更安全的食物储存方法，吃上更新鲜的食物。

双温度区

飞利浦 TB8301 具有两个独立的储藏格，可以对存放的物品分别进行冷藏和冷冻。这为您提供了 4 种冷藏和冷冻组合，让您可以方便地存放食品和饮料。因此，即使在旅途之中，您和您的朋友也可以享用冰镇饮料、小吃及冰淇淋。

轻触即可控制

通过快速触摸控制面板，您可以设置温度、选择电池保护模式，并在全功率和 ECO 模式之间进行选择。此外，还可以根据您的需要打开或关闭等离子功能。LCD 显示屏还可帮助您轻松检查温度，即使在黑暗中也是如此。

无惧震动倾斜

飞利浦 TB8301 专为现实道路而设计。无惧崎岖道路上的颠簸和震动。此外，内置传感器实时监控倾斜角度。当倾斜角度大于 30° 时，将自动激活压缩机保护。产品坚固可靠，即使在越野驾驶时也无需担心。*8

存储容量大

飞利浦 TB8301 可以容纳大量食物和饮料。容量为 46 升，可储存 79 罐饮料（330 毫升）或 40 瓶水（550 毫升）*5。这使其非常适合公路旅行、商用货车运输、露营和其他室外活动。

快速冷藏和冷冻 *4

在旅途中，您可能需要快速冷藏或冷冻物品。飞利浦 TB8301 配备先进的压缩机和经过升级的模制衬垫，可提供高性能制冷效果。该设备只需 18 分钟即可将温度降至 0 °C (32 °F)，只需 28 分钟即可将温度降至 -10 °C (14 °F)。*4 因此，无论室外多么炎热，您都不必担心食物或冷冻物品解冻，或冷饮变热。

即使在断电的情况下，也可冷藏物品

飞利浦 TB8301 采用高密度发泡隔热材料，可最大限度减少热传递，从而长时间保持冷却。需要 48 小时才能从设备的最低深度冻结温度 -22 °C 升至 0 °C。这意味着即使在断电情况下，冷冻物品也可保持 2 天的冷冻状态 *5。如果您想要关闭汽车发动机，同时保持食物和饮料冷却状态，这是一个很好的选择。

实用的多功能设计

在许多冷却设备上，门的位置是固定的，只能沿一个方向打开。根据设备的放置情况，如果门的位置固定，可能会妨碍门完全打开，或者不方便取出物品。使用飞利浦 TB8301，您可以轻松地卸下设备门并反转开门方向，从而可以不受束缚，随心所欲地将设备摆放在最合适的位置。该设备还配有一体式开瓶器，让您在旅途中能够轻松享用瓶装饮料。

双模式可节省能源

您是否需要您的飞利浦 TB8000 系列快速制冷？那么请选择 Max 模式以使用全功率制冷系统。是否需要让物品保持冷却，但又不急于降低温度？那么请选择 ECO 模式以节省能源，每周耗电量不足 1 千瓦时。*7

便于清洁与保养

清洁设备时，无需使用旧抹布缓慢地擦掉多余的水，只需打开排水口并将水倒掉即可。此外，一体成型式内衬消除了难以擦拭的缝隙和死角，使清洁设备变得更加简单快捷。

LUMTB830X1/30

规格

产品描述

- 自动开 / 关
- 功率 [W]: 60
- 技术: 压缩机
- 制冷剂类型: 600a
- 容量 (L): 46
- 噪音级别 (db)(GB/T std): <50
- 工作模式: MAX/ECO
- 电池保护: 3 档蒸汽量
- 电压 [V]: 12/24V
- 制冷剂量 (g): 20
- 大储藏格尺寸 (毫米): 305*271*398
- 小储藏格尺寸 (毫米): 305*194*213

性能

- 温度范围: 温度低至 -22 °C
- 气候类型: SN N ST T
- 从 20° C 至 0° C 的冷却时间: 18 分钟
- 从 20° C 至 -10° C 的冷冻时间: 28 分钟
- 倾斜角度: 30°
- 资质证明: CCC

物流信息

- 箱规: 1
- EAN1: 6974260729893
- 订购代码 GOC: 72989366
- 订单输入: TB830X1
- 12NC: 9285.999.38101

汽车用品

- 电源线和长度: 3.5 米

重量和尺寸

- 包装尺寸 (长 × 宽 × 高) (毫米): 23
- 产品尺寸 (宽 × 厚 × 高) (毫米): 670 × 439 × 537mm
- 产品总重: 18

* 1. 由内部实验室进行测试和测量。

* 2. 根据实验室测试报告，它可以吸收或分解 94.8% 的甲醇和三甲胺，它们是异味气体的主要成分。同时，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率高达 99.99%。

* 3. 监测控温箱温度范围，室温至 -22 °C。由内部实验室在 20 °C 的环境温度下用空控温箱进行测试，测量温度下降曲线。

* 4. 资料来源：美国疾病控制与预防中心 (CDC) 发布的母乳安全储存温度指南。

* 5. 由内部实验室在 20 °C 的环境温度下用空控温箱进行测试。监测较小储藏格从 20 °C 到 0 °C 的冷却时间和从 20 °C 到 -10 °C 的冷冻时间。本测试仅针对控温箱，温度下降速度因所存储物品而有所差异。

* 6. 关闭电源时，监测控温箱的显示温度。由内部实验室在 32 °C 的环境温度下用满载控温箱进行测试，在产品内部达到 -20 °C 时关闭电源。本测试仅针对控温箱，温度变化因所存储物品而有所差异。

* 7. 直流电源供电，监测控温箱 ECO 模式功耗。由内部实验室在 25 °C 的环境温度下用空控温箱进行测试，将温度设置为 -20 °C，并测量 1 个工作循环的功耗。基于每天行驶 2.2 小时，计算 1 周的功耗。

* 8. 由内部实验室进行测试。当温控箱倾斜 30° 时，压缩机将停止工作；当倾斜角度小于 29° 且持续时间超过一分钟时，压缩机将恢复工作。



发行日期 2024-05-24

版本: 1.1.1

EAN: 69 74260 72989 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com