



Philips Signage Solutions
多点触控显示屏

10 英寸
支持 Android
多点触控



10BDL5051T

轻轻一点，影响深远

10 英寸多点触控显示屏

从客房预订、寻路到货架广告，这款超清多点触控智能显示屏特别适用于对空间有很高要求的应用。采用以太网供电，可灵活放置；配备 Android SoC，支持多功能解决方案的轻松部署。

智能且强大

- PPDS Wave 可用于远程显示屏管理和控制
- Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行
- 近场通信 (NFC) 确保安全

多功能系统解决方案

- TeamViewer Host 应用程序。遥控器和屏幕共享
- 上传内容以供即时播放
- 扁平，易于清洁，无边框表面
- 可灵活安装：纵向、横向和桌面安装

出众画质。响应迅速的触摸屏。

- 即插即用 10 点触控显示屏
- 清晰的对比度。高可读性
- 内置摄像头和扬声器

PHILIPS

产品亮点

配备 PPDS Wave

凭借配备 PPDS Wave 的显示屏，您能够随时随地远程管理和维护此设备。这一不断发展的云平台可让您完全掌握控制权，简化安装和设置、监视和控制显示屏、升级固件、管理中心内容需求和设置电源计划。节省您的时间和精力，减少对环境的影响。

集成摄像头和扬声器

内置摄像头和扬声器使这款小型触摸屏成为真正多功能的智能解决方案。适用于零

售受众调查、客流量分析等。利用 Android AI 应用程序的优势，显示目标内容。或只需使用您的显示屏即可进行视频会议。

支持 Android

利用集成到显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球最发达的操作系统，将您的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推

送应用程序和内容；利用自动定向功能，纵向或横向显示内容就如同翻转显示屏一样简单。

近场通信 (NFC) 确保安全

NFC（近场通信）提供安全认证和访问控制，通过加密数据传输提高安全性。其非接触式操作最大程度地降低了未经授权访问或数据截获的风险，为显示屏安全提供了可靠保障。

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (公制) : 25.6 厘米
- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 10.1" 英寸
- 宽高比 : 16:10
- 面板分辨率 : 1280 x 800
- 出色分辨率 : 1280 x 800
- 亮度 : 350 cd/m²
- 显示屏色彩 : 1670 万
- 对比度 (标准) : 1000:1
- 响应时间 (标准) : 35 毫秒
- 视角 (水平) : 160 度
- 视角 (垂直) : 160 度
- 操作系统 : Android 13

连接

- 音频输出 : 3.5 毫米插孔
- 其它接口 : micro SD, USB 2.0 (x1), USB C
- 视频输出 : HDMI
- 外部控制 : RJ45

便利性

- 放置 : 横向 (24/7), 纵向 (24/7)
- 屏幕节能功能 : 低亮度
- 键盘控制 : 隐藏, 锁定
- 其它便利性 : 加速度传感器, NFC, Kensington 锁
- 画面效果 : 高级色彩控制
- 网络可控性 : WiFi, BT 5.0, 以太网
- 可编程侧面 LED : 3 面

声音

- 内置扬声器 : 2 x 1.5 瓦

功率

- 主电源 : DC12V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03at PoE+
- 功耗 (标准) : 4 瓦
- 消耗 (最大) : 18 W
- 待机功耗 : <0.5 瓦

尺寸

- 机身宽度 : 262 毫米

- 产品重量 : 0.8 千克
- 机身高度 : 164 毫米
- 机身厚度 : 24.75 毫米
- 机身宽度 (英寸) : 10.32 英寸
- 机身高度 (英寸) : 6.46 英寸
- 壁架 : 75 x 75 毫米
- 机身厚度 (英寸) : 0.97 英寸
- 边框宽度 (L/R, T/B) : 22 (L/R), 14 (T/B)
- 产品重量 (磅) : 1.63 磅

使用条件

- 海拔 : 0 ~ 3000 米
- 温度范围 (工作) : 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小时
- 温度范围 (存储) : -10 ~ 60 ° C
- 湿度范围 (工作) [RH]: 30-80% (无冷凝)
- 湿度范围 (存储) [RH]: 10-85% (无冷凝)

内置播放器

- CPU: RK3568
- 内存 : 2GB DDR4
- 存储 : 16GB EMMC
- Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4/5GHz

附件

- 随附的附件 : 交流电源适配器, 快速入门指南 (1 份), USB A 转 C 线缆, HDMI 电缆

其他条款

- 屏幕显示语言 : 阿拉伯语, 荷兰语, 丹麦语, 英语, 法语, 芬兰语, 德语, 意大利语, 日语, 挪威语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 瑞典语, 简体中文, 土耳其语, 繁体中文
- 保修 : 3 年保修
- 审批机构 : CE, FCC, A 类, RoHS, CB, ETL

交互

- 多点触控技术 : 投射式电容
- 触控点 : 10 个同时触控点
- 保护玻璃 : 0.7 毫米钢化安全玻璃, 钢化安全玻璃 7MOHS



发行日期 2024-09-12

版本 : 7.7.1

EAN: 87 12581 80419 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com