



Philips Reverse Osmosis purification
Stacja wody Aquaporin®
Temp. wysoka i pokojowa
Monitorowanie TDS w czasie rzeczywistym
Usuwa bakterie, wirusy, chlor, fluor i wiele innych
Przechowuj jeden z dwóch dzbanków na oczyszczoną wodę w lodówce, aby uzyskać oczyszczoną schłodzoną wodę

Oczyszczona woda, w temperaturze otoczenia i gorąca

Aquaporin Inside® usuwa 110 rodzajów substancji*

Stacja wody Aquaporin® Mineral RO zapewnia wodę oczyszczoną metodą odwróconej osmozy, wzbogaconą minerałami. Wielokrotnie nagradzana konstrukcja obejmuje technologię prawdziwego wrzenia, duży 6-litrowy zbiornik na wodę umożliwiający rzadsze uzupełnianie oraz dwa dzbanki na przefiltrowaną wodę o pojemności 1,8 l.

Technologia odwróconej osmozy Aquaporin Inside®

- Technologia odwróconej osmozy Aquaporin Inside®
- Technologia prawdziwego wrzenia z regulacją temperatury
- Monitorowanie TDS w czasie rzeczywistym
- Technologia mineralizacji
- 2 x dzbanek na oczyszczoną wodę
- Doskonała zdolność filtracji



ADD6920BK/10

PHILIPS

Stacja wody Aquaporin®, temp wysoka i pokojowa

Gorąca woda w kilka sekund Monitorowanie TDS w czasie rzeczywistym, Usuwa bakterie, wirusy, chlor, fluo-
or i wiele innych, Przechowuj jeden z dwóch dzbanków na oczyszczoną wodę w lodówce, aby uzyskać

Dane techniczne

Informacje ogólne

- waga brutto: 11 kg kg
- Typ ogrzewania: Natychmiastowe podgrzewanie
- waga netto: 8 kg kg
- Napięcie i częstotliwość: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.):
230*374*427 mm
- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.):
565*355*530 mm mm

Główne parametry

- Kolor: Czarny
- Moc znamionowa: 2100-2400 W
- Pojemność: 2000 L L
- Odpowiednia temperatura wody: 5-38 °C °C
- Ciśnienie wody wlotowej: 0–0,06
- Znamionowy przepływ wody: 0.2 l/min l/min

Kraj pochodzenia

- Dozownik wody: Chiny

ADD6920BK/10

Zalety

Technologia odwróconej osmozy Aquaporin Inside®

Wykorzystując moc natury, biomimetyczna membrana oparta na procesie odwróconej osmozy, zawiera białka akwaporyny, które replikują naturalny proces filtracji wody. Woda filtrowana jest szybciej i lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. System filtracji może skutecznie zredukować ilość 110 rodzajów szkodliwych substancji do 0,0001 mikrona*, zapewniając czystą i świeżą wodę do picia.

Technologia prawdziwego wrzenia z regulacją temperatury

Wstępne ustawienia temperatury otoczenia, 45°C, 100°C. Regulacja temperatury o dokładności 1°C w zakresie od 45°C do 100°C. Prawdziwe wrzenie jest osiągane wewnątrz elementu grzejnego.

Monitorowanie TDS w czasie rzeczywistym

Wyświetlacz jakości wody w czasie rzeczywistym przedstawia ilość całkowicie rozpuszczonych substancji stałych (TDS) mierzoną przed procesem filtrowania i po nim, zapewniając dodatkową gwarancję jakości.

Technologia mineralizacji

Oczyszczona woda technologią odwróconej osmozy nie zawiera minerałów po przefiltrowaniu przez membranę. Najlepszym sposobem na osiągnięcie celów w zakresie spożycia minerałów jest zbalansowana dieta zawierająca niezbędne składniki odżywcze. Aby poprawić smak wody przefiltrowanej technologią odwróconej osmozy, nasza technologia mineralizacji wzbogaca oczyszczoną wodę o około 0,2 mg/l minerałów strontu (jest to poziom niższy niż poziom odniesienia dla zdrowia podany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska [EPA] wynoszący 1,5 mg/l lub dożywnie zalecenie zdrowotne lub 4 mg/l dla poziomów strontu w wodzie pitnej).

2 x dzbanek na oczyszczoną wodę

Ta stacja wody jest wyposażona w dwa dzbanki na oczyszczoną wodę o pojemności 1,8 l. Dzięki temu zawsze masz wystarczająco czystej wody do gotowania i przygotowywania napojów. Jeden dzbanek można przechowywać w lodówce, aby uzyskać schłodzoną, czystą wodę.

Doskonała zdolność filtracji

Wielostopniowy filtr technologii odwróconej osmozy Philips ADD583 Quick Twist z technologią Aquaporin Inside jest niezwykle wydajny: powstaje tylko jedna pojemność brudnej wody przy produkcji trzech pojemności oczyszczonej wody (stosunek wypływu 3:1). Tradycyjne systemy technologii odwróconej osmozy wytwarzają 12 pojemności brudnej wody na trzy pojemności wody oczyszczonej (stosunek wypływu 1:4). Doskonałe rozwiązanie, gdy brakuje źródeł wody. Filtr ADD583 jest w stanie wyprodukować 2000 litrów oczyszczonej wody, pomagając ograniczyć zużycie tysięcy plastikowych butelek rocznie.



Data wydania 2024-06-21

Wersja: 3.3.1

EAN: 48 95244 61076 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Tested by 3rd party testing agency under laboratory conditions.
The contaminants or other substances reduced by this water filter
are not necessarily in all users' water.