

PHILIPS

EVNIA



QD OLED monitor za igranje

Curved Gaming Monitor

Evnia 6000

34 inča (86,36 cm)

3440 x 1440 (WQHD)



34M2C6500

Vrhunski doživljaj igranja

Ovaj je monitor dizajniran sa značkama koje osiguravaju nevjerovatnu sliku. Uz tehnologije VESA ClearMR 9000 i DisplayHDR TrueBlack 400, ovaj monitor za igranje prikazuje slike dubokog kontrasta i oštre definicije.

Značajke osmišljene za potrebe igrača

- Značajka Ambiglow unaprijedena umjetnom inteligencijom: za intenzivniju razinu zabave
- Evnia Precision Center: maksimalno poboljšajte svoj doživljaj igranja
- Dinamičko osvjetljenje: sinkroniziranje osvjetljenja na svim uređajima.
- MultiView omogućava istovremeno dvostruko povezivanje i prikaz
- Smart Crosshair: za bolji pogodak i više zabave

Za brze akcijske scene

- SmartImage način rada za igre prilagođen igračima
- VESA ClearMR 9000: za najveću kvalitetu slike

Prožimajuća slika

- Ultra Wide-Color pruža širi raspon boja za živopisniju sliku
- Zaobljeni dizajn monitora za prožimajući doživljaj
- CrystalClear slika uz UltraWide QHD s 3440 x 1440 piksela
- DisplayHDR™ TrueBlack 400 prikazuje nevjerovatne detalje u tamnim područjima
- QD OLED za superiorne boje i živopisnu sliku


Curved Gaming Monitor

QD OLED monitor za igranje

34M2C6500/01


Istaknute značajke

UltraWide CrystalClear slika




Ovi zasloni tvrtke Philips pružaju CrystalClear, UltraWide Quad HD sliku s 3440 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih radnih značajki s gusto raspoređenim pikselima i široki kut gledanja 178/178, ovi novi monitori oživjet će vaše slike i grafike. UltraWide 21:9 format omogućava veću produktivnost uz više prostora za usporedni prikaz, kao i prikaz više stupaca u proračunskim tablicama. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja ili finansijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips osigurati će vam CrystalClear sliku.

DisplayHDR™ True Black 400



Ovaj monitor tvrtke Philips ima certifikat VESA DisplayHDR™ True Black 400. Prikazuje fantastično precizne detalje u tamnim područjima, s dubljim crnim nijansama za upečatljivije vizualno iskustvo u usporedbi sa standardnim monitorima pri istoj vršnoj svjetlini. Ovaj monitor tvrtke Philips donosi nekoliko HDR načina rada, od koji je svaki optimiziran za određeni scenarij upotrebe: HDR Igra, HDR Film, HDR Fotografija i VESA DisplayHDR certificirana razina.

Zaobljeni dizajn monitora



Stolni monitori pružaju osobni korisnički doživljaj, što vrlo dobro odgovara zaobljenom dizajnu. Zaobljeni zaslon na sredini stola pruža ugodan, a ipak suptilan efekt prikaza koji će vas zaokupiti.

Tehnologija QD OLED




QD-OLED predstavlja hibridni pristup koji spaja OLED ploče i tehnologiju Quantum Dot. Kombiniranjem najboljeg od oba svijeta, QD-OLED jamči visok kontrast, duboke crne nijanse i neograničene kutove gledanja, s većom vršnom svjetlinom i živopisnijim bojama.

Tehnologija Ultra Wide-Color



Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijску zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.

VESA ClearMR 9000



Prije su se metode za testiranje zamućenja na zaslonu mjerile putem MRPT-a. VESA Certified ClearMR djeluje kao alternativa MRPT-u i zamućenje se ispituje uz digitalnu iznimno brzu kameru. Što se tiče monitora koji uđu u program i certificiraju se putem standarda VESA Certified ClearMR, možete biti sigurni da će imati preciznu procjenu kvalitete zamućenja monitora. Svaki certifikat utvrđuje se kroz raspon CMR pritom je najveća razina VESA ClearMR 9000. Budući da je ovaj monitor određen standardom ClearMR 9000, ima najvišu klasifikaciju kvalitete slike što podrazumijeva najmanje ukupno zamućenje.

SmartImage način rada za igre




Novi zaslon tvrtke Philips za igrače ima brzi OSD prilagođen igračima koji nudi brojne opcije. Način rada "FPS" (prilagođen pucačinama) poboljšava tamne prikaze u igrama, omogućavajući prikaz skrivenih predmeta u tamnim prostorima. U trkaćem načinu rada "Racing" zaslon će odlikovati najkraće vrijeme odziva, bogate boje i mogućnost podešavanja parametara slike. Način rada "RTS" (za strateške igre) nudi poseban način rada SmartFrame koji omogućava isticanje određene površine i podešavanje njene veličine i izgleda. Načini rada Gamer 1 i Gamer 2 omogućavaju spremanje osobno prilagođenih postavki za različite igre, osiguravajući najbolje radne značajke.



Istaknute znač.

Smart Crosshair



Boja je cilnika Crosshair zadana. Kad je Smart Crosshair uključen, promijenit će se boja tako da upotpunjuje pozadinsku boju. Smart Crosshair poboljšava preciznost ciljanja tako da lakše možete uočiti neprijatelje.


Značajka Ambiglow unaprijeđena umjetnom inteligencijom



Naš procesor unaprijeđen umjetnom inteligencijom analizira sadržaj ulazne slike te konstantno prilagođava boju i svjetlinu emitiranog svjetla sukladno slici na zaslonu. Ova značajka unosi novu dimenziju u vaše iskustvo gledanja. Inovativna značajka Ambiglow iskorištava svoje mogućnosti umjetne inteligencije za stvaranje uistinu prožimajućeg i prilagodljivog iskustva igranja. Od ispunjavanja


vaše sobe za igru bojom do osjećaja da ste dio igre, značajka Ambiglow unaprijeđena umjetnom inteligencijom osmišljena je da vam pruži dosad najbolje iskustvo igranja kombinirajući inteligenciju, boju i svjetlo.

Tehnologija MultiView



MultiView zaslon tvrtke Philips izuzetno visoke rezolucije omogućava brojne mogućnosti povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikaz kako biste istovremeno mogli raditi s više uređaja, kao što su osobno i prijenosno računalo, za složeno izvršavanje više zadataka u isto vrijeme.

Evnia Precision Center



Evnia Precision Center softver je jednostavan za uporabu, dizajniran za optimiziranje i personaliziranje monitora Evnia. Bilo da igrate

ponekad ili sudjelujete u natjecanjima, pruža širok raspon opcija prilagođavanja kako biste ga uskladili sa svojim jedinstvenim stilom igranja. Uz intuitivne kontrole i jednostavnu navigaciju, Evnia Precision Center pruža vam potpunu kontrolu i sve potrebno da igranje prenesete na novu razinu – nadohvat ruke.

Dinamičko osvjetljenje



Ova je značajka Microsoftov certifikacijski program koji korisnicima sustava Windows 11 omogućuje sinkroniziranje RGB osvjetljenja svih monitora i periferne opreme i upravljanje njome iz jednog izbornika. Time značajka dinamičkog osvjetljenja stvara potpun ekosustav RGB osvjetljenja uz Philips Evnia Ambiglow na svim uređajima, što u konačnici omogućuje prilagodljiv korisnički doživljaj.

Curved Gaming Monitor

QD OLED monitor za igranje

34M2C6500/01

Specifikacije

Slika/zaslon

Veličina ploče: 34 inča / 86,36 cm
Omjer širine i visine: 21:9
Vrsta ploče monitora: QD OLED
Razmak piksela: 0,2315 x 0,2315 mm
Svjetlina: SDR: 250 (APL 100%) nit, HDR: 450 (APL 10%) nit, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nit
Boje zaslona: Podrška za 1,07 milijardi boja (10 bita)*
Paleta boja (uobičajeno): sRGB 148,8 %*, Adobe RGB 97,8 %*
Paleta boja (min.): DCI-P3: 99,3 %*
Omjer kontrasta (uobičajeno): 1.000.000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR
Vrijeme odziva (uobičajeno): 0,03 ms (od sive do sive)*
Kut gledanja: 178° (V)/178° (O), @ C/R > 10 000
Napredne značajke slike: SmartImage za igre
Maksimalna razlučivost: HDMI: 3440 x 1440 pri 100 Hz, DP/USB-C: 3440 x 1440 pri 175 Hz
Efektivno područje pregleda: 800,1 (V) x 337,1 (O) – pri zaobljenosti 1800R*
Frekvencija skeniranja: HDMI: 30 – 160 kHz (V) / 48 – 100 Hz (O), DP: 30 – 275 kHz (V) / 48 – 175 Hz (O)
sRGB
Delta E: <2 (sRGB)
Bez titranja
LowBlue Mode
Premaz zaslona monitora: Protiv refleksije, 2H,
Malo kašnjenje ulaznog signala
EasyRead
Prilagodljiva sink.
HDR: DisplayHDR True Black 400 certifikat
Ambiglow: s 3 strane
Format piksela: RGB Q traka*
Smart Crosshair
Stark ShadowBoost
Smart Sniper
Shadow Boost
MultiView: PBP/PIP, 2 uređaja
Slabo plavo svjetlo: Sukladnost za slabo plavo svjetlo*
Razina ClearMR: 9000
Windows Dynamic Lighting

Mogućnost povezivanja

Signalni ulaz: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
Ulaz sinkronizacije: Odvojena sinkronizacija
Audio (ulaz/izlaz): Izlaz za slušalice
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort)
USB čvorište: USB 3.2 Gen 1 / 5 Gb/s, USB-B slanje x 1, USB-A preuzimanje x 2 (s 1 za brzo punjenje)

Praktičnost

Kompatibilnost za Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10
Praktične značajke: Uključeno/isključeno, Izbornik/U redu, Ulaz/gore, Postavke za igru/dolje, SmartImage za igre/pozadina
OSD jezici: Portugalski (Brazil), Češki, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Španjolski, Pojednostavljeni kineski, Švedski, Turski, Tradicionalni kineski, Ukrajinski
Dodatne pogodnosti: Kensington brava, VESA stalak (100 x 100 mm), VESA nosač

Postolje

Regulator visine: 130 mm
Zakretanje: +/- 30 stupanj
Nagib: -5/20 stupanj

Snaga

Napajanje: Ugrađena, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Isključeno: 0,3 W (uobičajeno)
Uključeno: 98,9 W (tip.)
Stanje pripravnosti: 0,5 W (tip.)
LED indikator napajanja: Tijekom rada – bijela, Način rada pripravnosti – bijela (bljeska)

Dimenzije

Pakiranje u mm (Š x V x D): 900 x 525 x 226 mm
Proizvod bez postolja (mm): 813 x 367 x 164 mm
Proizvod s postoljem (maks. visina): 813 x 555 x 311 mm

Masa

Proizvod s ambalažom (kg): 10,64 kg
Proizvod s postoljem (kg): 7,72 kg
Proizvod bez postolja (kg): 6,15 kg

Radni uvjeti

Nadmorska visina: Tijekom rada: +12.000 stopa (3.658 m), Kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
Raspon temperature (rada): 0 °C do 40 °C
MTBF: 30.000 sat(i)
Relativna vlažnost: 20 % – 80 %
Raspon temperature (skladištenje): -20 °C do 60 °C

Održivost

Okoliš i energija: RoHS
Ambalaža se može reciklirati: 100 %
Specifične tvari: Ne sadrži živu, Kućište ne sadrži PVC/BFR
Plastika dobivena recikliranjem iskorištenih proizvoda: 85 %*
Ambalaža se može reciklirati

Sukladnost i standardi

Propisi i odobrenja: CB, CE oznaka, ETL, TUV/ISO9241-307, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, EMF, FCC, ICES-003, CEC, UKCA

Kućiče

Boja: Tamna boja šljunka
Završna obrada: Naglašena tekstura

Što se nalazi u kutiji?

Kabeli: HDMI kabel, DisplayPort kabel, USB kabel za slanje, kabel za napajanje, Vesa nosač
Monitor s postoljem



* Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
* Maksimalna rezolucija je 8 bita s omjerom 4:4:4.
* Pokrivenost za DCI-P3 temelji se na CIE1976
* sRGB područje na temelju CIE 1931
* Pokrivenost za Adobe RGB temelji se na CIE1976
* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse. Uzorak mjerenja je 1 vodoravna linija.
* Aktivni pikseli: 3440 (V) x 1440 (O). Ukupni broj piksela: 3456 (V) x 1456 (O); dodatnih 8 piksela na svakoj strani, prostor rezerviran za kretanje piksela.
* Omjer emitiranog svjetla zaslona u rasponu od 415 do 455 nm i emitiranog svjetla od 400 do 500 nm bit će manji od 50 %.
* Svjetlina od 10 bita može se postići samo pri 144 Hz uz WQHD rezoluciju putem veze DisplayPort ili pri 60 Hz uz WQHD rezoluciju putem veze HDMI.
* *Cilj ovog monitora je održivost: noge postolja napravljene su s 35 % reciklirane plastike, a kućište monitora sadrži 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda.
* Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.
* Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.