



Philips Cast Server
TV profesional

Cast Server



HAL6024/97

Proyeksikan konten berkualitas tinggi

Solusi mudah dan aman untuk TV Pro Anda

Philips Cast Server dirancang agar pengguna dapat menikmati konten dengan kualitas hingga 4K di TV dalam ruangan. Integrasinya mudah dengan adanya koneksi tersendiri di setiap TV tanpa memerlukan hotspot atau jaringan khusus.

Manfaat bisnis

- Solusi proyeksi lengkap
- Pengoperasian yang lancar dengan Google Cast™
- Dapat disesuaikan dengan branding bisnis
- Tanpa perlu hotspot Wi-Fi
- Model bisnis khusus
- Termasuk akses ke Statistik proyeksi

Manfaat bagi pengguna akhir

- Tidak perlu tersambung ke jaringan Wi-Fi yang berbeda
- Proyeksikan segala konten. Di mana saja. Kapan saja.
- Tampilan antarmuka pengguna dalam bahasa pilihan

PHILIPS

Spesifikasi

Mudah

- Rak 19" yang dapat dipasang

Kompatibilitas

- Kompatibel dengan: TV Hotel seri 4500, TV MediaSuite seri 5000, TV MediaSuite seri 6000

Konektivitas

- Depan: LAN ethernet (jaringan pengguna), DC in (5V), I/O Diagnostik
- Belakang: LAN ethernet (jaringan IP TV)
- Diagnostik: 2x serial DB-9, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Daya

- Catu daya: DC 5 V/2 A

Aksesori

- Termasuk: Adaptor AC/DC: AC 100–240 V–50/60 Hz; DC 5 V/5 A, Braket pemasangan rak 19" (2

buah)

Dimensi

- Dimensi kemasan (LxPxT): 30 x 40 x 12 cm
- Berat kotor: 2,9 kg
- Berat produk: 1,9 kg
- Dimensi produk (LxPxT): 30 x 22 x 5 cm

Data Kemasan

- EAN: 87 18863 80002 7

Kemasan Luar

- GTIN: 1 87 18863 80002 4
- Jumlah barang dagang: 5
- Karton luar (LxTxP): 46 x 36 x 66 cm
- Berat kotor: 15,7 kg

Didukung oleh

- CMND: v7.5.1 ke atas

Kelebihan Utama

Solusi proyeksi lengkap

Integrasikan Philips Cast Server dengan mudah di jaringan IP yang sama dengan TV dan hubungkan melalui antarmuka CMND yang tersedia. Diperlukan antarmuka Hotel PMS atau CMND Reception.

Pengoperasian yang lancar

Philips Cast Server beroperasi lancar dengan Google Cast™ di TV profesional Philips Anda. Hal ini juga dapat mendukung instalasi campuran dengan dongle Chromecast v3 eksternal, misalnya di hotel yang melakukan pemutakhiran TV secara massal.

Dapat disesuaikan

Untuk memperluas merek bisnis Anda demi pengalaman yang lebih baik, ganti gambar latar belakang pada antarmuka pengguna Cast Server dengan gambar merek yang baru.

Hotspot Wi-Fi

Tanpa perlu jaringan atau hotspot Wi-Fi khusus untuk setiap TV, Philips Cast Server menyederhanakan infrastruktur serta prosesnya bagi pengguna.

Model bisnis

Menghadirkan solusi lengkap Philips yang andal, Cast Server tersedia dengan lisensi awal selama 5 tahun yang dapat diperpanjang setiap tahun. Dipadukan dengan perangkat lunak CMND gratis PPDS dan antarmuka PMS yang sederhana, solusi server ini tidak memerlukan layanan lain. Dengan begitu, hal ini mengurangi kebutuhan investasi dan menjadikannya solusi unggulan dalam hal efisiensi biaya.

Statistik proyeksi

Sistem yang mematuhi GDPR sepenuhnya dan memberikan statistik pengelolaan yang relevan tentang penggunaan aplikasi proyeksi.

Koneksi jaringan

Proyeksi konten dari perangkat seluler dapat dilakukan oleh pengguna dengan mudah dan aman. Selagi tersambung ke jaringan Wi-Fi, cukup pindai kode QR di TV dalam ruangan untuk menyandingkan perangkat seluler.

Proyeksikan konten secara leluasa

Setelah disandingkan, pengguna dapat memulai proyeksi dengan mengetuk ikon proyeksi di aplikasi yang mendukung fitur tersebut. Sekalipun TV dalam keadaan mati.

Bahasa antarmuka pengguna

Ketika bahasa pilihan ditetapkan saat check-in, tampilan antarmuka pengguna di TV akan disesuaikan dengan bahasa tersebut.



Tanggal dikeluarkan
2024-08-21

Versi: 6.6.1

EAN: 87 18863 80002 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemilikinya masing-masing.

www.philips.com

* QR Code adalah merek dagang terdaftar DENSO WAVE INCORPORATED.

* Google Cast adalah merek dagang dari Google LLC.

* Gambar yang ditampilkan hanya ditujukan sebagai ilustrasi dan mungkin bukan merupakan gambaran produk yang sebenarnya.