

Philips Xperion 3000
Flood Mini

500 lm, Boost/200 lm, Eco

300 lm spotlight

Batterilevetid: 3 timer (Eco: 8
timer)

180° drejehåndtag

LUMX30FLMIX1



Kvalitetslys til at få arbejdet gjort

Kompakt LED-projektørlys

Philips Xperion 3000 Flood Mini er en genopladelig LED-projektørlampe, der er kompakt og alsidig og leverer det klare, hvide lys, du har brug for i hverdagen. Nyd op til otte timers kontinuerlig brug, før du skal oplade batteriet.

Klart, behageligt arbejdslys

- Lys hele dit arbejdsområde op

Robust lampe til daglig brug

- Stødmodstand dokumenteret ved faldtest
- Vandafvisende mod stænk

Alsidig til håndfri brug

- Drejeligt håndtag til håndfri brug
- Magnetisk monteringsstilbehør til håndfri belysning

Praktisk og nem at betjene

- Det genopladelige batteri holder i op til 8 timer
- Indikator for batterilevetid

PHILIPS

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Produktoplysning: To lamper: Projektør + spotlight
- Forventede fordele: Kompakt LED-projektørlys

Produktbeskrivelse

- Hovedtelefoner med krog: I/T
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK08
- Kapslingsklassificering (IP): IP65
- Magnet: Magnetisk håndtag
- Materialer og finish: Nylon + gummi
- Driftstemperatur: 0-40°C
- Retningsbestemt lys: 180° drejhåndtag
- Lyspen
- Sortiment: Xperion 3000
- Teknologi: LED
- UV-læagedetektor: Nej
- Krog: Kan drejes 180°
- Modstandsdygtig over for: Olie, fedt, opløsningsmidler

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6000 K
- Lyseffekt (fokuslys): 300 lumen
- LED-levetid: 30000 timer
- Strålevinkel: 110°
- Lyseffekt: 500 lumen
- Lyseffekt (Eco): 200 lumen
- Strålingsvinkel (pointer): 30°

Elektriske karakteristika

- Spænding: 3,7 V
- Batterikapacitet: 2500 mAh

- Batteridriftstid (Boost): op til 3 timer
- Batteridriftstid (Eco): Op til 8 timer
- Batteritype: Li-ion-batteri
- Stiktype: Stik medfølger ikke
- Opladningskabeltype: USB-C-kabel
- Batteriopladningstid: Op til 3,5 timer
- Strømkilde: Li-ion-batteri
- Effekt: 5 W + 3 W spot

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: X30FLMIX1
- Ordrekode: 02502931

Emballagedata

- EAN1: 8719018025029
- EAN3: 8719018025036

Medfølgende produktoplysninger

- Vægt med batterier: 200
- Længde: 10,8 cm
- Bredde: 5,1 cm
- Højde: 15 cm
- Pakkeantal / mindste ordremængde: 1
- Kabellængde: 100 cm USB-C-kabel
- Diameter: i/t

Emballageoplysninger

- Længde: 20,8 cm
- Bredde: 24 cm
- Højde: 17,6 cm
- Bruttovægt pr.del: 2,89 g

Vigtigste nyheder

Klart, behageligt arbejdslys

Uanset om du skal belyse en arbejdsplads, midlertidigt udskifte en væglampe eller kaste lys over udendørsaktiviteter, så er Philips Xperion 3000 Flood Mini perfekt, når store mørke områder skal oplyses. Med 500 lumen (5 W) udsender dens ensartede klare lys en ekstra bred stråle. Hvis du har behov for mindre lys og længere batterilevetid, kan du skifte til Eco-tilstanden på 200 lumen (5 W).

Stødsikker

Vi har gjort vores Philips Xperion 3000 Flood Mini robust nok til både indendørs og udendørs brug. Lampen er bygget til at holde og har været test med fald på 1,5 m og kan nemt overleve lejlighedsvis fald under brug.

Vandtæt

Uanset om du bruger Philips Xperion 3000 Flood Mini indendørs eller udendørs, er lampen beregnet til at kunne modstå vanskelige betingelser. Den er vandafvisende og fungerer fortsat, selvom den udsættes for stænk, f.eks. let regn.

Alsiddigt drejhåndtag

Nogle gange har du brug for håndfri belysning, så du kan fokusere på opgaven. Det 180 drejelige håndtag bag på Philips Xperion 3000 Flood Mini giver dig mulighed for at placere projektøren efter behov. Du kan også bruge håndtaget som en krog til at hænge lampen op eller som støtte, så den kan stå op. Med denne alsidighed kan du rette lyset netop derhen, hvor du har brug for det.

Magnetisk monteringsstilbehør

Philips Xperion 3000 Flood Mini fås også med magnetisk monteringsstilbehør. Sæt det fast på håndtaget for at montere projektøren på en hvilken som helst metaloverflade. Perfekt til brug på et værksted eller andre arbejdsområder

Op til 8 timers batterilevetid

Når den er fuldt opladet, udsender Philips Xperion 3000 Flood Mini et klart hvidt lys (500 lumen/5 W) i op til tre timer i Boost-tilstand. Hvis du har brug for længere batterilevetid, skal du skifte til Eco-tilstand (200 lumen) og få glæde af op til 8 timers konstant lys.

Indikator for batterilevetid

Du skal ikke være bekymret for, om lyset går ud, netop når du har mest brug for det. Bag på den kompakte Philips Xperion 3000 Flood Mini finder du en indikator for batterilevetid, som viser dig præcist, hvor lang tid der er tilbage, før du skal genoplade batteriet.



Udgivelsesdato
2024-06-03

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02502 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com