



Philips Reverse Osmosis
purification
 De l'eau chaude en quelques
 Distributeur d'eau
 Aquaporin®, chaude et air
 Ambiant
 Surveillance en temps réel des
 solides dissous (TDS)
 Élimine les bactéries, les virus, le
 chlore, le fluorure et plus encore
 Conservez l'un des deux pichets à
 eau purifiée au réfrigérateur pour
 avoir de l'eau purifiée froide

Une eau purifiée, chaude ou à température ambiante

Aquaporin Inside® élimine 110 types de substances*

Ce distributeur d'eau minérale filtrée par Ol Aquaporin® fournit de l'eau purifiée par osmose inverse, enrichie en minéraux. Sa conception primée intègre une technologie permettant d'amener l'eau à ébullition, un grand réservoir d'eau de 6 L pour des remplissages moins fréquents et deux carafes à eau filtrantes de 1,8 L.

Osmose inverse Aquaporin Inside®

- Osmose inverse Aquaporin Inside®
- Technologie permettant d'amener l'eau à ébullition avec contrôle de température variable
- Surveillance en temps réel des solides dissous (TDS)
- Technologie de minéralisation
- 2 pichets à eau purifiée
- Excellente capacité de filtration



ADD6920BK/10

PHILIPS

Distributeur d'eau Aquaporin®, chaude et air ambiant

De l'eau chaude en quelques secondes Surveillance en temps réel des solides dissous (TDS), Élimine les bactéries, les virus, le chlore, le fluorure et plus encore, Conservez l'un des deux pichets à eau purifiée au réfrigérateur

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Type de chauffe: Chauffe instantanément
- Tension et fréquence: 220 V-240 V~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensions du produit (L x l x H): 230*374*427 millimètre
- poids net: 8 kg kg
- poids brut: 11 kg kg
- Dimensions de l'emballage (L) x (l) x (H): 565*355*530 mm millimètre

Paramètres principaux

- Capacité: 2000 L l
- Température de l'eau adaptée: 5-38 °C °C
- Puissance nominale: 2100-2400 W
- Couleur: Noir
- Pression de l'eau d'arrivée: 0 - 0,06
- Débit d'eau nominal: 0.2 l/min l/min

Pays d'origine

- Fontaine à eau: Chine

ADD6920BK/10

Points forts

Osmose inverse Aquaporin Inside®

Tirant parti du pouvoir de la nature, la membrane biomimétique d'osmose inverse intègre des protéines d'aquaporine pour reproduire le processus naturel de filtration de l'eau et filtrer l'eau plus rapidement et mieux que jamais. Le système de filtration permet d'éliminer efficacement 110 types de substances nocives jusqu'à 0,0001 micron*, vous offrant ainsi une eau plus propre et au bon goût.

Technologie permettant d'amener l'eau à ébullition avec contrôle

Préréglages température ambiante, 45 °C, 100 °C. Contrôle de température variable par incréments de 1 °C de 45 °C à 100 °C. L'ébullition réelle est obtenue à l'intérieur de l'élément chauffant.

Surveillance en temps réel des solides dissous (TDS)

L'affichage en temps réel de la qualité de l'eau présente la quantité de solides dissous totale (TDS) mesurée avant et après le processus de filtrage, offrant une assurance qualité supplémentaire.

Technologie de minéralisation

L'eau purifiée par OI ne contient pas de minéraux après filtration à travers la membrane. Le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs en matière d'apport en minéraux est d'adopter une alimentation équilibrée qui inclut les nutriments nécessaires. Pour améliorer le goût de l'eau filtrée par OI, notre technologie de minéralisation améliore l'eau purifiée avec environ 0,2 mg/L de minéraux strontium (ce niveau est inférieur au niveau de référence pour la santé fourni par l'US Environmental Protection Agency [EPA] de 1,5 mg/L ou le niveau Lifetime Health Advisory de 4 mg/L pour les niveaux de strontium dans l'eau potable).

2 pichets à eau purifiée

Ce distributeur d'eau est équipé de deux pichets à eau de 1,8 L pour l'eau purifiée. Vous avez ainsi suffisamment d'eau purifiée pour cuisiner et préparer des boissons. Conservez un pichet au réfrigérateur pour avoir de l'eau purifiée froide.

Excellente capacité de filtration

Le filtre par OI à plusieurs étapes ADD583 Quick Twist de Philips avec la technologie Aquaporin Inside est extrêmement efficace : seulement 1 volume d'eau usée pour 3 volumes d'eau purifiée (ratio de rejet 3:1). Les systèmes par OI traditionnels produisent 12 volumes d'eau usée pour 3 volumes d'eau purifiée (ratio de rejet 1:4). Idéal lorsque les sources d'eau sont rares. Le filtre ADD583 permet de produire 2 000 litres d'eau purifiée afin d'économiser des milliers de bouteilles en plastique chaque année.



Date de publication
2024-06-21

Version: 3.3.1

EAN: 48 95244 61076 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Tested by 3rd party testing agency under laboratory conditions. The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.