



Philips Cast Server
專業大型顯示器

投放伺服器



HAL6024/97

安心投放

為您旗下的專業大型顯示器提供流暢安全的解決方案

飛利浦投放伺服器的設計宗旨，是讓使用者能透過房內的大型顯示器，以高達 4K 的畫質獨享內容。整合設計直覺好懂，每台大型顯示器均享有私人連線，無需專屬熱點或獨特網路。

企業優勢

- 全方位投放解決方案
- 與 Google Cast™ 順暢運作
- 依企業品牌自訂
- 不再需要無用的 Wi-Fi 熱點
- 獨特的商業模式
- 提供投放統計資料的存取權

使用者優勢

- 無需連線至不同的 Wi-Fi 網路
- 無論在何種情況下都能開始投放。隨時隨地，不受拘束。
- 使用者介面以偏好的語言顯示

PHILIPS

規格

便利

- 19 吋支架安裝

相容性

- 搭配：款客大型顯示器 4500 系列，MediaSuite 大型顯示器 5000 系列，MediaSuite 大型顯示器 6000 系列

連線能力

- 前方：乙太網路 LAN (使用者網路)，直流電輸入 (5V)，診斷 I/O
- 後方：乙太網路 LAN (大型顯示器 IP 網路)
- 診斷：2x DB-9 序列、1x HDMI、2x USB、1x RJ45

功率

- 電源供應：DC 5V/2A

配件

- 內附：交流電 / 直流電變壓器：AC 100-240V-

50/60Hz；DC 5V/5A, 19 吋機櫃安裝支架 (2 件)

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)：30 x 40 x 12 cm
- 總重：2.9 kg
- 產品重量：1.9 kg
- 產品規格 (寬 x 深 x 高)：30 x 22 x 5 公分

包裝資料

- EAN: 87 18863 80002 7

外包裝

- GTIN: 1 87 18863 80002 4
- 貿易項目數量：5
- 外箱 (寬 x 高 x 深)：46 x 36 x 66 cm
- 總重：15.7 kg

支援者：

- CMND: v7.5.1 或更新版本

焦點

全方位投放解決方案

透過可用的 CMND 介面，將飛利浦投放伺服器輕鬆整合於與大型顯示器相同的 IP 網路中，並予以執行。需要住宿業 PMS 或 CMND 接收介面。

操作順暢

飛利浦投放伺服器可與飛利浦專業大型顯示器的 Google Cast™ 完美搭配操作。也可以支援與外接式 Chromecast v3 轉接器搭配安裝，例如將旗下的大型顯示器逐層升級的住宿。

量身訂製

延伸您的企業品牌以獲得流暢的體驗，以全新品牌形象取代投放伺服器使用者介面上的背景影像。

Wi-Fi 熱點

飛利浦投放伺服器不需要為每部大型顯示器提供專屬的 Wi-Fi 網路或熱點，因此能簡化基礎架構以及使用者的程序。

商業模式

投放伺服器提供可靠的全方位飛利浦解決方案，具備前 5 年授權，可每年延長。結合 PPDS 的免費 CMND 軟體和簡易的 PMS 介面，此伺服器解決方案無需任何其他服務，降低投資需求，讓此解決方案成為成本效益的業界領導者。

投放統計資料

完全符合 GDPR 標準的系統，針對投放應用程式的使用提供相關的管理統計資料。

網路連線

使用行動裝置進行投放對使用者而言是直覺好懂且安全的作法。在 Wi-Fi 網路上保持連線的同時，只要掃描房內大型顯示器上的 QR 碼，即可配對行動裝置。

自由投放

配對完成後，使用者可以在任何已啟用投放功能的應用程式上點選投放圖示來開始投放。即便在大型顯示器關閉的情況下亦然。

使用者介面語言

當您在報到時設定偏好的語言後，使用者介面會配合該使用者調整大型顯示器的內容。



發行日期 2024-08-21

版本：6.6.1

EAN: 87 18863 80002 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* QR 碼為 DENSO WAVE INCORPORATED 的註冊商標。
* Google Cast 為 Google LLC. 的商標
* 顯示的影像僅供說明之用，未必代表產品實際呈現情況。