

Philips Xperion 3000  
Flood Mini

500 lm no modo Intenso/200 lm  
no modo Eco

Foco de 300 lm  
Duração da bateria: 3 h (Eco: 8 h)  
Pega oscilante a 180°

LUMX30FLMIX1



## Luz de qualidade para executar as suas tarefas

### Projetor de luz LED compacto

Compacto e versátil, o projetor de luz LED Philips Xperion 3000 Flood Mini recarregável fornece a luz branca brilhante de que precisa para a utilização diária. Desfrute de até oito horas de utilização contínua antes de carregar a bateria.

#### Luz de trabalho brilhante e confortável

- Ilumine toda a sua área de trabalho

#### Lanterna robusta para utilização diária

- Resistência ao choque comprovada em testes de quedas
- Resistente a salpicos de água

#### Versátil para utilização em sistema de mãos livres

- Pega rotativa para utilização mãos-livres
- Acessório de fixação magnética para iluminação que mantém as mãos livres

#### Prática e de utilização fácil

- Bateria recarregável que dura até 8 horas
- Indicador da carga da bateria

**PHILIPS**

## Flood Mini

500 lm no modo Intenso/200 lm no modo Eco Foco de 300 lm, Duração da bateria: 3 h (Eco: 8 h), Pega oscilante a 180°

# Especificações

### Especificações de marketing

- Destaque do produto: Luzes duplas: foco + holofote
- Vantagens esperadas: Projetor de luz LED compacto

### Descrição do produto

- Fita para a cabeça: N/A
- Classificação de proteção contra impactos (IK): IK08
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP65
- Íman: Pega magnética
- Materiais e acabamento: Nylon + borracha
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Luz orientável: Pega oscilante a 180°
- Luz direccionável
- Alcance: Xperion 3000
- Tecnologia: LED
- Detetor de fugas UV: Não
- Gancho: Rotativo a 180°
- Resistente a: Óleo, massa lubrificante, solventes de oficina

### Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: 6000 K
- Fluxo luminoso (apontador): 300 lúmenes
- Duração do LED: 30 000 horas
- Ângulo de feixe: 110°
- Fluxo luminoso: 500 lúmenes
- Fluxo luminoso (eco): 200 lúmenes
- Ângulo de feixe (apontador): 30°

### Caraterísticas elétricas

- Voltagem: 3,7 V

- Capacidade da bateria: 2500 mAh
- Tempo de funcionamento da bateria (máximo): Até 3 horas
- Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 8 horas
- Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio
- Tipo de ficha: Ficha não incluída
- Tipo de cabo de carregamento: Cabo USB-C
- Tempo de carregamento da bateria: Até 3,5 horas
- Fonte de alimentação: Bateria de iões de lítio
- Potência: Foco de 5 W + 3 W

### Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: X30FLMIX1
- Código de encomenda: 02502931

### Dados da embalagem

- EAN1: 8719018025029
- EAN3: 8719018025036

### Informação do produto embalado

- Peso com baterias/pilhas: 200
- Comprimento: 10,8 cm
- Largura: 5,1 cm
- Altura: 15 cm
- Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 1
- Comprimento do cabo: Cabo USB-C de 100 cm
- Diâmetro: n/d

### Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 20,8 cm
- Largura: 24 cm
- Altura: 17,6 cm
- Peso bruto por unidade: 2,89 g

LUMX30FLMIX1/10

# Destques

### Luz de trabalho brilhante e confortável

Quer precise de iluminar um local de trabalho, substituir temporariamente uma luz de parede ou iluminar atividades ao ar livre, a Philips Xperion 3000 Flood Mini é perfeita para iluminar grandes áreas escuras. A luz homogeneamente brilhante de 500 lúmenes (5 W) cria um feixe extra-amplio. Se necessitar de menos luz e mais duração da bateria, pode alternar para o modo Eco de 200 lúmenes (5 W).

### Resistente ao choque

Tornámos a nossa Philips Xperion 3000 Flood Mini suficientemente resistente para utilização em interiores e no exterior. Fabricada para durar, esta lâmpada foi submetida a testes de queda de 1,5 metros e pode facilmente sobreviver a quedas ocasionais durante o uso.

### Resistente à água

Quer utilize a nossa Philips Xperion 3000 Flood Mini em várias atividades interiores e ao ar livre, a lâmpada foi concebida para sobreviver em condições exigentes. A resistência à água garante que o aparelho irá continuar a funcionar quando molhado, como sob chuva fraca.

### Pega rotativa versátil

Por vezes, pode necessitar de iluminação que permita ter as mãos livres para se concentrar na tarefa. A pega rotativa a 180° na parte posterior da Philips Xperion 3000 Flood Mini permite-lhe posicionar o projetor conforme necessário. Pode também utilizar a pega como um gancho para pendurar a lâmpada ou como um suporte para se manter na vertical. Esta versatilidade permite direcionar a luz exatamente para onde precisa.

### Acessório de fixação magnética

A Philips Xperion 3000 Flood Mini inclui também um acessório de fixação magnética. Coloque-a na pega para poder fixar o projetor em superfícies metálicas. Perfeito para utilizar numa garagem ou noutros ambientes de trabalho.

### Até 8 horas de duração da bateria

Após um carregamento completo, a Philips Xperion 3000 Flood Mini proporciona uma luz branca brilhante (500 lúmenes/5 W) durante até três horas no modo Intenso. Se necessitar de uma duração mais prolongada, alterne para o modo Eco (200 lúmenes) e desfrute de 8 horas de iluminação contínua.

### Indicador da carga da bateria

Nunca mais se preocupe com a possível desativação da lâmpada quando mais necessita. Na parte traseira da Philips Xperion 3000 Flood Mini encontrará um indicador de vida útil da bateria, que lhe permite ver exatamente quanto tempo resta antes de ser necessário carregá-la novamente.



Data de publicação  
2024-06-04

Versão: 1.1.1

EAN: 87 19018 02502 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)