

Philips Xperion 3000
Flood Mini

Amplificare 500 lm/Eco 200 lm

Reflector de 300 lm
Durata bateriei: 3 h (Eco: 8 h)
Mâner pivotant la 180°

LUMX30FLMIX1



Lumină de calitate pentru a termina treaba

Proiector LED compact

Compact și versatil, proiectorul cu LED reîncărcabil Philips Xperion 3000 Flood Mini asigură lumina albă intensă de care ai nevoie pentru utilizare de zi cu zi. Te poți bucura de utilizare continuă de până la opt ore, înainte de a încărca bateria.

Lumină de lucru puternică, confortabilă

- Luminează-ți întreaga zonă de lucru

Lampă robustă pentru utilizare zilnică

- Rezistență la șocuri dovedită în testele de cădere
- Rezistentă la apă împotriva stropirii

Versatilă pentru utilizare cu mâinile libere

- Mâner rotativ pentru utilizare cu mâinile libere
- Accesoriu magnetic de montare pentru iluminare cu mâinile libere

Utilă și ușor de folosit

- Bateria reîncărcabilă are o durată de până la 8 ore
- Indicator durată de viață baterie

PHILIPS

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: Lampă dublă: proiector + reflector
- Avantaje preconizate: Proiector LED compact

Descrierea produsului

- Bandă pentru cap: N/A
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK08
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP65
- Magnet: Mâner magnetic
- Materiale și finisaje: Nailon + cauciuc
- Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
- Lumină orientabilă: Mâner pivotant la 180°
- Lumină de indicare
- Gamă: Xperion 3000
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: Nu
- Cârlig: Rotire la 180°
- Rezistent la: Ulei, vaselină, solvenți de atelier

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Flux luminos (indicator): 300 de lumeni
- Durata de viață a LED-urilor: 30000 de ore
- Unghiul fasciculului: 110°
- Flux luminos: 500 de lumeni
- Flux luminos (eco): 200 de lumeni
- Unghiul fasciculului (indicator): 30°

Caracteristici electrice

- Tensiune: 3,7 V
- Capacitate baterie: 2500 mAh

- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 3 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 8 ore
- Tip baterie: Baterie Li-ion
- Tip de priză: Țecherul nu este inclus
- Tip de cablu de alimentare: Cablu USB-C
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 3,5 ore
- Sursă de alimentare: Baterie Li-ion
- Putere: 5 W + reflector 3 W

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: X30FLMIX1
- Cod de comandă: 02502931

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018025029
- EAN3: 8719018025036

Informații despre produsul ambalat

- Greutate cu baterii: 200
- Lungime: 10,8 cm
- Lățime: 5,1 cm
- Înălțime: 15 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 1
- Lungime cablu: Cablu USB-C 100 cm
- Diametru: n/a

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 20,8 cm
- Lățime: 24 cm
- Înălțime: 17,6 cm
- Greutate brută pe unitate: 2,89 g

Repere

Lumină de lucru puternică, confortabilă

Indiferent dacă trebuie să luminezi o zonă de lucru, să înlocuiești temporar o lampă de perete sau ai nevoie de lumină pentru activități în aer liber, Philips Xperion 3000 Flood Mini este perfectă pentru a ilumina zone întinse mari. Oferind 500 de lumeni (10 W), lumina sa intensă omogenă emite un fascicul extralarg. Dacă ai nevoie de mai puțină lumină și o durată mai mare de viață a bateriei, poți comuta la modul Eco cu o intensitate de 200 de lumeni (5 W).

Rezistentă la Țocuri

Am făcut modelul nostru Philips Xperion 3000 Flood Mini suficient de rezistent pentru a fi folosit atât în interior, cât și în exterior. Fabricată să reziste, această lampă a fost supusă unor teste de cădere de la 1,5 metri și poate supraviețui cu ușurință căderilor ocazionale din timpul utilizării.

Rezistent la apă

Indiferent dacă folosești modelul nostru Philips Xperion 3000 Flood Mini la interior sau la exterior, lampa este proiectată să supraviețuiască în condiții dure. Rezistentă la apă, va continua să funcționeze atunci când este stropită, cum ar fi în timpul averselor slabe.

Mâner rotativ versatil

Uneori ai nevoie de lumină fără a avea mâinile ocupate, astfel încât să te poți concentra pe sarcina curentă. Mânerul rotativ la 180 de grade de pe partea din spate a modelului nostru Philips Xperion 3000 Flood Mini îți permite să poziționezi proiectorul după cum este necesar. Poți să folosești mânerul și pe post de cârlig pentru a agăța lampa sau ca suport de sprijin pentru lampă. Această versatilitate îți permite să orientezi lumina exact acolo unde ai nevoie.

Accesoriu magnetic de montare

Philips Xperion 3000 Flood Mini dispune, de asemenea, de un accesoriu magnetic de montare. Atașează-l la mâner pentru a monta proiectorul pe orice suprafață metalică. Perfect pentru utilizare într-un garaj sau alte medii de lucru.

Până la 8 ore de utilizare a bateriei

Odată încărcat complet, Philips Xperion 3000 Flood Mini asigură lumină albă intensă (500 de lumeni / 5 W) pentru până la trei ore în modul Amplificare. Dacă ai nevoie de o durată de viață a bateriei mai lungă, treci la modul Eco (200 de lumeni) și te bucuri de lumină continuă pentru până la 8 ore.

Indicator durată de viață baterie

Gata cu grijile că vei rămâne fără lumină exact când ai mai mare nevoie. Pe spatele Philips Xperion 3000 Flood Mini se află un indicator de durată a bateriei, care îți arată exact cât mai ai până va trebui să reîncarci bateria.

