



Philips Cast Server
Profesyonel TV

Cast Server



HAL6024/12

Güvenle yansıtma

Profesyonel TV grupları için sorunsuz ve güvenli çözümünüz

Philips Cast Server, kullanıcıların kendi içeriklerini oda içi TV'lerinde 4K'ya kadar izlemelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Entegrasyon basittir, özel bir erişim noktası veya benzersiz bir ağa gerek kalmadan her TV'ye özel bir bağlantı sağlar.

İşletme avantajları

- Hepsi bir arada yansıtma çözümü
- Google Cast™ ile sorunsuz çalışma
- İşletme logosuyla özelleştirilebilir
- İstenmeyen Wi-Fi erişim noktalarına son
- Benzersiz bir iş modeli
- Yansıtma istatistiklerine erişim içerir

Son kullanıcı avantajları

- Farklı Wi-Fi ağına bağlanmaya gerek yok
- Her koşulda yansıtma başlatın. Her yerde. Her zaman.
- Tercih edilen dilde görüntülenen kullanıcı arayüzü

PHILIPS

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- 19 inç Rafa monte edilebilir

Uyumluluk

- Birlikte çalıştığı sistemler: Hospitality TV 4500 serisi, MediaSuite TV 5000 serisi, MediaSuite TV 6000 serisi

Bağlantı

- Ön: Ethernet LAN (konuk ağı), DC girişi (5 V), Tanılar
- Geri: Ethernet LAN (TV IP ağı)
- Tanılar: 2x DB-9 seri, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Güç

- Güç kaynağı: DC 5 V/2 A

Aksesuarlar

- Dahili: AC/DC adaptörü: AC 100-240 V-50/60 Hz;

DC 5 V/5 A, 19 inç raf montaj braketleri (2 adet)

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (GxDxY): 30 x 40 x 12 cm
- Brüt ağırlık: 2,9 kg
- Ürün ağırlığı: 1,9 kg
- Ürün boyutları (GxDxY): 30 x 22 x 5 cm

Ambalaj Verileri

- EAN: 87 18863 80001 0

Dış Ambalaj

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Ticari ürün sayısı: 5
- Dış kutu (GxYxD): 46 x 36 x 66 cm
- Brüt ağırlık: 15,7 kg

Destekleyen

- CMND: v7.5.1 veya üzeri

Özellikler

Hepsi bir arada yansıtma çözümü

Philips Cast Server'ı TV ile aynı IP ağına kolayca entegre edin ve mevcut CMND arayüzü aracılığıyla devreye alın. Bir Otel PMS veya CMND Alım arayüzü gereklidir.

Sorunsuz çalışma

Philips Cast Server, Philips profesyonel TV'lerinizde Google Cast™ ile sorunsuz çalışır. Ayrıca harici Chromecast v3 dongle'ları ile karma kurulumları da destekleyebilir. Örneğin, katlarda sırayla TV grubu yükseltmeleri yapan otellerde.

Özelleştirilebilir

Sorunsuz bir deneyim için iş markanızı genişleterek Cast Server kullanıcı arayüzündeki arka plan görüntüsünü yeni bir markalı görüntüyle değiştirin.

Wi-Fi erişim noktaları

Philips Cast Server, her bir TV için özel Wi-Fi ağı veya erişim noktası gerektirmeden altyapıyı ve kullanıcı için süreci basitleştirir.

İş modeli

Güvenilir bir hepsi bir arada Philips çözümü sunan Cast Server, yıllık olarak uzatılabilen 5 yıllık lisansla birlikte sunulur. PPDS ücretsiz CMND yazılımı ve basit bir PMS arayüzüyle birlikte bu sunucu çözümü başka bir hizmet gerektirmez ve yatırım gereksinimlerini azaltarak maliyet verimliliği konusunda sektör lideri olunmasını sağlar.

Yansıtma istatistikleri

Yansıtma uygulamalarının kullanımına ilişkin ilgili yönetim istatistiklerini sunan tamamen GDPR uyumlu bir sistem.

Ağ bağlantısı

Bir mobil cihazdan yansıtma, kullanıcı için basit ve güvenlidir. Wi-Fi ağına bağlıyken, bir mobil cihazı eşleştirmek için oda içi TV'deki QR kodunu taramanız yeterlidir.

Yansıtma özgürlüğü

Eşleştirdikten sonra kullanıcılar, yansıtma destekli herhangi bir uygulamadaki yansıtma simgesine dokunarak TV kapalıyken bile yansıtma başlayabilir.

Kullanıcı arayüzü dili

Giriş sırasında tercih edilen bir dil ayarlandığında, kullanıcı arayüzü TV'de o kullanıcıya göre görüntülenecek şekilde uyarlanır.



Yayın tarihi 2024-08-22

Sürüm: 7.7.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* QR Kod, DENSO WAVE INCORPORATED şirketinin tescilli ticari markasıdır.
* Google Cast, Google LLC şirketinin ticari markasıdır.
* Gösterilen görseller örnek amaçlıdır ve ürünün tam temsili olmayabilir.