



Philips Xperion 3000  
Slim

Modo intenso 500 lm/modo eco

200 lm

Foco de 150 lm

Duración de batería: 3 h (eco:  
8 h)

3 modos de luz: 500, 200 y 150 l.

LUMX30SLIMX1

# Luz de calidad para el trabajo

## Luz de mano LED compacta y plegable

La versátil y ultrafina Philips Xperion 3000 Slim es ideal para iluminar espacios estrechos. Haz cualquier tarea del taller, desde inspecciones breves hasta trabajos de mantenimiento y reparación, durante todo un día sin interrupción.

### Diseño ultracompacto para iluminar espacios estrechos

- Diseño giratorio de 270 grados ultracompacto para iluminar espacios estrechos

### 3 modos de iluminación para diferentes usos

- Tres emisiones de luz para la flexibilidad que necesitas
- Puntero de 150 lm para inspección puntual

### Práctica y fácil de usar

- Batería de larga duración de hasta 20 h

### Versátil para un uso manos libres

- gancho de 360 grados e imán potente

### Lámpara resistente para el uso diario

- Resistencia a impactos demostrada en pruebas de caída

# PHILIPS

Slim

Modo intenso 500 lm/modo eco 200 lm Foco de 150 lm, Duración de batería: 3 h (eco: 8 h), 3 modos de luz: 500, 200 y 150 l.

# Especificaciones

## Especificaciones de marketing

- Características destacadas del producto: Lámpara de trabajo LED compacta multiángulo
- Ventajas esperadas: Luz de mano LED compacta y plegable

## Descripción del producto

- Índice de protección a los golpes (IK): IK07
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP20
- Imán: 1 imán
- Materiales y acabado: PC + Goma
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
- Luz orientable: Módulo de iluminación giratorio de 270°
- Luz con puntero
- Gama: Xperion 3000
- Resistente a: grasa, aceite, disolventes de talleres
- Tecnología: LED
- Detector de fugas UV: No
- Gancho: Rotación de 180°

## Características de la luz

- Temperatura del color: 6000 K
- Emisión de luz (Ecológico): 200 lúmenes lm
- Vida útil de los LED: 10,000 hora(s)
- Emisión de luz (puntero): 150 lúmenes
- Ángulo de apertura: 90°
- Emisión de luz: 500 lúmenes
- Ángulo de apertura (puntero): 30°

## Características eléctricas

- Vataje: 5W + +2W Foco W
- Voltaje: 3,7 V

- Capacidad de la batería: 2500 mAh
- Autonomía de la batería (modo eco): Hasta 8 horas
- Autonomía de la batería (modo intenso): Hasta 3 horas
- Tipo de batería: Batería de iones de litio
- Tipo de enchufe: Enchufe no incluido
- Tipo de cable de carga: Cable USB-C
- Tiempo de carga de la batería: Hasta 3,5 horas
- Fuente de alimentación: Batería de iones de litio

## Información de pedido

- Entrada de pedido: X30SLIMX1
- Código de pedido: 02498531

## Datos del embalaje

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

## Información del producto embalado

- Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 1
- Peso con pilas: 215 g
- Longitud del cable: Cable USB C de 100 cm
- Longitud [cm]: 10,8
- Anchura [cm]: 5,1
- Altura [cm]: 20

## Información de embalaje exterior

- Longitud: 26 cm
- Anchura: 24 cm
- Altura: 17,9 cm
- Peso bruto por unidad: 1,93 g

LUMX30SLIMX1/10

# Destacados

## Diseño giratorio ultracompacto

Philips Xperion 3000 Slim se ha diseñado con un módulo de luz 270° para dirigir el haz de luz e iluminar fácilmente espacios extremadamente estrechos. Su diseño ultrafino (cabezal de 1,6 cm de ancho) elimina los puntos ciegos en el interior de un motor u otra maquinaria.

## Tres modos de iluminación

Los diferentes trabajos exigen diferentes cantidades de luz. Gracias a sus tres modos de potencia, Philips Xperion 3000 Slim te permite ajustar la luz a tus necesidades. El modo de máxima potencia te proporciona una potente emisión de luz de 500 lúmenes, lo que te ayuda a detectar hasta el menor detalle. Si la luz ambiental cambia o deseas ahorrar batería, cambia al modo Eco (50 a 200 lúmenes) y utiliza la lámpara hasta un máximo de 20 horas. Además, la temperatura de 6000 Kelvin de Philips Xperion 3000 Slim es agradable a la vista, lo que evita la fatiga visual.

## Foco de 150 lm

Philips Xperion 3000 Slim te ofrece un foco combinado con una lámpara que proporciona 150 lúmenes. Podrás ver los detalles más pequeños incluso en las esquinas oscuras. El foco se puede utilizar en dos posiciones: con la lámpara plegada o con el módulo de iluminación abierto.

## Batería de larga duración

Una vez cargada por completo, Philips Xperion 3000 Slim proporciona hasta tres horas de luz brillante continua desde su haz principal de 500 lúmenes. El modo Eco de 50 lúmenes dura hasta 20 horas. Por lo tanto, con un uso ocasional, la lámpara puede funcionar durante días hasta necesitar una recarga.

## Funcionamiento manos libres

Gracias al gancho retráctil de acero inoxidable de 360 grados, podrás colgar esta lámpara donde quieras. También se acopla fácilmente a cualquier superficie metálica, lo que te permitirá tener ambas manos libres para trabajar.

## Resistente a los golpes

Hemos hecho que nuestra Philips Xperion 3000 Slim sea lo suficientemente resistente para su uso tanto en interiores como en exteriores. Fabricada para durar, esta lámpara se ha sometido a pruebas de caída de 1,5 metros y puede resistir fácilmente caídas ocasionales durante el uso.



Fecha de publicación  
2024-06-06

Versión: 3.3.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)