

Philips Shaver series 9000
干湿两用电动剃须刀

Pressure Guard 传感器

双倍精钢精准刀片*
微珠舒适圈
动力自适应传感器

S9618/55



剃须更贴面**。专为您的肌肤定制

SkinIQ 技术会识别您的个人特征，予以量身定制，最终为您提供指引

由人工智能驱动的智能剃须刀，为您提供剃须压力反馈，保护您的肌肤，同时带给您卓越的贴面剃须。它会识别您的个人特征，予以量身定制，最终为您提供指引。

贴面剃须

- 会适应您的面部轮廓，以达到理想的皮肤接触程度
- 高端精准设计，打造更强贴面剃须效果

SkinIQ 肌能感应科技

- 自动调节切割力度，方便省力
- 流畅顺滑的肌肤体验，带来更强的护肤效果
- 使用应用程序增强剃须体验
- 带给您更强的剃须技巧，为您节省剃须时间
- 以适当压力剃须

方便剃须

- 充电 1 小时，可剃须 60 分钟
- 只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须
- OLED 显示屏，提供动态 SkinIQ 和剃须刀通知
- 选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃
- 均匀剃须须髥和鬓角

PHILIPS

产品亮点

360 度灵动刀头



完全灵活的刀头可 360° 转动, 以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。

60 分钟无线剃须

家用或随行剃须刀。充电 1 小时即可剃须 60 分钟, 或将其插入电源, 以获得即时和连续的充电。

高级 OLED 显示屏



首款采用动态 OLED 显示屏的飞利浦剃须刀, 可通过清晰、顺畅的动画显示每个剃须刀的功能和通知。直观界面包括 SkinIQ 指导、电池状态、清洁建议等。

无线清洁中心



功能强大的清洁中心, 只需 1 分钟即可进行彻底清洁并润滑您的剃须刀, 使剃须刀更持久地保持理想状态。清洁中心比水的清洁效果高出 10 倍****。它是世界范围内相对较小的无线清洁中心, 因此, 您可以轻松存放和随身携带。

双倍精钢精准刀片*

双倍精钢精准刀片* 贴面剃须, 每分钟达 150,000 次切割。72 种高性能刀片自动研磨, 欧洲制造。

动态感应传感器

运动感应技术会跟踪您的剃须方式并为您提供有效剃须技巧。大部分人在剃须三次后便可掌握出色的剃须技巧, 从而节省剃须时间****。

通过应用程序进行个性化定制

将剃须刀与飞利浦 Home+ 应用程序配对, 尽享出色的剃须体验。剃须、跟踪肌肤状态、掌握剃须技巧, 从而实现贴合亲肤的剃须效果。

弹出式修剪器



使用弹出式修剪器精心修剪和定型您的胡须和鬓角, 并轻松完成您的造型。

动力自适应传感器

智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 500 次。自动调节切割力度, 方便省力, 柔和亲肤。

Pressure Guard 传感器



使用适当的压力是贴面性和皮肤保护的关键。剃须刀中的高级传感器可以读取您施加的压力, 当您按压的力度过大或过小时, 创新的光信号就会显示。畅享适合您的个性化剃须体验。

微珠舒适圈

刀头表面环绕着一圈保护性涂层, 涂层每平方厘米含有高达 250,000 颗微珠, 可减少高达 25%*** 的皮肤摩擦, 从而降低皮肤刺激。

湿剃或干剃

干湿剃须刀, 适合您的喜好。选择方便的干剃, 或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配, 以获得清爽的湿剃。

规格

SmartClick 附件

- 适合产品型号: RQ585/51 不适配有角刀头类型

附件

- 附件: P 盖
- 充电座
- 清洁中心: 随附 1 个须刀清洁液, 是
- 集成弹出式修剪器
- 旅行和存放: 收纳盒

软件

- 软件更新: 飞利浦提供从购买日期起为期 2 年的相关软件更新
- App: 通过蓝牙® 连接, Philips Home+
- 智能手机兼容性: iPhone 和 Android™ 设备

功率

- 使用时间: 60 分钟
- 充电: 1 小时充满电, 5 分钟快速充电
- 自动电压: 100-240 伏
- 电池类型: 锂电池
- 待机功耗: 0.04 瓦
- 最大功耗: 9 瓦

设计

- 颜色: 蓝色、红色、银色
- 把手: 橡胶手柄
- 剃须刀头: 五边形

服务

- 更换刀头 SH91: 每 2 年更换一次 SH91
- 2 + 3 年保修 *****

剃须性能

- 智能贴合: 360 度灵动刀头
- 剃须系统: 双轨精钢精准刀片*
- SkinIQ 肌能感应科技: 动力自适应传感器, 微珠舒适圈, 动态感应传感器, 压力感应科技

操作简易

- 清洁: 一触即开, 全身水洗
- 显示屏: 电池电量指示灯, 旅行锁, 动态感应指示灯, 高级 OLED 显示屏, 压力指示
- 干湿两用: 干湿两用



发行日期 2025-04-05

版本: 4.4.4

EAN: 69 47265 41718 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
** 与上一代飞利浦 S9000 相比
*** 与非涂层材料相比
**** 在清洁滤芯内使用清洁液和使用水之后, 对比各自剃须残留的结果
***** 基于飞利浦系列 S7000 和 Home+ 应用程序用户 (2019 年)
***** 2 年保修 (购买后 90 天内在 Philips.com 上注册, 可享 3 年延长保修)。