



Philips Cast Server
Професійні телевізори

Сервер трансляцій Cast Server



HAL6024/12

Транслюйте з упевненістю

Оптимізоване безпечне рішення для парку Pro TV

Сервер Philips Cast Server розроблений, щоб дозволити користувачам насолоджуватися власним контентом у форматі до 4K на телевізорі в номері. Інтеграція проста й забезпечує приватне підключення до кожного телевізора без необхідності спеціальної точки доступу чи унікальної мережі.

Бізнес-переваги

- Універсальне рішення для трансляцій
- Безперебійна робота з Google Cast™
- Персоналізація з фірмовими знаками
- Більше жодних небажаних точок доступу Wi-Fi
- Унікальна бізнес-модель
- Включає доступ до статистики потокової передачі даних

Переваги кінцевого користувача

- Не потрібно підключатися до іншої мережі Wi-Fi
- Почніть транслювати незалежно від того, який пристрій увімкнено. Будь-де. Будь-коли.
- Інтерфейс користувача відображається бажаною мовою

PHILIPS

Специфікації

Зручність

- Монтаж на 19-дюймову стійку

Сумісність

- Працює з: Серія Hospitality TV 4500, Серія MediaSuite TV 5000, Серія MediaSuite TV 6000

Під'єднання

- Передня сторона: Ethernet LAN (гостьова мережа), Вхід постійного струму (5 В), Діагностика
- Назад: Ethernet LAN (IP-мережа ТБ)
- Діагностика: Два послідовних порти DB-9, 1 порт HDMI, 2 порти USB, 1 порт RJ45

Потужність

- Живлення: 5 В / 2 А пост. струму

Аксесуари

- Входить в комплект: Адаптер змінного/ постійного струму: змінний струм 100–240 В,

50/60 Гц; пост. струм 5 В / 5 А, Кронштейни для монтажу на стійку, 19 дюймів (2 шт.)

Розміри

- Розміри упаковки (ШхГхВ): 30 x 40 x 12 см
- Вага брутто: 2,9 кг
- Вага виробу: 1,9 кг
- Розміри виробу (ШхГхВ): 30 x 22 x 5 см

Дані упаковки

- Код EAN: 87 18863 80001 0

Зовнішня упаковка

- Код GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Кількість одиниць товару: 5
- Зовнішня коробка (Ш x В x Г): 46 x 36 x 66 см
- Вага брутто: 15,7 кг

Підтримується

- CMND: Версія 7.5.1 або вище

Основні

Універсальне рішення для трансляцій

Легко інтегруйте сервер Philips Cast Server у ту саму IP-мережу, що й телевізор, і налаштуйте його для початку використання через доступний інтерфейс CMND. Потрібен інтерфейс PMS для готелю або CMND Reception.

Зручне керування

Сервер Philips Cast Server безперебійно працює з технологією Google Cast™ на професійних телевізорах Philips. Він також може підтримувати змішані установки із зовнішніми ключами Chromecast v3, наприклад у готелях, які здійснюють поверхове оновлення парку телевізорів.

Персоналізація

Просувайте свій бренд, забезпечуючи бездоганний досвід використання, і замініть фонове зображення в інтерфейсі користувача Cast Server на нове фірмове зображення.

Точки доступу Wi-Fi

Оскільки для кожного телевізора не потрібна спеціальна мережа Wi-Fi або точка доступу, сервер Philips Cast Server спрощує інфраструктуру, а також процес використання для користувача.

Бізнес-модель

Сервер Philips Cast Server, який є надійним комплексним рішенням Philips, доступний із початковою 5-річною ліцензією з можливістю продовження щороку. У поєднанні з безкоштовним програмним забезпеченням PPDS CMND і простим інтерфейсом PMS це серверне рішення не потребує застосування жодних інших служб, зменшуючи потреби в інвестиціях, що робить його лідером галузі за показником економічної ефективності.

Статистика потокової передачі даних

Повністю сумісна з GDPR система, яка надає відповідну статистику керування використанням додатків для потокової передачі даних.

Підключення до мережі

Трансляція з мобільного пристрою є простою та безпечною для користувача. Залишаючись у мережі Wi-Fi, просто відскануйте QR-код на телевізорі в кімнаті, щоб підключити мобільний пристрій.

Свобода трансляцій

Після підключення користувачі можуть розпочати трансляцію, торкнувшись значка трансляції в будь-якій програмі з підтримкою трансляції. Навіть коли телевізор вимкнено.

Мова інтерфейсу користувача

Якщо під час реєстрації встановлюється бажана мова, інтерфейс користувача адаптується для відображення цього користувача на телевізорі.



Дата випуску 2024-08-23

Версія: 7.7.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* QR-код є зареєстрованою торговою маркою DENSO WAVE INCORPORATED.

* Google Cast є торговою маркою Google LLC.

* Показані зображення наведені з метою ілюстрації та можуть не точно відображати виріб.