

Philips Xperion 3000
Flood Mini

500 lm Boost/200 lm Eco

Spotlight på 300 lm
Batteritid: 3 h (Eco: 8 h)
180° vridbart handtag

LUMX30FLMIX1



Ljus av hög kvalitet som gör att du får jobbet gjort

Kompakt LED-projektorlampa

Philips Xperion 3000 Flood Mini laddningsbar LED-projektorlampa är kompakt och mångsidig och ger det starka vita ljus du behöver för din dagliga användning. Få upp till åtta timmar kontinuerlig användning innan batteriet behöver laddas.

Skarp och bekväm arbetslampa

- Lys upp hela arbetsområdet

Robust lampa för daglig användning

- Stötsäker i falltester
- Vattentät mot vattenstänk

Mångsidig för handsfree-användning

- Vridbart handtag för handsfree-användning
- Monteringstillbehör med magnet för handsfree-belysning

Praktisk och enkel att använda

- Laddningsbart batteri som räcker upp till åtta timmar
- Batteriindikator

PHILIPS

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Dubbla lampor: flood + spotlight
- Väntade fördelar: Kompakt LED-projektorlampa

Produktbeskrivning

- Hörlurar med huvudband: Saknas
- Slagtålighetsklass (IK): IK08
- Kapslingsklassning (IP): IP65
- Magnet: Magnetiskt handtag
- Material och finish: Nylon + gummi
- Drifttemperatur: 0 °C till 40 °C
- Vridbart ljus: 180° vridbart handtag
- Ljus med pekfunktion
- Sortiment: Xperion 3000
- Teknik: LED
- Läckagedetektor med UV-ljus: Nej
- Krok: 180° rotation
- Tål: Olja, fett, industrimedel

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6000 K
- Ljusstyrka (fokusljus): 300 lumen
- LED-livslängd: 30 000 timmar
- Spridningsvinkel: 110°
- Ljusflöde: 500 lumen
- Ljusstyrka (Eco): 200 lumen
- Spridningsvinkel (fokusljus): 30°

Elektriska specifikationer

- Spänning: 3,7 V
- Batterikapacitet: 2500 mAh

- Batteritid (Boost): Upp till 3 timmar
- Batteriets drifttid (ECO): Upp till 8 tim
- Batterityp: Litiumjonbatteri
- Typ av kontakt: Kontakt ingår ej
- Typ av laddningskabel: USB-C-kabel
- Batteriladdningstid: Upp till 3,5 timmar
- Strömkälla: Litiumjonbatteri
- Wattal: 5 W + 3 W spot

Beställningsinformation

- Beställningspost: X30FLMIX1
- Beställningskod: 02502931

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018025029
- EAN3: 8719018025036

Produktinformation i förpackning

- Vikt med batterier: 200
- Längd: 10,8 cm
- Bredd: 5,1 cm
- Höjd: 15 cm
- Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 1
- Kabellängd: 100 cm USB-C-kabel
- Diameter: saknas

Förpackningsinformation

- Längd: 20,8 cm
- Bredd: 24 cm
- Höjd: 17,6 cm
- Bruttovikt per del: 2,89 g

Funktioner

Skarp och bekväm arbetslampa

Oavsett om du behöver den för att lysa upp en arbetsplats, tillfälligt ersätta en vägglampa eller lysa upp utomhusaktiviteter är Philips Xperion 3000 Flood Mini perfekt för att lysa upp stora mörka områden. Dess homogena och starka ljus ger en extra bred kägla på 500 lumen (5 W). Om du behöver mindre ljus och längre batteritid kan du växla till Eco-läget på 200 lumen (5 W).

Stötsäker

Vi har gjort Philips Xperion 3000 Flood Mini tillräckligt tålig för användning både inomhus och utomhus. Den här lampan är byggd för att hålla och har genomgått falltester på 1,5 meter så det gör inget om du tappar den då och då under användning.

Vattentät

Oavsett om du använder Philips Xperion 3000 Flood Mini inomhus eller utomhus är lampan utformad för att klara tuffa förhållanden. Den tål vatten och fortsätter att fungera även när den utsätts för stänk, som vid lätt regn.

Mångsidigt vridbart handtag

Ibland behöver man handsfree-belysning för att kunna fokusera på det aktuella jobbet. Handtaget på baksidan av Philips Xperion 3000 Flood Mini kan roteras 180 grader, vilket gör att du kan placera projektorn efter behov. Du kan även använda handtaget som krok för att hänga upp lampan eller som ett stöd så att lampan kan stå upp av sig själv. Den här mångsidigheten gör att du kan rikta ljuset precis där du behöver det.

Monteringstillbehör med magnet

Philips Xperion 3000 Flood Mini levereras även med ett monteringstillbehör med magnet. Fäst det i handtaget för att kunna montera projektorn på metallytor. Perfekt för användning i en verkstad eller andra arbetsmiljöer.

Upp till 8 timmars batteritid

När batteriet är fulladdat ger Philips Xperion 3000 Flood Mini klart vitt ljus (500 lumen/5 W) i upp till tre timmar i Boost-läget. Om du behöver längre batteritid växlar du bara till Eco-läget (200 lumen) och får då upp till åtta timmar kontinuerligt ljus.

Batteriindikator

Nu slipper du oroa dig för att ljuset ska försvinna när du behöver det som mest. På baksidan av Philips Xperion 3000 Flood Mini finns en batteriindikator som talar om exakt hur länge du har kvar innan du måste ladda batteriet.

