

PHILIPS

Täielikult juhtmevabad
kõrvaklapid

3000 series

Müra summutus Pro

Loomulik heli. Dünaamiline bass

Taskusse mahtuv laadimiskott

Kuni 24 tundi mänguaega



TAT3509GY

Laske end ka teel kaasa haarata

Müra summutavate tõeliste juhtmevabade kõrvaklappidega, mis reageerivad reaajas teie keskkonnale, olete alati täiuslikus kuulamiskohas. Muusika, videod ja kõned kõlavad suurepäraselt ning sügava bassiheliga isegi väikese helitugevusega kuulamisel.

Täielikult juhtmevabad nõõpkuularid. Adaptiivne müra summutus.

- Sukelduge Noise Canceling Pro-ga
- Suurepärase heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga
- Alati valmis. Taskusse mahtuv laadija ja monorežiim
- Kuni 24 tundi mänguaega (18 tundi, kui müra summutus on sisse lülitatud)

Suurepärase heli, kohandatavad juhtseadised

- Selge kõne. Kogu teie öeldut kuulatakse ülimalt selgelt
- Kohandatavad puutetundlikud juhtnupud kuularil
- Rakendus Philips Headphones. Seadete ja juhtnuppude isikupärastamine
- IPX4 vee- ja higikindlus

Lemmikust esitusloendist vajaliku telefonikõneni

- Kindel Bluetoothi multipoint ühendus
- Ühendage samal ajal kahe Bluetooth-seadmega
- Soe, loomulik heli. Philipsi heliomadused

Esiletõstetud tooted

Müra summutus Pro



Adaptiivne müra summutus reageerib kiiresti teie ümbrusele, et summutada välist müra, sealhulgas tuult, reaalajas. Kui soovite teada, mis teie ümber toimub, laseb teadlikkuse režiim väliselid tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab häält, nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.

Suurepärase heli. Dünaamiline bass



Need täielikult juhtmevabadel nõopkuularitel on suurepärase heli ja te ei pea 10 mm elementidest parima tulemuse saavutamiseks helitugevust tõstma. Aktiveerige dünaamiline bass vasaku kuulari või Philipsi kuularite rakenduse kaudu ja saate nautida bassi täielikku võimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.

Taskusse mahtuv laadimiskott



Hoidke taskus väikest laadimiskarpi ja nõopkuularid on alati teie jaoks valmis. Kui te neid ei kasuta, jäävad need kaitstuks ja laevad. Monorežiim tähendab, et saate kasutada üht kuulart, samal ajal kui teine laeb.

Kuni 24 h (8+16, ANC väljas)

Kui müra summutus on sisse lülitatud, tagab täislaetud aku kuni 6 tundi mänguaega ja laadimisümbris 12 lisatundi (kui müra summutus on välja lülitatud, on tagatud 8 tundi ja ümbrise abil 16 lisatundi). Kiirlaadimiseks laadige kuulareid 15 minutit ja saate tunni lisaaega. Laadimisümbrist ennast saab laadida USB-C kaudu.

Selged kõned

Teie hääl kõlab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofoni tuvastab teie hääle heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa teid ümbritsevast keskkonnast pärit taustmüra.

Puutetundlikud juhtnupud kuularil

Kuularil on käepärased puutetundlikud juhtnupud müra summutamiseks, muusika taasesitamiseks, helitugevuse muutmiseks ja kõnede jaoks. Eelistate kasutada vasakut või

paremat kuulart? Nende juhtnuppude seadust saate kohandada Philipsi kuularite abirakenduse kaudu.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Lisaks puutetundlike juhtnuppude kohandamisele võimaldab meie kuularirakendus teil adaptiivse müra summutuse välja lülitada ja tasemeid ise reguleerida. Rakendust saate kasutada ka kuularite püsivara ajakohasena hoidmiseks, ühendatud seadmete haldamiseks või puuduva kuulari leidmiseks ja seal on ka rakendusesisene ekvalaiser.

IPX4 vee-/higikindlustase

IPX4 reitinguga on need tõelised juhtmevabad kuularid täielikult pritsmekindlad. Nad ei pane väikest higi pahaks ja te ei pea muretsema vihma kätte jäämise pärast.

Kindel Bluetooth-ühendus

Täiustatud Bluetooth-ühendus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

Philipsi heliomadused

Teile hakkab meeldima kõik kuulatav, alates muusikast kuni taskuhäälinguni! Need täielikult juhtmevabad nõopkuularid on varustatud suurte elementidega, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele. Saate nautida kogu meeldivat sisu sooja ja loomulikku heli sügava bassiga.

Spetsifikatsioon

Heli

Helisüsteem: Suletud
Kõlari läbimõõt: 10 mm
Draiveri tüüp: Dünaamilised
Näivtakistus: 16 oomi
Tundlikkus: 104 dB (1K Hz)
Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Maksimaalne sisendvõimsus: 10 mW

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,3
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

Pikkus: 23,5 cm
Pakendite arv: 24
Laius: 22,50 cm
Kogukaal: 2,996 kg
Kõrgus: 25,50 cm
GTIN: 1 48 95229 14919 6
Kaal pakendita: 1,57 kg
Pakendi kaal: 1,426 kg

Mugavus

Helitugevuse regulaator
Veekindlus: IPX4
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
TWSi monorežiim
Automaatne paus (IR andur)
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Puudutage

Sisepakend

Pikkus: 10,90 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 10,30 cm
Kõrgus: 11,50 cm
Kaal pakendita: 0,20 kg
Kogukaal: 0,317 kg
Pakendi kaal: 0,117 kg
GTIN: 2 48 95229 14919 3

Võimsus

Laetav
Patareide arv: 3 tk
Laadimisaeg: 2 tund(i)

Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees):
6+12 tund(i)
Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas):
8+16 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 1 hr
Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (built-in)
Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (built-in)
Aku mahtuvus (kuular): 58 mAh
Aku mahtuvus (korpus): 420 mAh
Aku kaal (kokku): 9,81 g

Pakendi mõõtmed

Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 14919 9
Kõrgus: 12,5 cm
Laius: 9,5 cm
Sügavus: 3,4 cm
Kogukaal: 0,093 kg
Kaal pakendita: 0,066 kg
Pakendi kaal: 0,027 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Kõrvaotsakud: 3 paari (S/M/L)
Laadimiskorpus
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Hall
Kõrvakinnitusematerjal: Silikoonist
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Kaugside

Kõnemikrofon: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20533 8

ANC funktsioonid

ANC tehnoloogia: Hübriid, ANC Pro
Tähelepanurežiim
Kohanduv ANC
ANC (aktiivne mürasummutus)

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine:
Multifunktsionaalne puudutus
Häälassistendi tugi

Mõõtmed

Nõopkuularite mõõtmed (L x S x K): 4,00 × 2,50 × 3,10 cm
Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 6,20 × 2,80 × 3,60 cm
Kogukaal: 0,045 kg

