

Philips 3000 series
真無線耳機

降噪 Pro

自然音效。動態低音
口袋大小的充電盒
播放時間長達 24 小時



TAT3509GY

隨時隨地沉醉其中

有了這款可即時應對環境條件的抗噪真無線耳塞式耳機，無處不是沉醉聆聽的完美地點。音樂、影片和通話都能展現深沉低音，音效優異，即使以低音量聆聽也不例外。

真無線耳塞式耳機。適應性降噪功能

- 身歷其境的降噪 Pro
- 搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
- 隨時就緒。口袋大小的充電盒與單聲道模式
- 播放時間達 24 小時（開啟降噪功能時為 18 小時）

絕佳音效，可自訂控制功能

- 清晰通話。清楚傳達您說話的內容
- 可自訂的貼耳式觸控功能
- 飛利浦耳機應用程式。個人化設定和控制項
- IPX4 防潑濺且抗汗水

從鍾愛的播放清單到聊天交流的通話

- 穩固的藍牙多點連線
- 同時連線至兩個藍牙裝置
- 溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感

PHILIPS

真無線耳機

降噪 Pro 自然音效。動態低音，口袋大小的充電盒，播放時間長達 24 小時

焦點

降噪 Pro



主動式降噪技術能快速回應周遭環境，即時抑制外部噪音，包括風聲。如果您想要聽到周圍的聲音，感知模式將能讓外界的聲音恢復。快速感知功能可強化語音，讓您不需取下耳機就能與人交談。

絕佳音效。動態低音



這款真無線耳塞式耳機的音效絕佳，不需要調高音量，即可從其 10 公釐驅動器獲得最佳音效。透過左耳塞或飛利浦耳機應用程式啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受最愛低音音場所帶來的震撼力。

口袋大小的充電盒



外出時只需帶上口袋大小的精巧充電盒，耳塞式耳機即隨時可供使用。不使用時，充電盒可保護耳機並持續充電。透過單聲道模式，您可在使用任何一邊耳機的同時，為另一個耳機充電。

達 24 小時 (8+16，ANC 關閉時)

開啟降噪功能時，充飽電即可享有長達 6 小時的播放時間，使用充電盒可再享有額外 12 小時 (降噪功能關閉時可提供 8 小時播放時間，充電盒可再額外提供 16 小時)。如需快速充電，請為耳塞式耳機充電 15 分鐘，即可額外使用一小時。充電盒可透過 USB-C 充電。

清晰通話

通話時可清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。

TAT3509GY/97

貼耳式觸控功能

方便的貼耳式觸控功能可降噪、播放音樂、調整音量及通話。想要使用左耳機或右耳機？您可以透過飛利浦耳機輔助應用程式，自訂這些控制功能的設定方式。

飛利浦耳機應用程式

除了自訂觸控功能外，我們的耳機應用程式能讓您關閉適應性降噪功能並自行控制音量。您也可以使用應用程式，讓耳塞式耳機韌體保持在最新版本、管理連線裝置，或尋找遺失的耳塞式耳機，另外還有應用程式內等化器。

IPX4 防潑濺 / 抗汗水

這款真無線耳塞式耳機擁有 IPX4 等級，完全防潑水，無懼些許汗水，也不需要擔心被雨淋到。

穩固的藍牙連線

進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連接兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。

飛利浦獨特音感

從音樂到播客，保證愛上收聽的內容！這款真無線耳塞式耳機配備大型驅動器，專為飛利浦獨特音感所設計。無論收聽什麼內容，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。

規格

音效

- 音響系統：封閉式
- 喇叭直徑：10 公釐
- 驅動器類型：動態
- 阻抗：16 歐姆
- 敏感度：104 dB (1K Hz)
- 頻率範圍：20 - 20,000 Hz
- 最大輸入功率：10 mW

連線能力

- 藍牙版本：5.3
- 藍牙設定檔：A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- 最大範圍：最多 10 m
- 多點連線：是
- 支援的編碼：AAC, SBC

外紙箱

- 長度：23.5 cm
- 包裝數：24
- 寬度：22.50 cm
- 總重：2.996 kg
- 高度：25.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 15281 3
- 淨重：1.58 kg
- 皮重：1.416 kg

便利

- 音量控制：是
- 防水：IPX4
- 飛利浦耳機應用程式支援：是
- TVWS 適用的單聲道模式：是
- 自動暫停 (紅外線感應器)：是
- 韌體可更新：是
- 控制類型：觸控

內紙箱

- 長度：10.90 cm
- 包裝數：3
- 寬度：10.30 cm
- 高度：11.50 cm
- 淨重：0.20 kg
- 總重：0.317 kg
- 皮重：0.117 kg
- GTIN: 2 48 95229 15281 0

功率

- 充電式：是
- 電池數量：3 入
- 充電時間：2 小時
- 音樂播放時間 (ANC 開啟)：6+12 小時
- 音樂播放時間 (ANC 關閉)：8+16 小時

- 快速充電時間：15 mins for 1 hr
- 電池類型 (充電盒)：Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型 (耳機)：Lithium Polymer (built-in)
- 電池容量 (耳塞式耳機)：58 mAh
- 電池容量 (充電盒)：420 mAh
- 電池重量 (總計)：9.81 公克

包裝尺寸

- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：吊掛式
- 內含產品件數：1
- EAN: 48 95229 15281 6
- 高度：12.5 公分
- 寬度：9.5 公分
- 深度：3.4 公分
- 總重：0.093 公斤
- 淨重：0.066 公斤
- 皮重：0.027 公斤

配件

- 快速入門指南：是
- 耳塞：3 種尺寸 (小、中、大)
- 充電盒：是
- 充電纜線：USB-C 纜線，200 公釐

設計

- 色彩：灰色
- 貼耳材質：矽膠
- 耳形貼合：耳塞式
- 入耳貼合類型：矽膠耳塞

電信

- 用於通話的麥克風：2 mics

ANC 功能

- ANC 科技：混合式，ANC Pro
- 感知模式：是
- 適應性 ANC：是
- ANC (主動降噪)：是

語音助理

- 相容的語音助理：Apple Siri, Google 助理
- 語音助理啟動：多功能按鈕
- 語音助理支援：是

尺寸

- 耳塞尺寸 (寬 x 深 x 高)：4.00 x 2.50 x 3.10 公分
- 充電盒尺寸 (寬 x 深 x 高)：6.20 x 2.80 x 3.60 公分
- 總重量：0.045 公斤



發行日期 2025-04-05

版本：5.5.1

EAN: 48 95229 15281 6

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com