

Philips
開放式無線運動耳機

開放式貼合設計
清晰的通話品質

TAT3708BK



擺脫束縛。盡享完整音質。

這款開放式無線耳機讓您聽見周遭動靜的同時，亦能聆聽音樂。

不同凡響

- 不使用耳機也能呈現音效。開放式設計
- 無論身在何處，都能享受平衡音效

全天活躍

- IPX4 防潑濺且抗汗水

強力播放清單。清晰通話品質

- AI 麥克風可提供清晰的通話品質

PHILIPS

規格

音效

- 頻率範圍: 20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑: 13 公釐
- 阻抗: 20 歐姆
- 最大輸入功率: 5 mW
- 敏感度: 92 dB (1K Hz)
- 驅動器類型: 動態

連線能力

- 藍牙版本: 5.4
- 無線: 是
- 藍牙設定檔: A2DP, HFP, AVRCP
- 支援的編碼: SBC
- 無線傳輸類型: 藍牙

外紙箱

- 長度: 42.8 cm
- 包裝數: 60
- 寬度: 41.3 cm
- 總重: 11.9 kg
- 高度: 29.00 cm
- GTIN: 14895229149554

便利

- 音量控制: 是
- 防水: IPX4
- 控制類型: 觸控

功率

- 電池數量: 3 入
- 音樂播放時間: 6 + 16 小時
- 充電時間: 2 小時
- 電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (Built-in)
- 電池類型 (耳機): Lithium Polymer (Built-in)

- 電池容量 (充電盒): 300 mAh
- 電池容量 (耳塞式耳機): 45 mAh

包裝尺寸

- 高度: 13.4 cm
- 包裝類型: 盒子
- 貨架放置類型: 吊掛式
- 寬度: 13.4 cm
- 深度: 4.1 cm
- 內含產品件數: 1
- EAN: 4895229149557
- 總重: 0.14 kg
- 淨重: 0.075 kg
- 皮重: 0.065 kg

配件

- 快速入門指南: 是
- 充電盒: 是
- 充電纜線: USB-C 纜線

設計

- 色彩: 黑色
- 配戴方式: 耳鉤
- 入耳貼合類型: 開放式貼合

電信

- 用於通話的麥克風: 1 AI mic

尺寸

- 充電盒尺寸 (寬 x 深 x 高): 9.35*5.0*2.91 cm
- 耳塞尺寸 (寬 x 深 x 高): 5.0*2.05*3.55 cm
- 總重量: 0.05 kg

語音助理

- 語音助理支援: 是

焦點

隨時隨地平衡音效

這款耳機採用自適應等響補償算法 (AELC) 演算法，可調整高音及低音，因此無論是在戶外調高音量或在室內調低音量，始終能聽見清晰平衡的音效。

清晰的通話品質

不要讓來自外界的聲音干擾您的聆聽。這款耳機內建 AI 麥克風，使用先進的 AI 演算法來過濾您不想聽到的噪音，並確保清晰的通話品質。每次都能清楚聽見彼此的聲音。

IPX4 防潑濺 / 抗汗水

IPX4 等級加上強力 13 公釐驅動器，讓您在任何天候下都能享受好聲音。這款耳機有防潑濺設計，即使碰上少許雨水或汗水都不受影響，因此無需擔心臨時遇到下雨。

定向音效設計

透過特殊音室與演算法，定向音效技術能將音樂傳送至耳道，將漏音與震動降至最低，同時保留細膩度與低音。具備開放式設計的所有優點，音效品質更好，佩戴更舒適。



發行日期 2025-02-19

版本: 3.3.1

EAN: 48 95229 14955 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com