

# PHILIPS



Cuffie sportive open ear True Wireless

6000 series

Auricolari open-ear True Wireless

Conduzione aerea

Protezione da polvere/acqua IP55

Fino a 28 ore di riproduzione



TAA6709BK

## Sintonizza le orecchie e trova il tuo ritmo.

Punta all'obiettivo in compagnia degli auricolari open-ear True Wireless, in grado di adattarsi perfettamente al tuo orecchio! Il supporto morbido e flessibile mantiene gli auricolari in posizione così da poterti muovere liberamente, mentre il design open-ear ti consente di ascoltare la tua musica preferita, senza perdere la consapevolezza dell'ambiente circostante.

### **Auricolari open-ear True Wireless. Senti tutto.**

- Auricolari open-ear True Wireless. Immergiti nel tuo mondo musicale e senti il ritmo.
- Conduzione aerea. Nient'altro che musica nel tuo canale uditivo.
- Vai ovunque. Resistenza all'acqua e alla polvere IP55.

### **Pronte a tutto.**

- Ricarica per 5 minuti per avere un'ora di ascolto in più
- App Philips Headphones: fedele compagna delle tue sane abitudini.

### **Per il tipo di vita attiva che piace a te**

- Fino a 28 ore di riproduzione. Custodia di ricarica sottile.
- Comandi tattili on-ear personalizzabili
- Connessione multipoint Bluetooth stabile
- Bluetooth 5.4 con connettività multipoint
- Chiamate più nitide in movimento. Sentiranno te, non il rumore

## 6000 series

Cuffie sportive open ear True Wireless

TAA6709BK/00

# In evidenza

### Auricolari open-ear True Wireless



Grazie al design open-ear di questi auricolari non hai alcun bisogno di cambiare e ricambiare cuscinetti di dimensioni diverse. Al contrario, i comodi supporti si avvolgono intorno all'orecchio e un inserto in gomma all'estremità di ciascun supporto si aggancia delicatamente alla parte posteriore dell'orecchio per una maggiore sicurezza e un'aderenza infallibile.

### Conduzione aerea



Musica, audiolibri, podcast, per l'allenamento: qualsiasi cosa tu stia ascoltando, scoprirai un audio di ottima qualità con bassi profondi! Ciascun cuscinetto si posiziona saldamente sulla curva dell'orecchio esterno, mentre i driver di precisione dirigono il suono nel canale uditivo senza occluderlo completamente, in modo da mantenere la consapevolezza dell'ambiente circostante durante l'ascolto.

### Resistenza all'acqua e alla polvere IP55



Cammina nel bosco o corsetta sotto la pioggia? Grazie alla classificazione IP55, questi auricolari open-ear non temono il sudore, l'umidità o la

polvere: così non avrai scuse per stare sul divano! Inoltre, per i tuoi allenamenti all'aperto, delle spie apposite ti mantengono sempre ben visibile.

### Fino a 28 ore (7 + 21)



Una ricarica completa offre 7 ore di riproduzione e 21 ore extra dalla custodia. Se hai bisogno di una carica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 5 minuti e avrai un'ora in più. Sono necessarie 2 ore per ricaricare completamente gli auricolari e la modalità mono ti consente di ascoltare tramite un solo auricolare mentre l'altro si ricarica. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

### Comandi tattili on-ear



Dotati di pratici comandi tattili on-ear per la riproduzione, il volume e le chiamate. Preferisci utilizzare l'auricolare sinistro o destro? Personalizza la configurazione dei comandi tramite l'app di supporto Philips Headphones.

### Connessione Bluetooth stabile



La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi

Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.

### Chiamate più nitide in movimento



Durante una chiamata, un microfono beamforming cattura il suono della voce mentre un algoritmo di intelligenza artificiale rimuove il rumore di fondo circostante. La persona con cui stai parlando sentirà la tua voce, non il traffico o le conversazioni delle persone vicine!

### App Philips Headphones



Scarica la nostra app per scoprire la colonna sonora ideale per i tuoi allenamenti e non solo! Seleziona Soundscapes per ascoltare melodie ispirate alla natura o bagni sonori strumentali, perfetti per i momenti di relax post allenamento. Oppure, immergiti in toni binaurali in grado di favorire il relax o la concentrazione: puoi ascoltare i brani da soli, mixati alla tua musica preferita o come sottofondo di un paesaggio sonoro.

## 6000 series

Cuffie sportive open ear True Wireless

TAA6709BK/00

# Specifiche

### Audio

Sistema acustico: Chiuso  
Gamma di frequenza: 150 - 20.000 Hz  
Diametro altoparlante: 18 x 10 mm  
Impedenza: 16 Ohm  
Potenza in ingresso massima: 30 mW  
Sensibilità: 91 dB(1 KHz, -10 dBFS)  
Tipo di driver: Dinamico

### Connettività

Versione Bluetooth: 5,4  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: SBC, AAC

### Scatola esterna

Lunghezza: 28.50 cm  
Numero di confezioni consumatori: 24  
Larghezza: 22.50 cm  
Peso lordo: 4.149 Kg  
Altezza: 26.00 cm  
GTIN: 1 48 95229 14458 0  
Peso netto: 2.28 Kg  
Tara: 1.869 Kg

### Funzioni utili

Controllo del volume  
Resistenza all'acqua: IP55  
Supporto dell'app Philips Headphones  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: Contatto  
Luci di sicurezza LED

### Scatola interna

Lunghezza: 13.30 cm  
Numero di confezioni consumatori: 3  
Larghezza: 10.50 cm  
Altezza: 12.00 cm  
Peso netto: 0.29 Kg  
Peso lordo: 0.472 Kg  
Tara: 0.182 Kg  
GTIN: 2 48 95229 14458 7

### Potenza

Numero di batterie: 3 pz.  
Autonomia di riproduzione: 7 + 21 ore  
Tempo di carica: 2 ore  
Tempo di ricarica rapido: 5 mins for 1 hr  
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (Built-in)  
Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (Built-in)  
Peso della batteria (totale): 10.1 g  
Capacità della batteria (custodia): 580 mAh  
Capacità della batteria (auricolari): 58 mAh

### Dimensioni dell'imballo

Altezza: 12.7 cm  
Tipo di imballaggio: Cartone  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Larghezza: 12.6 cm  
Profondità: 3.2 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 14458 3  
Peso lordo: 0.135 Kg  
Peso netto: 0.095 Kg  
Tara: 0.04 Kg

### Accessori

Guida rapida  
Custodia di ricarica  
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

### Design

Colore: Nero  
Utilizzo: Supporto per orecchio  
Tipologia auricolare: Open ear  
Tipo di vestibilità in-ear: Open fit

### Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 2 mics

### UPC

UPC: 8 40063 20371 6

### Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: Pulsante touch multifunzione  
Supporto dell'assistente vocale

### Dimensioni (LxPxA)

Dimensione auricolare (LxPxA): 7,50 x 5,50 x 1,80 cm  
Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 8,50 x 6,00 x 2,50 cm  
Peso totale: 0,073 kg

