

Philips Screeneo UL5
Smart
Hjemmeprojektor

Ultrakort projektionsafstand,
100" skærm

Full HD med 108 % REC2020
Luminos-system, indbyggede apps
Ultrakompakt

SCN355



Begrænset plads. Kæmpe billede!

Den tredobbelte laserprojektor Screeneo UL5 Smart med ultrakort projektionsafstand er placeret kun få centimeter fra en væg og leverer et Full HD-billede med HDR10- og REC2020-farvenøjagtighed, op til 120". Forudindlæste apps. Dual Band Wi-Fi og Bluetooth.

Uendelige tilslutningsmuligheder

- Lyd fra stereohøjtalere
- Mange tilslutningsmuligheder
- LuminOS-systemer med apps

Fantastiske billeder

- Tredobbelt laserprojektor
- Full HD med 1080p opløsning
- Optimalt billede

PHILIPS

Hjemmeprojektor

Ultrakort projektionsafstand, 100" skærm Full HD med 108 % REC2020, LuminOS-system, indbyggede apps, Ultrakompakt

Vigtigste nyheder

Lyd fra stereohøjttalere



Få en bedre seeroplevelse med Screeneo UL5 Smarts indbyggede 2 x 3 W højttalere. De har en afbalanceret lydudgang, der supplerer billedsiden og giver en komplet underholdningsoplevelse. Vil du have en mere fyldig lyd? Du skal blot tilslutte din eksterne Bluetooth-højttaler til Screeneo UL5 Smart!

Mange tilslutningsmuligheder



Udnyt de mange tilslutningsmuligheder på Screeneo UL5 Smart. Med HDMI 2.1-, USB A- og USB-C-porte er det nemt at tilslutte enheder som spilkonsoller, Apple TV eller satellitmodtagere. Brug USB A-strømporten til tilslutning af Amazon Fire Stick. USB-C-porten forsyner din projektor med strøm og gør det nemt at tilslutte bærbare computere, smartphones eller tablets. Screeneo UL5 Smart giver uendelig underholdning med de mange tilslutningsmuligheder.

LuminOS-systemer med apps



Dyk ned i et uendeligt univers af underholdning med Screeneo UL5 Smart, der kører på vores avancerede LuminOS, som er et Android-baseret system. Denne enhed kan tages i brug med det samme og leveres med alle dine foretrukne apps installeret – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ og meget mere! Oplev en multimedieverden lige ved hånden, alt sammen med den brugervenlighed og bekvemmelighed, der kendetegner Screeneo UL5 Smart.

Tredobbelt laserprojektor



Se film og meget mere med Full HD-skarphed, der viser alle de små detaljer, der kan gå tabt ved lavere opløsning. Billedet forbliver naturtro, og tekst står krystallklar, når den vises på op til 80" eller mere. Texas Instruments DLP Cinema-teknologi giver en dramatisk hjemmebiografoplevelse med levende billeder, dyb kontrast og et klart billede under alle forhold. Den avancerede teknologi overgår almindelige LED-projektører og giver overlegen lysstyrke, fantastisk farvenøjagtighed, dybere sorte nuancer og en lang levetid.

SCN355/INT

Full HD med 1080p opløsning



Se film og meget mere i Full HD 1080p HD-skarphed, der viser alle de små detaljer, der kan gå tabt ved lavere opløsninger. Billedet forbliver naturtro, og tekst er krystallklar, når den vises på op til 80" eller mere. Texas Instruments DLP Cinema-teknologi viser levende billeder, dyb kontrast og et klart billede under alle forhold. Er du bekymret for lampen? Bare rolig! Den kraftfulde tredobbelte laserkilde viser fyldige, levende farver og holder i op til 30.000 timer. Desuden er strømforbruget langt lavere end en almindelig lampebaseret projektor.

Optimalt billede



Med høj farvenøjagtighed og utrolig kontrast på en maks. 120" skærm er Screeneo UL5 Smart verdens første mini RGB Laser UST projektor, der kan skabe billeder, der er kompatible med 108 % REC2020, 200 % REC709, 150 % DCI-P3, HDR10 og HLG, hvilket sikrer utrolig farvegengivelse op til 12-bit. UL5 Smart er også kompatibel med 3D (3D DLP Link-kompatible briller).

Hjemmeprojektor

Ultrakort projektionsafstand, 100" skærm Full HD med 108 % REC2020, Luminos-system, indbyggede apps, Ultrakompakt

SCN355/INT

Specifikationer

Teknologi

- Skærmteknologi: DLP
- Lyskilde: Tredobbelt laser RGB
- Lysstyrke: op til 550 lumen*
- Kontrastforhold: 1800:1 (ISO21118)
- Opøsning: 1920 x 1080 pixel
- Drejehastighed: 0,23:1
- Billedformat: 4:3 og 16:9
- Projektionstilstande: loft for
- Justering af fokus: Automatisk og manuel
- Integreret medieafspiller
- Grundkorrektur: Manuel
- Operativsystem: LuminOS
- Projektionsbilledstørrelse: op til 120" (300cm)
- Projektionsafstand: 18 cm (35") -- 61 cm (120")
- Anbefalet brug: 100 tommer maks. i mørkt rum
- Digital zoom
- REC.709: Ja (200 %)

- REC.2020: Ja (108 %)
- DCI-P3: Ja (150 %)
- HDR10

Tilslutning

- Wi-Fi: Dualband 2,4 GHz og 5 GHz
- Bluetooth: 4,2

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 3 W
- Bluetooth-højttalerforbindelse

Logistiske data

- Standardpakke indeholder: Strømkabel, Projektor, Fjernbetjening, Lynhåndbog
- Vægt: 1,05 kg/2,3 lb
- Mål (BxDxH): 206 x 94 x 86,6 mm/8,11 x 3,7 x 3,4"



Udgivelsesdato
2024-07-13

Version: 3.2.3

EAN: 76 40186 96031 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Color brightness (color light output) and white brightness (white light output) will vary depending on projector settings. Color light output measured in accordance with IDMS 15.4; white light output measured in accordance with ISO 21118.

* Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-produkt design og HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.