

PHILIPS



Enceinte sans fil

Membrane passive. Basses puissantes.

Associez deux enceintes pour profiter d'un son stéréo

Puissance de sortie de 5 W RMS

Résistance transpi./éclaboussures IPX4



TAS1209BK

La musique vous suit partout où vous allez

Profitez de votre musique en extérieur avec cette enceinte Bluetooth®. La membrane passive produit des basses puissantes et l'indice de protection IPX4 signifie que l'enceinte peut supporter une pluie fine ou une sortie à la salle de sport. Vous pouvez également passer des appels mains libres où que vous soyez.

Un son exceptionnel dans une enceinte compacte

- Enceinte Bluetooth® compacte
- Membrane passive pour des basses puissantes
- Puissance de sortie de 5 W RMS

Votre compagnon polyvalent pour profiter du grand air

- Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4
- Associez-la à une seconde enceinte identique pour un son stéréo
- Attache pratique pour fixer l'enceinte à la ceinture ou à un sac

Une écoute ininterrompue

- Jusqu'à 12 heures d'autonomie
- Système mains libres
- Diffusez des playlists via Bluetooth®

Caractéristiques

Membrane passive. Basses puissantes.



Les basses produites par cette petite enceinte compacte sont incroyablement riches et puissantes. Emportez votre musique avec vous et écoutez-la avec un son parfaitement clair dans le jardin, en promenade ou à la plage. Une solution idéale pour le travail, le repos et les loisirs, où que vous soyez.

Associez deux enceintes pour profiter d'un son stéréo

Envie d'écouter un son encore plus riche ? Associez deux enceintes identiques pour profiter d'un son stéréo exceptionnel en toute simplicité. Vivez une expérience sonore unique, même en extérieur. Plus rien ne pourra vous échapper.

Résistance transpi./éclaboussures IPX4



Cette petite enceinte robuste peut tout affronter en extérieur. Avec son indice de protection IPX4, l'enceinte résiste aux éclaboussures, comme les gouttes de pluie ou de transpiration. Alors détendez-vous et continuez à profiter de la musique.

Système mains libres



Cette enceinte est à la fois pratique et originale. Appuyez simplement sur un bouton pour arrêter la musique et prendre un appel. Gardez les mains libres et entendez clairement la voix de votre interlocuteur, à chaque fois.

Jusqu'à 12 heures d'autonomie

Cette petite enceinte fiable ne vous fera pas défaut quand vous en aurez besoin. Chargez-la entièrement à l'aide du câble USB-C inclus, pour une autonomie de 12 heures en utilisation continue.

Connexion via Bluetooth

Diffusez des playlists à partir de votre appareil mobile via Bluetooth®. Cette petite enceinte exceptionnelle diffuse un son riche, profond et clair. Emportez vos sons préférés partout avec vous, quel que soit votre programme de la journée.

Spécifications

Niveau sonore

Réponse en fréquence: 110 Hz – 18 K Hz

Puissance de sortie (RMS): 5 W

Système audio: Mono

Puissance de sortie (MAX.): 10 W

Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 40 mm

Nombre de haut-parleurs à large bande: 1

Configuration des haut-parleurs: La gamme complète

Nombre de canaux audio: 1

Membranes passives: 1

Connectivité

Bluetooth®: prise en charge de la diffusion SBC

Microphone: Microphone intégré

Type de câble: Câble USB (type C)

Version Bluetooth®: 5,3

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)

USB: Type C

Norme DLNA: Non

Connexion de plusieurs enceintes

Configuration à plusieurs enceintes: Stéréo

Technologie multi-enceinte: TWS

Pratique

Coupure auto. de l'alimentation

Installation facile: Appairage automatique

Gestion des appels: Prise/fin d'appel

Réglage du volume: Haut/bas

Étanchéité: IPX4

Microphone intégré

Effet lumineux: Non

Écran: Non

Appels mains libres

Compatibilité

Commande via l'application sur

smartphone/tablette: Non

Alimentation

Capacité de la pile: 3,7 V, 1500 mAh

Type de batterie: Lithium-ion (intégré)

Entrée: 5 V, 1 A

Autonomie de la batterie: Up to 12 heure(s)

Temps de charge: 2,5 heure(s)

Batterie de secours (Powerbank): Non

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 8.8 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 12.6 cm

Profondeur: 5.1 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 0.255 kg

Poids net: 0.21 kg

Poids à vide: 0.045 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 7.9 cm

Largeur: 12.35 cm

Profondeur: 4.6 cm

Poids: 0.195 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Guide d'installation rapide,

Fiche de garantie et sécurité

Câble: Câble de recharge USB

Design

Couleur: Noir

