



Philips Cast Server
Televisor professional

Servidor Cast



HAL6024/12

Transmitir com confiança

A solução perfeita e segura para frotas de televisores Pro

O serviço Philips Cast foi concebido para permitir aos utilizadores desfrutar do seu próprio conteúdo até 4K no televisor do quarto. A integração é simples, proporcionando uma ligação privada a todos os televisores sem necessidade de um hotspot exclusivo ou de uma rede única.

Benefícios empresariais

- Uma solução cast tudo-em-um
- Funcionamento perfeito com Google Cast™
- Personalizável com a marca comercial
- Acabaram-se os hotspots Wi-Fi indesejados
- Um modelo de negócio único
- Inclui acesso a estatísticas de transmissão

Vantagens para o utilizador final

- Não é necessário ligar a uma rede Wi-Fi diferente
- Comece a transmitir, independentemente do que estiver a dar. Onde quer que esteja. A qualquer momento.
- Interface do utilizador apresentada no idioma preferido

PHILIPS

Especificações

Conveniência

- Montagem em prateleira de 19"

Compatibilidade

- Funciona com: Série Hospitality TV 4500, Série MediaSuite TV 5000, Série MediaSuite TV 6000

Conectividade

- Frente: Ethernet LAN (rede convidada), Entrada CC (5 V), Diagnósticos
- Voltar: Ethernet LAN (rede IP do televisor)
- Diagnósticos: 2 da série DB-9, 1 HDMI, 2 USB, 1 RJ45

Alimentação elétrica

- Alimentação elétrica: CC de 5 V/2 A

Acessórios

- Incluído: Transformador de CA/CC: CA de 100-240 V 50/60 Hz; CC de 5 V/5 A, Suportes de

montagem na parede de 19" (2 unidades)

Dimensões

- Dimensões da embalagem (LxPxA): 30 x 40 x 12 cm
- Peso bruto: 2,9 kg
- Peso do produto: 1,9 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 30 x 22 x 5 cm

Dados da embalagem

- EAN: 87 18863 80001 0

Embalagem exterior

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Número de itens comerciais: 5
- Embalagem exterior (L x A x P): 46 x 36 x 66 cm
- Peso bruto: 15,7 kg

Suportado por

- CMND: v7.5.1 ou superior

Destaques

Uma solução cast tudo-em-um

Integre facilmente o servidor Philips Cast na mesma rede IP que o televisor e faça a integração através da interface CMND disponível. É necessária uma interface de receção de Hotel PMS ou CMND.

Funcionamento otimizado

O Philips Cast Server funciona na perfeição com Google Cast™ incorporado nos seus televisores profissionais Philips. Também pode suportar instalações mistas com dongles Chromecast v3 externos, por exemplo, em hotéis que estão a efetuar atualizações de frotas de televisores piso a piso.

Personalizável

Ampliando a sua marca comercial para uma experiência perfeita, substitua a imagem de fundo na interface de utilizador do servidor Cast por uma nova imagem de marca.

Hotspots Wi-Fi

Sem a necessidade de uma rede ou hotspot Wi-Fi dedicados para cada televisor, o servidor Philips Cast simplifica a infraestrutura, bem como o processo para o utilizador.

Modelo de negócio

Fornecendo uma solução fiável tudo-em-um Philips, o servidor Cast está disponível com uma licença inicial de 5 anos, extensível anualmente. Combinada com o software CMND gratuito PPDS e uma interface PMS simples, esta solução de servidor não requer quaisquer outros serviços, reduzindo os requisitos de investimento, o que a torna líder da indústria em termos de eficiência de custos.

Estatísticas de transmissão

Um sistema totalmente em conformidade com o RGPD que fornece estatísticas de gestão relevantes sobre a utilização de aplicações de transmissão.

Ligação de rede

A transmissão a partir de um dispositivo móvel é simples e segura para o utilizador. Enquanto permanece na rede Wi-Fi, basta ler o código QR no televisor da sala para emparelhar um dispositivo móvel.

Liberdade para transmitir

Uma vez emparelhado, os utilizadores podem começar a transmitir tocando no ícone de transmissão em qualquer aplicação ativada por transmissão. Mesmo quando o televisor está desligado.

Idioma da interface do utilizador

Quando um idioma preferido é definido durante o check-in, a interface do utilizador adapta-se para visualização por esse utilizador no televisor.



Data de publicação
2024-08-22

Versão: 7.7.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* QR Code é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED.

* Google Cast é uma marca comercial da Google LLC.

* As imagens apresentadas destinam-se a fins ilustrativos e podem não ser uma representação exata do produto.