

# PHILIPS

가정용 프로젝터

Screeneo UL5

Smart

Ultra Short Throw, 100인치 스크린

108% REC2020의 풀 HD

LuminOS 시스템, 내장 앱

초소형

SCN355



## 작은 공간에서 볼 수 있는 큰 이미지!

벽에서 불과 몇 센티미터 떨어진 곳에 위치한 Triple Laser Ultra Short Throw 프로젝터 Screeneo UL5 Smart는 HDR10 및 REC2020 색상 정확도를 갖춘 Full HD 이미지를 최대 120까지 제공합니다\*. 사전 로드된 앱. 듀얼 밴드 Wi-Fi 및 Bluetooth.

### 무제한 연결 방법

- 스테레오 스피커 사운드
- 다양한 연결 방법
- 앱이 설치된 LuminOS 시스템

### 놀라운 이미지

- 3중 레이저 프로젝터
- Full HD 1080p 해상도
- 이상적인 이미지

# Screeneo UL5 Smart

가정용 프로젝터

SCN355/INT

## 주요 제품

### 3중 레이저 프로젝터



낮은 해상도에서도 손실될 수 있는 미세한 디테일을 모두 담은 풀 HD 선명도로 영화를 비롯한 여러 콘텐츠를 감상할 수 있습니다. 최대 80인치 이상으로 디스플레이 이하면 사진이 더욱 생생하고 텍스트도 선명하게 표시됩니다. Texas Instrument DLP 시네마 기술이 어떤 환경에서도 생생한 이미지, 깊은 대비 및 밝은 이미지를 생성하여 극적인 홈시네마 화면을 제공합니다. 기존 LED 프로젝터를 능가하는 이 첨단 기술은 뛰어난 밝기, 탁월한 색상 정확도, 더 깊은 블랙 색상 및 뛰어난 수명을 제공합니다.

### 스테레오 스피커 사운드



Screeneo UL5 Smart의 내장형 2x3W 스피커로 시청 경험이 더욱 향상됩니다. 시각적 화면을 보완하는 균형 잡힌 오디오 출력을 통해 전면적인 엔터테인먼트 경험을 선사합니다. 더 큰 소리를 원하십니까? 외장 Bluetooth 스피커를 Screeneo UL5 Smart에 연결하기만 하면 됩니다!

### Full HD 1080p 해상도



낮은 해상도에서는 손실될 수 있는 미세한 디테일을 모두 담은 풀 HD 1080p 고해상도 선명도로 영화를 비롯한 여러 콘텐츠를 감상할 수 있습니다. 최대 80인치 이상으로 표시하면 사진이 생생하게 표현되며 텍스트도 선명하게 표시됩니다. Texas Instrument DLP 시네마 기술이 어떤 환경에서도 선명한 화질과 깊은 대비 및 밝은 이미지를 제공합니다. 램프가 걱정되시나요? 그럴 필요가 없습니다! 강력한 3중 레이저 광원이 풍부하고 생생한 색상을 연출하며 최대 30,000시간까지 지속됩니다. 또한 전력 소비가 일반 램프 기반 프로젝터보다 훨씬 낮습니다.

### 다양한 연결 방법



Screeneo UL5 Smart로 다양한 연결 성능을 경험해 보세요. HDMI 2.1, USB A 및 USB-C 포트를 통해 게임 콘솔, Apple TV 또는 위성 수신기와 같은 장치를 쉽게 연결할 수 있습니다. USB A 전원 포트를 사용하면 Amazon Fire Stick을 간편하게 연결할 수 있습니다. 또한 USB-C 포트를 통해 프로젝터에 전원을 공급하고 노트북, 스마트폰 또는 태블릿을 쉽게 연결할 수 있습니다. Screeneo UL5 Smart는 포괄적인 연결성으로 원활한 엔터테인먼트를 보장합니다.

### 이상적인 이미지



최대 120인치 화면에서 정밀한 색상 정확도와 놀라운 대비를 제공하는 Screeneo UL5 Smart는 108% REC2020, 200% REC709, 150% DCI-P3, HDR10 및 HLG와 호환되는 제품 이미지를 제공하는 세계 최초의 미니 RGB 레이저 UST 프로젝터로, 최대 12비트의 놀라운 색상 재생 성능을 갖추었습니다. UL5 Smart는 3D(3D DLP Link 호환 안경)와도 호환됩니다.

### 앱이 설치된 LuminOS 시스템



Android 기반 시스템인 당사의 LuminOS가 탑재된 Screeneo UL5 Smart로 무한한 엔터테인먼트의 세계에 빠져보세요. 즉각적인 즐거움을 위해 바로 사용할 수 있는 새로운 이 장치는 Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ 등 여러분이 좋아하는 모든 앱이 사전에 설치되어 있습니다! Screeneo UL5 Smart의 간편함과 편리함으로 손끝에서 바로 펼쳐지는 멀티미디어의 세계를 경험해 보세요.

# Screeneo UL5 Smart

가정용 프로젝터

SCN355/INT

## 사양

### 기술

디스플레이 기술: DLP  
광원: 3중 레이저 RGB  
밝기: 최대 550루멘\*  
대비율: 1800:1 (ISO21118)  
해상도: 1920 x 1080픽셀  
스로우 비율: 0,23:1  
종횡비: 4:3 및 16:9  
프로젝션 모드: 전면 천장  
초점 조정: 자동 및 수동  
내장형 미디어 플레이어  
키스톤 보정: 매뉴얼  
운영 체제: LuminOS  
투사 이미지 크기: 최대 300cm(120인치)

투사 거리: 18cm(35인치) ~ 61cm(120인치)  
권장 사용법: 어두운 방에서 최대 100인치  
디지털 줌  
REC.709: 예(200%)  
REC.2020: 예(108%)  
DCI-P3: 예(150%)  
HDR10

### 연결

Wi-Fi: 2.4GHz 및 5GHz 이중 대역  
Bluetooth: 4.2  
연결: HDMI 1개(HDCP 2.2), USB-C 2개(전원 및 데이터), USB-A(전원 출력 + 멀티미디어 플레이어)

### 사운드

내장형 스피커: 2x3W  
Bluetooth 스피커 연결

### 물류 제원

표준 패키지 포함 내역: 전원 케이블, 프로젝터, 리모콘, 퀵 스타트 가이드  
중량: 1.05kg/2.3lb  
크기(WxDxH):  
206x94x86.6mm/8.11x3.7x3.4inch

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

발행 일자 2024-12-16  
버전: 5.5.1

EAN: 76 40186 96031 1

[www.philips.com](http://www.philips.com)



사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표  
는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유  
주의 자산입니다.

\* 색상 밝기(색상 광 출력)와 백색 밝기(백색 광 출력)는 프로젝터  
설정에 따라 달라집니다. IDMS 15.4에 따라 측정된 색상 광 출력,  
ISO 21118에 따라 측정된 백색 광 출력.  
\* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface,  
HDMI 의장 및 HDMI 로고는 HDMI Licensing  
Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.  
\* 앱: 인터넷 연결이 필요합니다. 데이터 및 가입 요금이 부과될 수  
있습니다. 앱과 UI는 예고 없이 변경될 수 있습니다. 사용 전에 이  
용 약관 및 개인정보 보호정책에 동의해야 합니다. 일부 서비스는  
등록 및 가입 후 시청할 수 있습니다.