

PHILIPS



In-ear vezeték
nélküli fülhallgató

1000 series

8 mm-es meghajtók, hátul zárt

IPX5 védetség
fröccsenés/izzadság ellen

8 órányi lejátszási idő
kényelmes kialakítás



TAE1209BK

Gubancmentes dallamok

Legyen kéznél a zenéd. A fröccsenés- és izzadságálló, vezeték nélküli fülhallgató kényelmesen illeszkedik a fülbe; nagyszerű hangzást és akár 8 órányi lejátszási időt biztosít. Ha többre van szükséged, a gyors, 15 perces töltés további 1 óra zenehallgatást tesz lehetővé.

Könnyed kényelem. Biztos illeszkedés.

- Kis súlyú és vékony fülbe helyezhető kialakítás, így kényelmesen illeszkedik a fülbe
- 3 cserélhető gumi fül dugóvég
- Biztos, rugalmas, kényelmes

A lejátszási listáktól a hívásokig

- In-line távvezérlő. Egyszerű váltás a lejátszási listáról a hívásokra
- Mágneses fülhallgatók. Lapos, gubancmentes kábel.

Készen áll a napi bevetésre

- Gazdag mélyhangok, tiszta hangzás a 8 mm-es meghajtónak köszönhetően
- IPX5 fröccsenés- és izzadságállóság
- 8 órányi lejátszási idő

1000 series

In-ear vezeték nélküli fülhallgató

TAE1209BK/00

Műszaki adatok

Hang

Akusztkus rendszer: Zárt
Frekvenciasáv: 20–20000 Hz
Hangszóró átmérője: 8,6 mm
Impedancia: 32 ohm
Maximális terhelhetőség: 3 mW
Érzékenység: 102 ±3 dB (1 kHz, -1 mW)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Mikrofon: Beépített mikrofon
Bluetooth verzió: 5,3
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

Hosszúság: 28.00 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 24
Szélesség: 22.50 cm
Bruttó tömeg: 1.976 kg
Magasság: 18.50 cm
GTIN: 1 48 95229 15172 4
Nettó tömeg: 0.89 kg
Táratömeg: 1.086 kg

Kényelem

Hangerőszabályzás
Vízálló kialakítás: IPX5
Mágneses fülbetétek
Kezelőszervek típusa: Gomb

Belső kartondoboz

Hosszúság: 10.40 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 6.50 cm
Magasság: 14.50 cm
Nettó tömeg: 0.11 kg
Bruttó tömeg: 0.199 kg
Táratömeg: 0.089 kg
GTIN: 2 48 95229 15172 1

Tápellátás

Elemek száma: 1 db
Töltési idő: 2 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
Akkumulátor tömege (összesen): 1.38 g
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 65 mAh

Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)
Zenelejátszási idő: 8 óra

Méret csomagolással együtt

Magasság: 15.9 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 5.8 cm
Mélység: 3.1 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 15172 7
Bruttó tömeg: 0.054 kg
Nettó tömeg: 0.037 kg
Táratömeg: 0.017 kg

Termék méretei

Kábelhosszúság: 69.5 cm
Magasság: 2.10 cm
Szélesség: 2.40 cm
Mélység: 1.35 cm
Tömeg: 0.016 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Füldugóvégek: 3 pár (S/M/L)
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Fekete
Hordhatóság: In-ear (fülbe helyezhető)
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: Nyakpánt
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20575 8

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Nyomja meg a bekapcsológombot
Hangsegéd támogatása

Fénypontok

Kényelem, biztos tartás

A rendkívül vékony nyakpánt a tervezésénél fogva mindenkinek megfelelő illeszkedést biztosít, így szinte nem is érezhető, hogy a fülben van.

Biztos, rugalmas, kényelmes

A rugalmas, szárnyas rögzítőelemek biztonságosan illeszkednek a fülkagyló hajlataiba, lehetővé téve a biztos illeszkedést és a jobb passzív zajszűrést. Az ovális akusztikus cső és a cserélhető gumi fülbetét kényelmesen illeszkedik a fülbe. A lapos fülhallgatókábel kényelmesen fut a nyak mögött, akár bent, akár kívül vannak a hallgatók.

In-line távvezérlő.

Fogadd a hívást, és szüneteltesd a lejátszási listát. Mindezt anélkül teheted meg, hogy az okostelefonodhoz kellene nyúlnod. Az intelligens Bluetooth párosítás azt jelenti, hogy a fülhallgató megjegyzi azt az eszközt, amelyikkel legutóbb párosítottad.

Mágneses fülhallgatók.

Ez a fülhallgató egymáshoz tapadó mágneses hallgatókkal és a gubancolódásnak ellenálló lapos kábelrel rendelkezik. Amikor kihúzod a táskádból vagy a zsebedből, nem kell kibogozni ahhoz, hogy hallgathasd a lejátszási listát.

IPX5 fröccsenés- és izzadságállóság

Az IPX5 besorolás azt jelzi, hogy ez a fülhallgató ellenáll a fröccsenéseknek, bármelyik irányból érkezzenek is. Így nem kell aggódni az esőben sem.

8 órányi lejátszási idő

A 8 órányi lejátszási időnek köszönhetően lehetőség van az egész napos zenehallgatásra. Egy gyors 15 perces töltés további 1 óra zenelejátszást tesz lehetővé.

