

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Philips Signage Solutions
จอแสดงผล Multi-Touch

10 นิ้ว

โดย Android
Multi-touch



10BDL3351T

ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จากการสัมผัสที่เล็กที่สุด

จอแสดงผลแบบมัลติทัชขนาด 10 นิ้ว

ตั้งแต่การจองห้องพักและการค้นหาเส้นทางไปจนถึงการโฆษณาบนชั้นวาง

จอแสดงผลอัจฉริยะแบบมัลติทัชที่คมชัดเป็นพิเศษนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อมีพื้นที่จำกัด Power-over-Ethernet ช่วยให้สามารถวางตำแหน่งได้อย่างยืดหยุ่น ในขณะที่ Android SoC ช่วยให้เกิดโซลูชันที่หลากหลาย

ระบบโซลูชันที่หลากหลาย

- แอป TeamViewer Host ควบคุมจากระยะไกลและแชร์หน้าจอ
- ผิวแบบราบไร้ขอบ ทำความสะอาดง่าย
- ติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งแนวนตั้ง แนวนอน บนโต๊ะ

ฉลาดและทรงพลัง

- รองรับ PPDS Wave สำหรับการควบคุมจัดการจอแสดงผลจากระยะไกล
- Android: เรียกใช้แอปของคุณเอง หรือเลือกใช้อัปที่คุณโปรดปราน

โซลูชันล้ำสมัยสำหรับแอปพลิเคชันสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

- บันทึกและเล่นเนื้อหาด้วยหน่วยความจำภายใน
- ทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่ายด้วย Power-over-Ethernet
- WiFi และ bluetooth ในตัว

สุดยอดการแสดงผลภาพ จอสัมผัสที่ตอบสนองได้รวดเร็ว

- จอแสดงผลมัลติทัช 10 จุดแบบปลั๊กแอนด์เพลย์
- ที่สุดแห่งความคมชัด แสดงข้อความได้ชัดเจน

PHILIPS

Power-over-Ethernet

ทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่ายด้วยเทคโนโลยี Power-over-Ethernet การใช้เทคโนโลยี พลัง และการเชื่อมต่อนี้สามารถส่งผ่านได้ผ่านสาย Ethernet เพียงเส้นเดียว ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า ตัวเครื่องสามารถติดตั้งได้ในที่เล็กๆ พื้นที่ที่เข้าถึงยาก ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและปรับให้ตั้งแสดงได้ใน สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้ Power-over-Ethernet

ก็ยังมียอะแดปเตอร์ไฟฟ้ารวมมาให้ในกล่องอีกด้วย

PPDS Wave-ready

จอแสดงผลที่รองรับ PPDS Wave ช่วยให้คุณสามารถจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้จากระยะไกลเมื่อใดก็ได้ แพดลฟอร์มคลาวด์ยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมจอแสดงผลได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การติดตั้งและการตั้งค่าที่เรียบง่าย การเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมจอแสดงผล การอัปเดตเฟิร์มแวร์ การดูแลจัดการเนื้อหาส่วนกลาง

ไปจนถึงการตั้งค่าตารางการใช้พลังงาน ช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดย Android

จอแสดงผลระดับมืออาชีพของ Philips ที่ใช้ระบบ Android มีความยืดหยุ่นและปลอดภัย ปรับให้เหมาะกับแอป Android แบบเนทีฟ และการติดตั้งเว็บแอปและซอฟต์แวร์บนจอแสดงผลโดยตรงได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถควบคุมทั้งหมดได้ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ

- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 25.6 ซม.
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 10.1" นิ้ว
- อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
- ความละเอียดจอ: 1280 x 800
- ความละเอียดที่ประสิทธิภาพสูงสุด: 1280 x 800
- ความสว่าง: 350 cd/m²
- สีในการแสดงผล: 16.7 ล้าน
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 35 ms
- มุมมองภาพ (แนวนอน): 160 องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 160 องศา
- ระบบปฏิบัติการ: Android 13

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Micro SD, USB 2.0 (x1), USB C
- เอาต์พุตวิดีโอ: HDMI
- การควบคุมภายนอก: RJ45

สเปคกัลบาย

- การติดตั้ง: แนวนอน (24/7), แนวตั้ง (24/7)
- ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: ความสว่างต่ำ
- การควบคุมเป็นพิมพ์: ช้อนไว้, ล็อคการทำงานได้
- ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: เซนเซอร์ G, ล็อค Kensington
- คุณภาพของภาพ: ระบบควบคุมสีขั้นสูง
- สามารถควบคุมเครือข่ายได้: WiFi, BT 5.0, อีเธอร์เน็ต

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: DC12V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03at PoE+
- การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 4 วัตต์
- การใช้พลังงาน (สูงสุด): 13 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5W

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 262 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.8 กก.
- ความสูงของเครื่อง: 164 มม.

- ความหนาของเครื่อง: 24.75 มม.
- ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 10.32 นิ้ว
- ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 6.46 นิ้ว
- ตัวยึดติดผนัง: 75 x 75 มม.
- ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 0.97 นิ้ว
- ความกว้างของขอบจอ (L/R, T/B): 22 (L/R), 14 (T/B)
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 1.63 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 ชั่วโมง
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -10 ~ 60 °C
- ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 30-80% (ไม่มีการกลั่นตัว)
- ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 10-85% (ไม่มีการกลั่นตัว)

เครื่องเล่นภายใน

- CPU: RK3568
- หน่วยความจำ: 2GB DDR4
- การจัดเก็บ: 8GB eMMC
- WiFi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4/5GHz

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ไฟ AC, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1)

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อาระบิก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, โปแลนด์, สเปน, ตุรกี, รัสเซีย, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน), เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, ฟินนิช, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สวีเดน
- รับประกัน: รับประกัน 3 ปี
- การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: CB, CE, RoHS, FCC, Class A, ETL

คุณสมบัติ

- เทคโนโลยี Multi-Touch: Projected Capacitive
- การสัมผัสหลายจุด: รองรับสัมผัส 10 จุดพร้อมกัน
- กระจกที่มอบคุณการป้องกัน: กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 0.7 มม., กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 7MOHS



วันที่ออก 2024-09-12

เวอร์ชัน: 4.4.1

EAN: 87 12581 80613 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com