

PHILIPS



Ηλεκτρική μηχανή για
υγρό και στεγνό ξύρισμα

Shaver series 9000

Βαθύ ξύρισμα, κοντά στο δέρμα
Αισθητήρας προστασίας πίεσης
Λεπίδες Dual SteelPrecision
Δερματολογικά ελεγμένο



S9975/54

Βαθύ ξύρισμα*, εξατομικευμένη άνεση στο δέρμα με την τεχνολογία SkinIQ

Ανακαλύψτε την πιο έξυπνη ξυριστική μηχανή στον κόσμο με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, την ξυριστική μηχανή Series 9000 της Philips. Κόβει στο επίπεδο του δέρματος με το σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut, ενώ η τεχνολογία SkinIQ δίνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την πίεση ξυρίσματος για να προστατεύετε το δέρμα σας.

Τεχνολογία SkinIQ

- Προσαρμόζεται στην πυκνότητα των γενιών σας χάρη στον αισθητήρα προσαρμογής ισχύος
- Ο αισθητήρας προστασίας πίεσης εξασφαλίζει πάντα τη βέλτιστη πίεση
- Προσαρμόζεται στο περίγραμμα του προσώπου σας με τις καμπύμενες κεφαλές 360-D.
- 30% ομαλότερη*** ολίσθηση χάρη στην επίστρωση Nano SkinGlide

Για εύκολο ξύρισμα

- Τρίμερ ακριβείας ενσωματωμένο στη λαβή
- Εύκολη φόρτιση χάρη στην πρακτική βάση που είναι στη διάθεσή σας
- Αναβαθμίστε την εμπειρία του ξυρίσματος με την εφαρμογή Philips Shaving****
- Κατασκευάζεται με φροντίδα για εσάς και τον πλανήτη
- Οθόνη OLED για δυναμικές ειδοποιήσεις SkinIQ και ξυριστικής μηχανής

Κορυφαία εμπειρία

- Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό με το Quick Cleaning Pod
- Φτιαγμένες για να διαρκούν: Έως 5 έτη εγγύηση*****

Πιο βαθύ ξύρισμα

Shaver series 9000

Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S9975/54

Χαρακτηριστικά

Σύστημα Lift & Cut



Η κατοχυρωμένη, μοναδική τεχνολογία περιστροφής Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους, πριν τις κόψει με ακρίβεια κοντά στο δέρμα (έως και 0,00 χιλ.), χωρίς οι λεπίδες να αγγίζουν το δέρμα σας.

Λεπίδες Dual SteelPrecision



Οι ξυριστικές μηχανές με περιστροφικές κεφαλές της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ακολουθούν τη φυσική ανάπτυξη των τριχών σας, πιάνοντας όλες τις τρίχες ανεξάρτητα από τη φορά ανάπτυξής τους, χάρη στις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών που κόβουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Με έως και 150.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες Dual SteelPrecision κόβουν περισσότερες τρίχες ανά πέρασμα**.

Αισθητήρας προστασίας πίεσης



Η χρήση της σωστής πίεσης είναι το κλειδί για βαθύ ξύρισμα και προστασία του δέρματος. Οι προηγμένοι αισθητήρες στην ξυριστική μηχανή διαβάζουν την πίεση που ασκείτε, ενώ η πρωτοποριακή φωτεινή ένδειξη εμφανίζεται

όταν ασκείτε πολύ έντονη ή πολύ περιορισμένη ένταση. Για εξατομικευμένο ξύρισμα που είναι ιδανικό για εσάς.

Καμπτόμενες κεφαλές 360-D



Σχεδιασμένη για να ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου αλλά ακόμα και του λαιμού σας, αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή της Philips διαθέτει πλήρως εύκαμπτες κεφαλές που περιστρέφονται κατά 360° για βαθύ και άνετο ξύρισμα.

Έως 5 έτη εγγύηση*****



Οι ξυριστικές μηχανές μας είναι σχεδιασμένες για την τελειότητα και συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών, ώστε να απολαμβάνετε απόλυτη αξιοπιστία και απόδοση. Στο ένα ξύρισμα μετά το άλλο.

Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος



Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή διαθέτει έξυπνη τεχνολογία ανίχνευσης που διαβάζει την πυκνότητα των τριχών του προσώπου 500 φορές ανά δευτερόλεπτο. Ο αισθητήρας προσαρμογής ισχύος προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ κοπής για εύκολο και απαλό ξύρισμα

Επίστρωση Nano SkinGlide



Ανάμεσα στις κεφαλές της ξυριστικής μηχανής και στο δέρμα σας υπάρχει μια προστατευτική επίστρωση. Αποτελείται από έως και 250.000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό εκατοστό, βελτιώνοντας την ολίσθηση στο δέρμα κατά έως και 30%*** και ελαχιστοποιώντας τους ερεθισμούς.

Εξατομίκευση μέσω εφαρμογής****



Τελειοποιήστε το ξύρισμα συνδυάζοντας την ξυριστική σας μηχανή με την εφαρμογή Shaving της Philips****. Σε κάθε ξύρισμα, παρακολουθήστε την πρόοδο της επιδερμίδας σας, εξατομικεύστε το ξύρισμά σας και τελειοποιήστε την τεχνική σας για βαθύ και παράλληλα απαλό ξύρισμα.

Υγρό ή στεγνό ξύρισμα



Προσαρμόστε το πρόγραμμα ξυρίσματος ανάλογα με τις ανάγκες σας. Με το Wet & Dry, μπορείτε να κάνετε άνετο, στεγνό ξύρισμα ή ένα αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα. Μπορείτε να ξυριστείτε με αφρό ή τζελ ακόμη και κάτω από το ντους.

Shaver series 9000

Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S9975/54

Χαρακτηριστικά

Πτυσσόμενο τρίμερ



Ολοκληρώστε την εμφάνισή σας με το πτυσσόμενο τρίμερ ακριβείας της ξυριστικής μηχανής. Είναι ενσωματωμένο στο σώμα της ξυριστικής μηχανής και αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να περιποιείστε το μουστάκι και να τριμάρετε τις φαβορίτες σας.

Βιωσιμότητα



Αντικαθιστώντας το 30% των εσωτερικών πλαστικών μερών με ανακυκλωμένο πλαστικό, εξοικονομούμε τόνους νέου πλαστικού στην παραγωγή μας. Επιπλέον, οι λεπίδες μας κατασκευάζονται από 80% ανακυκλωμένο ατσάλι και παράγονται σε εργοστάσιο που χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμη ενέργεια.

Βάση φόρτισης



Εύκολη φόρτιση χάρη στην πρακτική βάση που είναι στη διάθεσή σας

Προηγμένη οθόνη OLED



Η πρώτη ξυριστική μηχανή της Philips με δυναμική οθόνη OLED αποκαλύπτει κάθε χαρακτηριστικό και ειδοποίηση της ξυριστικής μηχανής με ευκρινές, ρευστές κινούμενες εικόνες. Η έξυπνη διασύνδεση περιλαμβάνει καθοδήγηση SkinIQ, κατάσταση μπαταρίας, συμβουλές καθαρισμού και πολλά περισσότερα.

60 Λεπτά αυτονομία



Το προηγμένο σύστημα φόρτισης σας προσφέρει δύο πρακτικές επιλογές: 60 λεπτά χρόνο λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση ή γρήγορη φόρτιση για ένα ξύρισμα.

Quick Clean Pod ασύρματης λειτουργίας



Το ισχυρό εξάρτημα καθαρισμού καθαρίζει και λιπαίνει την ξυριστική σας μηχανή σε μόλις 1 λεπτό, διατηρώντας την κορυφαία απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το εξάρτημα είναι 10 φορές πιο αποτελεσματικό από τον καθαρισμό με νερό****. Είναι το μικρότερο εξάρτημα καθαρισμού στον κόσμο, ώστε να μπορείτε να το αποθηκεύετε εύκολα και να το χρησιμοποιείτε παντού.

Προδιαγραφές

Εξάρτημα SmartClick

Κατάλληλο για τον τύπο: Το RQ585/51 ΔΕΝ είναι συμβατό με τις κεφαλές γωνιακού τύπου

Αξεσουάρ

Βάση φόρτισης
Συντήρηση: Βούρτσα καθαρισμού
Quick Clean Pod
Ενσωματωμένο πτυσσόμενο τρίμερ
Ταξίδια και αποθήκευση: Θήκη ταξιδιού

Λογισμικό

Ενημέρωση λογισμικού: Η Philips παρέχει σχετικές ενημερώσεις λογισμικού για περίοδο 2 ετών μετά την ημερομηνία αγοράς
Εφαρμογή: GroomTribe, Σύνδεση μέσω Bluetooth®
Συμβατότητα με smartphone: Συσκευές iPhone και Android™

Ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά
Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 1 ώρα, Γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών
Τύπος μπαταριών: Λιθίου
Αυτόματη τάση: 100-240 V
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 9 W
Λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας: < 0,3 W
Εκτός λειτουργίας (χωρίς εξαρτήματα): < 0,1 W

Σχεδίαση

Χρώματα: Ασημί
Λαβή: Λαβή από καουτσούκ
Κεφαλές ξυρίσματος: Γωνιώδης

Σέρβις

Ανταλλακτική κεφαλή SH91: Αντικατάσταση με SH91 κάθε 2 χρόνια
2 + 3 έτη εγγύηση*****

Απόδοση ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Λεπίδες Dual SteelPrecision
Παρακολούθηση περιγράμματος: Καμπτόμενες κεφαλές 360-D
Τεχνολογία SkinIQ: Αισθητήρας προστασίας πίεσης, Επίστρωση Nano SkinGlide, Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης, Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Προηγμένη οθόνη OLED, Καθοδήγηση πίεσης, Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, Ένδειξη ελέγχου κίνησης, Κλείδωμα ταξιδιού
Wet & Dry: Για υγρή και στεγνή χρήση
Καθάρισμα: Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού, Πλήρως πλενόμενη

