

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting
Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Philips Signage Solutions
Multipeksskärm

10 tum

Drivs av Android
Multipekning



10BDL3351T

Stor effekt från minsta lilla beröring

10-tums multipeksskärm

Från rumsbokning och vägvisning till hyllreklam – den här ultraskarpa smarta multipeksskärmen är perfekt när utrymmet är begränsat. Power over Ethernet möjliggör flexibel placering medan Android SoC möjliggör mångsidiga lösningar.

Mångsidig systemlösning

- TeamViewer Host-appen. Fjärrkontroll och skärmdelning
- Platt yta utan ram som är lätt att rengöra
- Flexibel montering: stående, liggande och på bord

Smart och kraftfull

- PPDS Wave-kompatibel för fjärrhantering och fjärrstyrning av skärmen
- Android: Kör din egen app eller välj din favoritapp

Innovativa lösningar för alla skyltningar

- Inbyggd WiFi och Bluetooth
- Förenkla installationen med Power-over-Ethernet
- Spara och spela upp innehåll med internminne

Suverän bild. Responsiv pekskärm.

- Plug-and-play 10-punkters multipeksskärm
- Skarp kontrast. Hög läsbarhet

PHILIPS

Funktioner

Power-over-Ethernet

Förenkla installationen med Power-over-Ethernet-teknik. Med den här tekniken kan ström och anslutning levereras via en enda Ethernet-linje. Det gör installationen enklare, eftersom ingen nätadapter behövs. Skärmar kan installeras på små, svåråtkomliga ställen, så att du får en säkrare och mer flexibel och anpassningsbar skärm miljö. Och för dem som föredrar att inte använda Power-over-Ethernet, medföljer en nätadapter i förpackningen.

PPDS Wave-redo

Skärmen är PPDS Wave-kompatibel, vilket gör att du kan fjärrhantera och underhålla den här enheten var du än befinner dig och när du än vill. Den här revolutionerande molnplattformen ger dig fullständig kontroll med enkel installation och konfiguration, övervakning och styrning av skärmar, uppgradering av inbyggd programvara, hantering av centralt innehåll och konfiguration av strömscheman. Den ser till att du sparar tid och energi och ger mindre miljöpåverkan.

Drivs av Android

Android-drivna Philips-skärmar för professionellt bruk är flexibla och säkra och har optimerats för förinstallerade Android-appar och enkel installation av webbappar och programvara direkt på skärmen. Allt styrs via en internetanslutning.



Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 25.6 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 10.1" tum
- Bildförhållande: 16:10
- Skärmapplösning: 1280 x 800
- Optimal upplösning: 1280 x 800
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Antal färger: 16,7 miljoner
- Kontrastförhållande (medel): 1000:1
- Svarstid (medel): 35 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 160 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 160 grader
- Operativsystem: Android 13

Anslutningar

- Ljudutgång: 3,5 mm-uttag
- Andra anslutningar: Micro-SD, USB 2.0 (x1), USB C
- Video output (Videoutgång): HDMI
- Extern kontroll: RJ45

Bekvämlighet

- Placering: Liggande (24/7), Stående (24/7)
- Skärmläckarfunktioner: Låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Läsbar
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Annan bekvämlighet: G-sensorn, Kensington-lås
- Bildkvalitet: Avancerad färgkontroll
- Nätverksstyrd: WiFi, BT 5.0, Ethernet

Effekt

- Nätsström: DC12 V +/- 5 %, 2 A, IEEE 802.03at PoE+
- Förbrukning (medel): 4 W
- Förbrukning (max): 13 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Mått

- Bredd: 262 mm
- Produktvikt: 0,8 kg
- Höjd: 164 mm
- Djup: 24,75 mm
- Bredd (tum): 10,32 tum

- Höjd (tum): 6.46 tum
- Väggfäste: 75 x 75 mm
- Djup (tum): 0.97 tum
- Infattningsbredd (V/H, T/B): 22 (L/R), 14 (T/B)
- Produktvikt (i lbs): 1.63 lb

Driftförhållanden

- Höjd: 0 ~ 3 000 m
- Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Temperaturintervall (förvaring): -10~60 °C
- Luftfuktighet (drift) [RH]: 30~80 % (utan kondensering)
- Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 10~85 % (utan kondensering)

Intern spelare

- CPU: RK3568
- Minne: 2 GB DDR4
- Förvaring: 8 GB EMMC
- Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Snabbstartsguide (x1)

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polera, Spanska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska, Danska, Nederländska, Finnish, Norska, Portugisiska, Svenska
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighetsgodkännande: CB, CE, RoHS, FCC, klass A, ETL

Interaktivitet

- Multipektetik: Projicerad kapacitiv
- Tryckpunkter: 10 samtidiga tryckpunkter
- Skyddsglas: 0,7 mm härdat säkerhetsglas, Härdat säkerhetsglas 7MOHS



Publiceringsdatum
2024-09-12

Version: 4.4.1

EAN: 87 12581 80613 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com