

PHILIPS

AVENT



Calientabiberones
rápido

Advanced

Uniforme, sin zonas muy calientes

Calienta de forma rápida

Descongelación cuidadosa

Función de conservación calor



SCF355/09

Calentamiento rápido y uniforme

Calienta de forma uniforme en solo 3 minutos

Cuando llegue el momento de la próxima toma del bebé, caliente con cuidado la leche o la comida en 3 minutos. Se calienta de forma gradual y continua para evitar que se caliente demasiado. Es fácil de manejar, cuenta con un práctico ajuste de descongelación y también se puede utilizar para calentar la comida del bebé.

Fácil de usar

- Hecho de una pieza para una limpieza fácil
- Fácil de utilizar y con guía útil de calentamiento
- Mantenga la temperatura

Cómodo y compatible

- Compatible con los biberones Philips Avent y las marcas más comunes
- Ajuste de descongelación suave para biberones
- Adecuado para la leche o comida para bebés

Calentado uniforme

- Calienta de forma rápida y uniforme

Quick warming

- Calienta biberones en tres minutos

Destacados

Calienta de forma rápida y uniforme



El calientabiberones calienta de forma rápida y uniforme. Como la leche circula continuamente mientras se calienta, se evitan también las quemaduras.

Menos tiempo en la cocina



Su diseño de una sola pieza permite una fácil limpieza, para que pueda disfrutar de más tiempo con su pequeño.

Totalmente compatibles



El calientabiberones es totalmente compatible con todos los biberones y recipientes Philips Avent*. Utilícelo para calentar cómodamente otros biberones y recipientes de comida para bebés.

Calienta en tres minutos



El calientabiberones calienta 150 ml de leche en solo 3 minutos*.

Ajuste de descongelación suave



El calientabiberones dispone de la opción de descongelación. Es más seguro que descongelar la leche en el microondas y más cómodo que utilizar agua. Solo tiene que seleccionar la opción para descongelar la leche/comida del bebé.

Fácil de utilizar

Warming reference table			
Start temperature of milk			
Milk content	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Solo tiene que girar el botón para encender el calientabiberones y seleccionar la posición de calentamiento. El calientabiberones incluye una

práctica tabla de referencia, para que pueda averiguar fácilmente cuánto tiempo tardará el calentamiento.

Adecuado para la leche o comida para bebés



Al igual que se calientan los biberones, también puede utilizar el calientabiberones para calentar comida para bebés de forma suave y uniforme.

Mantenga la temperatura



La leche se calienta lentamente y se mantiene a la temperatura adecuada. Así estará lista para cuando la necesite.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión: 220 V~, 50 Hz

Consumo de energía: 275 W

Consumo de energía (modo apagado): <0,3 W
(tiempo de apagado automático: <1 min)

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto

(ancho x alto x profundo):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Dimensiones del paquete (anch. x alt. x prof.):

175 x 185 x 160 mm

País de origen

Diseñado en: Europa

Fabricado en: China

Qué incluye

Calientabiberones: 1 uds

Consumer Trade Item

Height: 18.5 cm

Width: 14.8 cm

Length: 16.4 cm

Net weight: 0.548 kg

Gross weight: 0.74 kg

GTIN: 8720689002158

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85167970

Caja exterior

Height: 40 cm

Width: 18.2 cm

Length: 47 cm

Net weight: 3.288 kg

Gross weight: 5.26 kg

GTIN: 18720689002155

Pallet Layer

Height: 40 cm

Width: 100 cm

Length: 120 cm

Especificaciones del embalaje

Embalaje de papel**

