



Philips Signage Solutions
H-Line-skärm

75 tum
3 000 cd/m²
Ultra HD



75BDL4003H

Syns bra i alla ljusförhållanden

Ljusstark 24/7-skärm

Förbli synlig dag som natt med Philips ljusstarka H-Line-skärmar. Förbluffande skärpa och kontrast gör det här till den perfekta lösningen för att visa upp engagerande innehåll i fönster och på ljusare platser. Från flygplatser till gallerior och mycket mer.

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll
- Lägg till Android-processorkraft med en valfri CRD50-modul

Utmärkt bild. Mycket hög ljusstyrka.

- IPS-panel: stor färgkonsekvens ur alla vinklar
- Ultra-HD. Fylliga bilder. Enastående kontrast
- Gatuskyltar med ultrahög ljusstyrka
- Inbyggd sensor för omgivande ljus – automatisk kontroll av ljusstyrkan

Mångsidig systemlösning

- OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar
- Utformad för extrema förhållanden
- FailOver. Se till att skärmen aldrig släcks

PHILIPS

Specifikationer

Anslutningar

- Ljudutgång: 3,5 mm-uttag
- Videoingång: DisplayPort (1.2), DVI-I (digital + analog) 1x, HDMI 2.0 (x3)
- Ljudingång: 3,5 mm-uttag
- Andra anslutningar: OPS, USB 2.0 (x2)
- Video output (Videoutgång): DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Extern kontroll: IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RJ45, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 189,3 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 74,5 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmupplösning: 3 840 x 2 160
- Bildpunktavstånd: 0,429 x 0,429 mm
- Optimal upplösning: 3840 x 2160 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 3000 cd/m²
- Antal färger: 1,07 miljarder
- Kontrastförhållande (medel): 1200:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, Progressiv Scan, Dynamisk kontrastförbättring
- Panelteknik: IPS

Bekvämlighet

- Placering: Liggande (24/7), Stående (24/7)
- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Läsbar
- Fjärrkontrollsignal: Läsbar
- Signalgenomkoppling: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loophthrough
- Enkel installation: Bärhandtag, Smart-insats
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Nätverksstyrd: RS232, LAN (RJ45)

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

- Nätström: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Förbrukning (medel): 510 W
- Förbrukning (max): 790
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768,

- 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 30, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Mått

- Bredd: 1 688,2 mm
- Produktvikt: 54,1 kg
- Höjd: 966,6 mm
- Djup: 111,1 mm
- Bredd (tum): 66,46 tum
- Höjd (tum): 38,06 tum
- Väggfäste: 600 x 500 mm, M8
- Djup (tum): 4,37 tum
- Rambredd: 18,8 (jämn ram)
- Produktvikt (i lbs): 119,27 lb
- Smart, ange bredd: 180 mm
- Smart, ange höjd: 300 mm

Driftförhållanden

- Höjd: 0 ~ 3 000 m
- Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Multimedietillämpningar

- USB-uppspelning, video: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
- USB-uppspelning, bild: BMP, JPEG, PNG

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Kantjusteringssats, Philips-logotyp (x1), Seriekopplad RS232-kabel, Kabelklämma (x3), AC-strömbrytarskydd och skruv x1, USB-skydd och skruvar, AC-nätkabel, HDMI-kabel, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Öppen ram-kit, Snabbstartsguide (x1), Fjärrkontroll och AAA-batterier, RS232-kabel

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Spanska, kinesiska (förenklad), Turkiska, Traditionell kinesiska
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighetsgodkännande: CE, CB, EAC, UL

Funktioner

CMND & Create




Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

FailOver

FailOver är en revolutionerande teknik som är oundgänglig för krävande kommersiella tillämpningar. Den spelar automatiskt upp säkerhetskopierat innehåll på skärmen om ett fel skulle uppstå på mediaspelaren. Välj en primär indatanslutning och en FailOver-anslutning så har du omedelbart innehållsskydd.

OPS-plats



Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

Valfri CRD50-modul

Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).

Extrema förhållanden

Förbättrad värmehantering, High Tni Liquid Crystals-paneler och inbyggda värmesensorer för att hantera höga omgivande temperaturer (solljus med mera) upp till 3000 cd/m². Skärmpolarisator kompatibel med polariserade solglasögon för läsbarhet i solljus.

Hög ljusstyrka

Digitala skärmar med hög ljusstyrka som vetter mot gatan väcker uppmärksamhet i alla ljusförhållanden, vilket ökar butikens exponering och lockar kunder. Häpnadsväckande ljusstyrka på upp till 3000 cd/m² garanterar hög synlighet och ren bildkvalitet, även i extrema ljusförhållanden.



Publiceringsdatum
2024-07-02

Version: 1.1.1

EAN: 87 12581 79660 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com