

PHILIPS



Auriculares inalámbricos
intrauditivos

1000 series

Altavoces de 8 mm, cerrados
parte posterior

Resistencia al sudor y las
salpicaduras IPX5

8 horas de tiempo de
reproducción

Cómoda fijación



TAE1209BK

Canciones sin enredos

Mantén tu música a tu alcance. Estos auriculares inalámbricos resistentes a las salpicaduras y al sudor ofrecen un sonido excelente, un ajuste intrauditivo cómodo y hasta 8 horas de reproducción. Si necesitas más, una rápida carga de 15 minutos te da 1 hora extra.

Comodidad y sencillez. Fijación segura.

- Diseño ligero y compacto para un ajuste intrauditivo cómodo en la oreja
- 3 almohadillas de goma intercambiables
- Seguros, flexibles y cómodos

Desde listas de reproducción hasta llamadas

- Mando a distancia integrado. Cambia fácilmente de la lista de reproducción a una llamada
- Auriculares magnéticos con cable plano y resistente a los enredos

Listo para tu día a día

- Graves profundos, sonido nítido con altavoz de 8 mm
- Resistencia al sudor y a las salpicaduras IPX5
- 8 horas de reproducción

Especificaciones

Sonido

Sistema acústico: Cerrado
Rango de frecuencia: 20-20 000 Hz
Diámetro del altavoz: 8,6 mm
Resistencia: 32 ohmios
Entrada de alimentación máxima: 3 mW
Sensibilidad: 102±3 dB (1k Hz, -1mW)
Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Micrófono: Micrófono integrado
Versión de Bluetooth: 5.3
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Códec compatible: SBC

Caja exterior

Longitud: 28.00 cm
Unidades por caja: 24
Anchura: 22.50 cm
Peso bruto: 1.976 kg
Altura: 18.50 cm
GTIN: 1 48 95229 15172 4
Peso neto: 0.89 kg
Peso tara: 1.086 kg

Comodidad

Control de volumen
Resistencia al agua: IPX5
Auriculares magnéticos
Tipo de controles: Botón

Caja interior

Longitud: 10.40 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 6.50 cm
Altura: 14.50 cm
Peso neto: 0.11 kg
Peso bruto: 0.199 kg
Peso tara: 0.089 kg
GTIN: 2 48 95229 15172 1

Potencia

Número de pilas: 1 ud.
Tiempo de carga: 2 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
Peso de la batería (total): 1.38 g
Capacidad de la batería (auriculares): 65 mAh

Tipo de batería (auriculares): Batería polímero de litio (integrada)
Tiempo de reproducción de música: 8 horas

Dimensiones del embalaje

Altura: 15.9 cm
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Anchura: 5.8 cm
Profundidad: 3.1 cm
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 15172 7
Peso bruto: 0.054 kg
Peso neto: 0.037 kg
Peso tara: 0.017 kg

Dimensiones del producto

Longitud de cable: 69.5 cm
Altura: 2.10 cm
Anchura: 2.40 cm
Profundidad: 1.35 cm
Peso: 0.016 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido
Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Negro
A la moda: Intrauditivo
Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
Ajuste para la oreja: Banda para el cuello
Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20575 8

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Pulsa el botón de encendido
Compatibilidad con asistente de voz

Destacados

Comodidad, ajuste seguro

El diseño compacto de la banda para el cuello se adapta a todos y apenas los notarás en los oídos.

Seguros, flexibles y cómodos

Las puntas de alas flexibles se adaptan perfectamente debajo del pliegue de la oreja, lo que permite una fijación segura y un mejor aislamiento del ruido pasivo. El tubo acústico ovalado y las almohadillas intercambiables permiten un ajuste cómodo dentro de las orejas. El cable de auriculares plano se adapta perfectamente a la nuca tanto si tienes los auriculares puestos como quitados.

Mando a distancia integrado.

Realiza una llamada y pon en pausa tu lista de reproducción. Todo sin tocar tu smartphone. El emparejamiento a través de Bluetooth inteligente hace que estos auriculares recuerden los últimos dispositivos emparejados.

Auriculares magnéticos.

Estos auriculares tienen auriculares magnéticos que se pegan entre sí y un cable de auriculares plano resistente a los enredos. Al sacarlos del bolso o el bolsillo, no tendrás de desatar nudos antes de escuchar tu lista de reproducción.

Resistencia al sudor y a las salpicaduras IPX5

Con clasificación IPX5, los auriculares son resistentes a salpicaduras desde cualquier dirección. No tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.

8 horas de reproducción

Con un tiempo de reproducción de 8 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga en todo el día. Una carga rápida de 15 minutos te permitirá seguir reproduciendo música otras 1 horas.

