

PHILIPS

Videocitofono
connesso in 3K

WelcomeEye
Connect 3

Connesso allo smartphone
Touch screen ultra piatto da 7"
Controlla l'accesso della porta
Dotato di chiamata di emergenza

DES9930VDP



Videocitofono connesso

Qualità immagine in 3K

Il videocitofono è essenziale per accogliere i visitatori e allo stesso tempo farti sentire al sicuro. Lo schermo diventa uno strumento per controllare gli accessi. Welcome Eye Connect 3 si basa su un'elevata qualità dell'immagine in 3K.

CODICE QR

- Funzione del codice QR

Qualità immagine in 3K

- 3K per una qualità visiva incomparabile

nuovissime funzioni

- Nuovissime funzioni

Funzione app

- Mantieni il controllo grazie al tuo smartphone

compatibilità

- Un'ampia gamma di compatibilità

WelcomeEye Connect 3

Videocitofono connesso in 3K

In evidenza

Funzione app



Con questo videocitofono connesso, puoi vedere chi viene a farti visita dall'app per smartphone e mantenere il controllo degli accessi alla tua casa ovunque ti trovi. Se necessario, puoi anche attivare l'incontro elettrico al portoncino o a un cancello motorizzato. Se disponi di un assistente vocale, riceverai un avviso della presenza di un visitatore e, sempre usando la voce, potrai aprire il cancello con un codice di sicurezza.

Adatta il sistema al tuo uso quotidiano



Puoi aggiungere fino a 2 ulteriori schermi, così da avere 3 monitor in totale, e collegare un numero illimitato di smartphone al videocitofono. È inoltre possibile aggiungere una seconda stazione porta e una fotocamera per collegare la tua casa.

Qualità visiva



Con una qualità dell'immagine in 3K (2592 x 1944), un ampio angolo di visione (120° in orizzontale, 165° in diagonale) e una visione notturna a colori senza flash, questo videocitofono di alta qualità permette di vedere chiaramente i visitatori in tutte le circostanze.

Facile da installare



- L'installazione più semplice sul mercato: il monitor è dotato di una sofisticata piastra di ancoraggio per il suo cablaggio e la sua installazione senza doverlo reggere in mano.- Aggancia innanzitutto il pannello interfono al pilastro, così avrai le mani libere per collegarlo.- Per l'installazione tra il pannello interfono e il monitor vengono utilizzati due fili; la funzione di protezione dall'inversione di polarità preserva il videocitofono da errori di cablaggio.

Pannello dell'interfono impermeabile



La stazione porta è dotata di aletta in alluminio. Il visitatore non è disturbato da gocce d'acqua o dalla retroilluminazione quando suona. Di notte, la stazione porta e la targhetta del nome sono illuminate. Welcome Eye Connect 3 è certificato IP55 contro polvere e pioggia.

Funzione del codice QR



Puoi creare un codice QR temporaneo con l'applicazione, da condividere con persone che scegli tu, indicando una data di validità e possibili fasce orarie. Il codice QR temporaneo può essere pratico per affitti una tantum, per

DES9930VDP/10

consentire ai tuoi ospiti di aprire la porta quando tu non ci sei e permettere ai professionisti (giardinieri, corriere, ecc.) di entrare in casa tua.

Un'ampia gamma di compatibilità



Compatibilità totale con gli assistenti vocali di Google e Alexa: il tuo assistente vocale ti avvisa della presenza di un visitatore, e puoi utilizzare la voce per aprire il cancello con un codice sicuro. Se l'assistente vocale dispone di uno schermo, puoi visualizzare l'immagine in tempo reale della chiamata in arrivo e chattare con il visitatore. Compatibile anche con le telecamere di sicurezza Philips (View & Look): consente di visualizzare le immagini delle telecamere sul monitor e di passare all'immagine dei pannelli dell'interfono con un solo clic.

Nuovissime funzioni



-Chiamata di emergenza: ad esempio, se necessario, bambini o anziani possono chiamare gli utenti dell'applicazione mobile direttamente dal monitor.- Suonerie personalizzabili dall'applicazione mobile: puoi caricare due file MP3 a scelta.- Un sensore di prossimità integrato nello schermo: il monitor ti rileva quando ci cammini davanti. Non è richiesta alcuna azione, lo schermo si riattiva e viene visualizzato il menu del videocitofono.

WelcomeEye Connect 3

Videocitofono connesso in 3K

DES9930VDP/10

Specifiche

Tono di chiamata

Numero di squilli: 6

Livello di rumorosità: 85 dB

Collegamento elettrico

Alimentazione: Alimentatore

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche: 24 V CC - Consumo energetico massimo 24 W durante il funzionamento, 5 W massimo in standby

Finitura

Pannello interfono: alluminio e plastica riciclati

Monitor: Plastica e vetro riciclati

Pannello interfono

Visione notturna: Colore senza illuminazione

Controllo porta: 12 V, 1,1 A

Angolo visuale: Orizzontale 120°/Diagonale ~165°

Sensore: C-MOS a colori

Pulsante di chiamata illuminato

Targhetta nome illuminata

Installazione: Montaggio su superficie

Obiettivo: Non regolabile

RFID: 125 KHz - 20 badge max.

Controllo attacco: 12 V, 2 max

Funzioni del kit

Dimensioni (l x p x a): 210 x 240 x 68 mm (A x L x P)

Distanza massima

Cablato: 120 m

Wi-Fi: 2,4 e 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Temperatura di funzionamento

Intervallo di temperatura: -15/+50 °C

Caratteristiche dello schermo

Memoria esterna: Scheda microSD non inclusa

Diagonale: 7" (18 cm)

Risoluzione: 1024 x 600 px

Installazione: Su una parete

Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 802,11 b/g/n

Caratteristiche del prodotto dell'unità

Dimensioni del pannello interfono: 152 x 70 x 37 mm (A x L x P)

Dimensione del monitor: 132 x 190 x 18 mm (A x L x P)

Compatibilità con smartphone

Uso: WelcomeEye

Notifica: PUSH

Compatibilità sistemi operativi: Android / iOS

Uso

Pannello interfono: Da esterni (IP55) e resistente agli urti (IK08)

Monitor: Interni

Garanzia

Anni: 3

Cablaggio

Circuito: BUS digitale a 2 fili

Controllo accessi

Opzioni: Serratura e cancello

Accessorio elettrico

Incluso nella confezione: Alimentazione plug-in

Standard e certificazione

Tipo: CE, RoHS, REACH

Impostazioni

Immagine: Colore, luminosità, contrasto, suonerie

Volume

