



Philips 7000 series
推拉式智能门锁

App* 远程智联
隐藏式指纹头设计
室内快开把手
远程分享临时密码



DDL712ALABBW

远程智联

家门动态尽在掌控

实时远程智控，安全尽在您手中！飞利浦 DDL712A-5HW 通过连接网络，并绑定手机 App，让您随时随地轻松查看门锁记录和告警信息，让您的家门动态完全掌握在您的手中！

安全守护，智在随芯

- 双重解锁，安全加倍
- 告别安全焦虑
- 关门时自动上锁

智能生活，“锁”以出色

- 随时掌握家门情况
- 访客进门畅快自如

便捷生活，不止于此

- 直觉式指纹识别，手握即开
- 转动即可开锁

PHILIPS

推拉式智能门锁

App* 远程智联 隐藏式指纹头设计, 室内快开把手, 远程分享临时密码

DDL712ALABBW/93

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 临时密码
- 卡片
- 机械钥匙

电源规格

- 电池类型: 锂聚合物电池
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 38-120 毫米, 其它范围 *
- 门的类型: 木门, 防盗门, 铜门



发行日期 2024-09-12

版本: 2.2.1

EAN: 69 71318 50466 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* App: DDL712A-SHW 绑定的是手机 App “Philips EasyKey Plus”。

* 布防模式: 标配 6068 带检测开关锁体 311/311D 有此功能, 若使用其它不带检测开关锁体或 301 (301D) 则没有布防告警功能。

* 机械电子锁体: 指的是自带外置电机及电子检测功能的锁体, 它通过触发感应锁舌, 在检测到门锁处于关门状态时, 外置电机将带动主锁舌完成上锁动作。

* 其他范围: 如门厚不在上述范围内, 具体请咨询官方门店经销商或售后服务中心。