

PHILIPS

インイヤード
ヘッドホン

7000 Series

10 mm ダイナミックドライバー

取り外し可能ケーブル

快適なフィット性

TAE7009BL



超クリアなサウンドで、オリジナル音源を忠実に再現。

特別に設計されたダイナミック 10 mm ダイアフラムにより、高品質な音楽をお楽しみいただけます。クリアなボーカル、すべての周波数で優れた音響パフォーマンス、高い高音、厚みのある中音、豊かな低音を実現します。

高品質な音楽を楽しむ

- 歪みが少なくクリアなサウンド バランスのとれたチューニング

人間工学に基づいたデザインと精巧な技術

- 取り外し可能なツイストケーブル、0.78 mm 2 ピン、3.5 mm ジャック。

快適な装着感

- 低反発フォームとシリコン製イヤークリップ
- イヤーフック設計で、安心の装着感

7000 Series

インイヤールワイヤードヘッドホン

TAE7009BL/11

特長

取り外し可能ケーブル

交換可能で適応性の高い 0.78 mm 2 ピンヘッドホンケーブルにより、いつでも DIY 可能。4 本撚りのツイストワイヤー、PVC スキン、無酸素銅線コアで、忠実度の高い音楽をお楽しみいただけます。

ダイナミック 10 mm ドライバー

特別に設計されたダイナミック 10 mm ダイアフラムにより、高品質な音楽をお楽しみいただけます。クリアなボーカル、すべての周波数で優れた音響パフォーマンス、高い高音、厚みのある中音、豊かな低音を実現します。

快適な装着感

形状記憶スポンジのイヤープラグで周囲の雑音を遮断することにより、静かな環境で音楽を楽しめます。軽量小型の優れたデザインで、快適な装着感と並外れた遮音性を実現します。

美しいデザイン

安心のイヤーフック設計により、イヤホンがしっかりと固定されます。装着感も快適で、長時間使用しても疲れません。

仕様

サウンド

スピーカー直径: 10 mm
ドライバータイプ: ダイナミック
インピーダンス: 32 Ω
感度: 105 dB
周波数帯域: 20~20,000 Hz
最大入力: 3 mW

コネクティビティ

ケーブルの種類: 銅
ケーブル接続: 3.5 mm ジャックケーブル
ケーブル長: 1.2 m

外箱

販売用パッケージ数: 40
GTIN: 1 48 95229 14838 0
本体重量: 1.16 kg
総重量: 2.99 kg
風袋重量: 1.83 kg
寸法 (長さ/幅/高さ): 31.5 x 20.3 x 28 cm

アクセサリ

イヤーチップ: 3 サイズ (S/M/L)
コンバーター: 3.5 mm - Type-C コンバーター

デザイン

色: ルナーブルー
インイヤール装着タイプ: シリコン製イヤーチップ, 低反発フォームイヤーチップ
イヤールカップリング素材: シリコン, 低反発フォーム
装着方式: インイヤール

パッケージ

総重量: 0.066 kg
風袋重量: 0.037 kg
本体重量: 0.029 kg
寸法 (長さ/幅/高さ): 92 x 25 x 169 mm
EAN: 48 95229 14838 3

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2024-12-16
バージョン: 3.3.1

EAN: 48 95229 14838 3

www.philips.com