

Philips 7000 Series
耳塞式有線耳機

10 公釐動態驅動器
可拆式纜線
舒適貼合

TAE7009BL



聆聽超清晰 HiFi 音效！

特別設計的動態 10 公釐薄膜能提供高品質的音樂饗宴。清晰的人聲，全頻率的音效表現良好，高音夠高，中音渾厚，低音豐富。

享受高品質音樂

- 低失真，更乾淨的音效，平衡調諧

人體工學設計與精緻工藝

- 可拆式絞線纜線，0.78 公釐 2 針腳和 3.5 公釐插孔。

舒適貼合

- 記憶泡棉和矽膠耳塞
- 穩固的耳鉤設計可讓耳機保持定位

PHILIPS

耳塞式有線耳機

10 公釐動態驅動器 可拆式纜線，舒適貼合

規格

音效

- 喇叭直徑：10 mm
- 驅動器類型：動態
- 阻抗：32 歐姆
- 敏感度：105 分貝
- 頻率範圍：20 - 20,000 Hz
- 最大輸入功率：3 mW

連線能力

- 纜線類型：古銅色
- 纜線連接：3.5 公釐插孔纜線
- 纜線長度：1.2 m

外紙箱

- 包裝數：40
- GTIN: 1 48 95229 14835 9
- 淨重：1.16 公斤
- 總重：2.99 公斤

- 皮重：1.83 公斤
- 尺寸 (長 / 寬 / 高)：31.5 x 20.3 x 28 公分

配件

- 耳塞：3 種尺寸 (小 / 中 / 大)
- 轉換器：3.5 公釐對 Type-C 轉換器

設計

- 色彩：藍色
- 入耳貼合類型：矽膠耳塞，記憶泡棉耳塞
- 貼耳材質：矽膠，記憶泡棉
- 耳形貼合：耳塞式

包裝

- 總重：0.066 公斤
- 皮重：0.037 kg
- 淨重：0.029 kg
- 尺寸 (長 / 寬 / 高)：92 x 25 x 169 公釐
- EAN: 48 95229 14835 2

TAE7009BL/97

焦點

動態 10 公釐驅動器

特別設計的動態 10 公釐薄膜能提供高品質的音樂饗宴。清晰的人聲，全頻率的音效表現良好，高音夠高，中音渾厚，低音豐富。

舒適貼合

記憶海綿耳塞能阻絕噪音，實現靜謐的音樂環境。配戴舒適，輕盈小巧且精緻，隔音效果優異。

可拆式纜線

可替換調整式 0.78 公釐 2 針腳耳機纜線，方便隨時自行變換。4 束絞線、PVC 表皮、無氧銅線核心，實現高傳真音樂享受。

美麗的設計

穩固的耳鉤設計可讓耳機保持定位，提供舒服的耳朵饗宴，使用好幾個小時也不疲累。



發行日期 2024-12-04

版本：3.3.1

EAN: 48 95229 14836 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com