

Philips Thermal box
Refrigerador

Duas zonas de resfriamento e
congelamento

Controle de temperatura potente
Versátil e fácil de usar
Design resistente feito para durar

LUMTB750X1



Refrigerador duplo com refrigeração e congelamento para viagem

Refrigeração potente para armazenar alimentos e bebidas

O Philips TB7501 é um refrigerador de alta capacidade com duas zonas de temperatura. Com dois compartimentos separados, você pode resfriar e congelar itens ao mesmo tempo. A sua potente refrigeração ecologicamente correta esfria alimentos e bebidas rapidamente*.

Duas zonas de armazenamento de resfriamento e congelamento

- Dois compartimentos fornecem resfriamento e congelamento ao mesmo tempo

Controle de temperatura potente

- Escolha a temperatura adequada a partir de uma ampla gama
- A refrigeração e o congelamento rápidos mantêm os itens frescos***
- Mantém os itens frescos durante 48 horas, mesmo com a energia desligada****

Design versátil e fácil de usar

- Grande capacidade de armazenamento de até 55 litros*****
- Design versátil com porta reversível e abridor de garrafas
- Dois modos especiais para resfriamento potente ou economia de energia
- Fácil de usar com controle sensível ao toque e visor LCD
- Manutenção fácil com saída para drenagem

PHILIPS

Refrigerador

Duas zonas de resfriamento e congelamento Controle de temperatura potente, Versátil e fácil de usar, Design resistente feito para durar

Destakes

Duas zonas de temperatura

Com dois compartimentos separados, o Philips TB7501 pode resfriar e congelar itens ao mesmo tempo. São 4 combinações de resfriamento e congelamento, que proporcionam flexibilidade de armazenamento para alimentos e bebidas. Por isso, durante a viagem, você pode consumir bebidas, lanches frescos e sorvetes.

Várias temperaturas

Com um sistema de refrigeração eficiente, o Refrigerador Philips TB7501 pode atingir temperaturas tão baixas quanto -22 °C*. A ampla gama de temperaturas contempla uma variedade de necessidades de armazenamento. E você pode ajustar facilmente a temperatura para escolher entre resfriamento ou congelamento. Recomenda-se que o leite materno fresco seja armazenado em 4 °C por até 4 dias ou -18 °C por 6 meses.**

Resfriamento e congelamento rápidos***

Quando estiver na estrada, talvez seja necessário resfriar ou congelar itens rapidamente. Equipado com um compressor avançado e um revestimento de alumínio condutivo aprimorado, o refrigerador Philips TB7501 oferece refrigeração de alto desempenho. O aparelho pode diminuir a temperatura para 0 °C em apenas 26 minutos, e para -10 °C em 38 minutos.*** Por isso, não importa o calor externo, você não precisa se preocupar com o descongelamento de alimentos ou itens congelados e pode contar com bebidas frescas sempre.

Mantém a frescura com a energia desligada

Isolada com espuma de alta densidade, o Refrigerador Philips TB7501 minimiza a transferência de calor, mantendo temperaturas frias por mais tempo. Leva 48 horas para chegar a 0 °C, a partir da temperatura de congelamento profundo mais baixa do aparelho, de -22 °C. Isso significa que os itens congelados permanecerão congelados por 2 dias, mesmo com a energia desligada. O

que é ótimo se você quiser desligar o motor do carro e ainda manter seus alimentos e bebidas frescos.

Grande capacidade de armazenamento

O Refrigerador Philips TB7501 pode acomodar uma grande quantidade de alimentos e líquidos. Com uma capacidade de 55 litros, pode armazenar 96 latas de bebida (330ml) ou 52 garrafas de água (550ml). Isso o torna ótimo para viagens de carro, caminhões comerciais, acampamento e outras atividades ao ar livre.

Design versátil e útil

Em outros aparelhos de resfriamento, a posição da porta pode ser fixa e abrir somente em uma direção. Dependendo do posicionamento do aparelho, se a porta for fixa, isso pode dificultar a abertura ou a remoção de itens. Com o Philips TB7501, você pode facilmente desencaixar a porta e inverter a direção da abertura. Dessa forma, está livre para posicionar o aparelho onde for mais adequado para a sua necessidade. O aparelho também inclui um abridor de garrafas integrado, para usar quando sentir sede e estiver em movimento.

Dois modos para economizar energia

Precisa resfriar o Philips TB7501 rapidamente? Selecione o modo Máximo para usar toda a potência do sistema de refrigeração. Precisa manter os itens frescos, mas não tem pressa para reduzir a temperatura? Selecione o modo ECO para economizar energia, que consome menos de 1 kWh por semana.*****

Controle-o com um toque

Com um toque rápido no painel de controle, você pode ajustar a temperatura, selecionar o modo de proteção da bateria e escolher entre o modo Máximo e o modo ECO. O visor LCD também ajuda a verificar facilmente a temperatura, mesmo quando está escuro.

Fácil de manter

Ao limpar o aparelho, em vez de usar um pano para secar lentamente o excesso de água, basta

LUMTB750X1/00

abrir a saída para drenagem e deixar a água escorrer. Além disso, é muito fácil limpar o interior. Isso torna a manutenção do aparelho muito mais fácil e rápida.

Suporta vibração e inclinação

O Refrigerador Philips TB7501 foi projetado para a realidade da estrada. Pode suportar vibrações e trepidações de estradas irregulares. Além disso, pode suportar inclinações muito íngremes, até 40 graus (ou seja, qualquer estrada do planeta). É tão resistente que você pode até levá-lo em aventuras off-road.*****

Protege a bateria do carro

Não precisa escolher entre desfrutar de alimentos e bebidas frescas ou economizar a bateria do carro. Com uma função de proteção da bateria de 3 níveis (alto, médio ou baixo), o Refrigerador Philips TB7501 foi projetado para não esgotar a bateria do seu veículo. O dispositivo detectará a tensão CC e desligará automaticamente o compressor quando ele atingir um valor de corte, protegendo sua bateria.

Adequada para carros e caminhões

O Refrigerador Philips TB7501 é compatível com as saídas de alimentação de diferentes veículos. Seja em um veículo de 12 V ou 24 V, você pode usar o refrigerador com segurança para armazenar os itens à temperatura certa.

Refrigerante ecologicamente correto

O Philips TB7501 usa o refrigerante R600a, com zero ODP (Ozone Depleting Potential, potencial de destruição da camada de ozônio), baixo nível de GWP (Global Warming Potential, potencial de aquecimento global) e eficiência elevada.***** Dessa forma, é uma opção de refrigerante muito mais sustentável e ajuda a proteger o meio ambiente. O aparelho também foi criado de acordo com os padrões de fabricação mais exigentes. Por isso, você pode confiar na sua qualidade e desempenho, e também pode ter certeza de que é um produto criado para durar.

Refrigerador

Duas zonas de resfriamento e congelamento Controle de temperatura potente, Versátil e fácil de usar, Design resistente feito para durar

Especificações

Descrição do produto

- Liga/desliga automático
- Potência [W]: 66
- Tecnologia: Compressor
- Tipo de refrigerador: 600 a
- Volume (L): 55
- Nível de ruído (db) (GB/T padrão): <50
- Modo de operação: MÁXIMO/ECO
- Proteção da bateria: 3 níveis
- Tensão [V]: 12/24
- Peso do refrigerador (g): 26
- Tamanho do compartimento grande (mm): 305 x 271 x 465
- Tamanho do compartimento pequeno (mm): 305 x 195 x 280

Desempenho

- Faixa de temperatura: Até -22 °C
- Classificação de climatização: SN N ST T
- Tempo de resfriamento de 20 °C a 0 °C: 26 minutos
- Tempo de congelamento de 20 °C a -10 °C:

- 38 minutos
- Ângulo de inclinação: 40°
- Certificação: CCC, ROHS ,CB ,UKCA ,FCC e CE

Dados logísticos

- Quantidade na caixa: 1
- EAN1: 6974260729510
- Código de pedido GOC: 72951066
- Código comercial: LUMTB750X1
- 12NC: 9285.999.36705

Acessórios

- Potência e comprimento do cabo de alimentação: 3,5 m

Peso e dimensões

- Dimensões da caixa (L x P x A) (mm): 700 x 490 x 632
- Dimensões do produto (L x P x A) (mm): 669 x 409 x 572
- Peso bruto do produto: 17,5
- Peso da caixa (incluindo o produto): 21



Data de emissão
2024-07-15

Versão: 4.4.1

EAN: 69 74260 72951 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

LUMTB750X1/00

* **Temperature range: room temperature to -22°C Monitor thermal box temperature range. Tested by inhouse lab with an environment temperature at 20°C, on an empty thermal box, measuring the temperature drop curve.

* **Fontes relativas a temperaturas de armazenamento seguras para o leite materno: diretrizes de armazenamento de leite humano por CDC EUA.

* ***Monitore o tempo de resfriamento rápido do refrigerador de 20 °C a 0 °C em 15 minutos e o tempo de congelamento de 20 °C a -10 °C em 20 minutos. Testado pelo laboratório interno em temperatura ambiente de 20 °C, em um refrigerador vazio. Aplica-se ao refrigerador. A queda de temperatura do conteúdo varia.

* ****Monitore a exibição da temperatura do refrigerador quando ele estiver desligado. Testado pelo laboratório interno em um refrigerador totalmente carregado em temperatura ambiente de 32 °C, desligando-se a energia assim que ele atinge uma temperatura de -20 °C. Aplica-se ao refrigerador. A queda de temperatura do conteúdo varia.

* ****Capacidade de armazenamento real medida pelo laboratório interno.

* *****Fonte de alimentação DC para monitorar o consumo de energia do modo ECO do refrigerador. Testado pelo laboratório interno em temperatura ambiente de 25 °C, em um refrigerador vazio, definindo a temperatura para -20 °C e medindo 1 ciclo de trabalho de consumo de energia. Consumo de energia de 1 semana com base em 2,2 horas de condução por dia.

* *****Testado pelo laboratório interno, inclinando o refrigerador em um ângulo de 40 °C por 2 minutos quando o aparelho está ligado. Use recipientes vedados para evitar vazamentos.

* *****Fonte de dados de ODP e GWP: ficha de informações e fatos sobre o refrigerante isobutano R-600a. <https://refrigeranthq.com/r-600a-isobutane-refrigerant-fact-info-sheet/>