

Philips Xperion 3000
Flood

Boost de 1000 lm/Eco de 500 lm

Refletor de 300 lm

Duração da bateria: 3h (Eco: 6h)

Alça giratória de 180°

LUMX30FLX1



Luz de qualidade para suas tarefas

Lâmpada de projetor LED portátil

Pequeno, mas potente, versátil e robusto, o projetor Philips Xperion 3000 Flood LED fornece a luz branca brilhante de que você precisa para iluminar grandes áreas escuras. Desfrute de até seis horas de uso contínuo antes de carregar a bateria.

Luz de trabalho brilhante e confortável

- Ilumine toda a sua área de trabalho

Lâmpada resistente para uso diário

- Resistência a choques comprovada em testes de queda
- Resistente à água e contra respingos

Uso versátil sem as mãos

- Alça giratória para uso sem as mãos
- Acessório para montagem com imãs para iluminação sem o uso das mãos

Prática e fácil de operar

- Recarregue outros dispositivos com a útil porta USB
- Bateria recarregável que dura até 6 horas
- O indicador mostra quanto tempo a bateria durará

PHILIPS

Flood

Boost de 1000 lm/Eco de 500 lm Refletor de 300 lm, Duração da bateria: 3h (Eco: 6h), Alça giratória de 180°

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Luzes duplas: holofote e refletor
- Benefícios esperados: Lâmpada de projetor LED portátil

Descrição do produto

- Classificação de proteção contra impacto (IK): IK08
- Classificação de proteção de entrada (IP): IP65
- Ímã: Cabo magnético
- Materiais e acabamento: Nylon e borracha
- Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C
- Luz articulável: Alça giratória de 180°
- Luz do pointer
- Linha: Xperion 3000
- Resistente a: graxa, óleo, solventes de oficinas
- Tecnologia: LED
- Detector de vazamento UV: N
- Gancho: Rotação de 180°

Características da luz

- Temperatura de cor: 6000 K
- Duração do LED: 30000 hora(s)
- Saída de luz (pointer): 300 lúmenes
- Ângulo de feixe: de 110°
- Saída de luz: 1000 lúmenes
- Saída de luz (eco): 500 lúmenes
- Ângulo de feixe (pointer): 30°

Características elétricas

- Potência em watts: Foco de 10W +3W W
- Voltagem: 3,7 volt

- Capacidade da bateria: 4400 mAh
- Tempo de funcionamento da bateria (boost): Até 3 horas
- Tempo de funcionamento da bateria (Eco): Até 6 horas
- Tipo da bateria: Bateria de íon de lítio
- Tipo de plugue: Plugue não incluso
- Tipo de cabo de carregamento: Cabo USB-C
- Tempo de carregamento da bateria: Até 5,5 horas
- Fonte de alimentação: Bateria de íon de lítio

Informações do pedido

- Entrada do pedido: X30FLX1
- Código do pedido: 02504331

Informações da embalagem

- EAN1: 8719018025043
- EAN3: 8719018025050

Informações do produto fornecido

- Comprimento: 10,8 cm
- Largura: 4,5 cm
- Altura: 13 cm
- Quantidade no pacote / quantidade mínima: 1
- Peso com as pilhas: 235 g
- Comprimento do cabo: Cabo USB-C de 100 cm

Informações na embalagem externa

- Comprimento: 28 cm
- Largura: 12,8 cm
- Altura: 17,6 cm
- Peso bruto por peça: 1,81 g

LUMX30FLX1/10

Destques

Luz de trabalho brilhante e confortável

Seja para iluminar um local de trabalho, substituir temporariamente uma luminária de parede ou iluminar atividades ao ar livre, a Philips Xperion 3000 Flood é perfeita para iluminar grandes áreas escuras. Com 1000 lúmens (10 W), sua luz brilhante homogênea produz um feixe extremamente amplo. Se necessitar de menos luz e de maior duração da bateria, você pode mudar para o modo Eco de 500 lúmens (5 W).

Resistente a impacto

Tornamos a Philips Xperion 3000 Flood resistente o suficiente para uso em ambientes internos e externos. Construída para durar, esta lâmpada foi submetida a testes de queda de 1,5 metro e pode facilmente sobreviver a quedas ocasionais durante o uso.

À prova d'água

Seja em ambientes internos ou externos, a Philips Xperion 3000 Flood foi projetada para sobreviver em condições difíceis. Resistente à água, ela continuará funcionando mesmo na presença de respingos, como durante chuva leve.

Alça giratória versátil

Às vezes, você precisa de iluminação sem o uso da mãos para poder se concentrar em sua tarefa. A alça giratória de 180 graus na parte traseira da Philips Xperion 3000 Flood permite que você posicione o projetor conforme necessário. Você também pode usar a alça como um gancho para pendurar a lâmpada ou como um suporte para levantá-la. Essa versatilidade permite direcionar a luz exatamente onde você precisa.

Porta USB para carregamento conveniente

A Philips Xperion 3000 Flood também pode ser usada como banco de energia para carregar outros dispositivos, como seu smartphone. Conecte o dispositivo à porta USB na parte traseira da lâmpada e ele começará a carregar.

Acessório de montagem magnética

A Philips Xperion 3000 Flood também vem com um acessório de montagem magnética. Prenda-o à alça para montar o projetor em qualquer superfície metálica. Perfeito para uso em garagem ou outros ambientes de trabalho.

Até 6 horas de duração da bateria

Uma vez totalmente carregada, a Philips Xperion 3000 Flood oferece luz branca brilhante (1000 lúmens/10 W) por até três horas no modo Boost. Se precisar de maior duração da bateria, mude para o modo Eco (500 lúmens) e desfrute de até 6 horas de luz contínua.

Indicador de bateria

Não se preocupe mais com ficar sem luz quando mais precisa. Na parte traseira da Philips Xperion 3000 Flood há um indicador de vida útil da bateria que informa exatamente quanto tempo você tem antes de precisar recarregar a bateria.



Data de emissão
2024-07-15

Versão: 3.3.1

EAN: 87 19018 02504 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com