

PHILIPS

オープンイヤーワイヤレス
スポーツヘッドホン

オープンイヤーフィット
クリアな通話音質

TAT3708WT



耳を開放して、あらゆる音を聞きましょう。

このオープンイヤーワイヤレスヘッドホンなら、音楽だけでなく周囲の音も聞くことができます。

新しいスタイル

- 耳をふさがないイヤホン。オープンイヤー設計
- 場所を問わずバランスの取れたサウンド

一日中アクティブに

- IPX4 防滴、防汗仕様

パワフルなプレイリスト。クリアな通話

- クリアな通話品質を実現する AI マイク

仕様

サウンド

周波数帯域: 20~20,000 Hz
スピーカー直径: 13 mm
インピーダンス: 20 Ω
最大入力: 5 mW
感度: 92 dB (1 KHz)
ドライバータイプ: ダイナミック

コネクティビティ

Bluetooth バージョン: 5.4
ワイヤレス: 有
Bluetooth 仕様: A2DP, HFP, AVRCP
サポートされているコーデック: SBC, AAC
ワイヤレス伝送のタイプ: Bluetooth

外箱

長さ: 42.8 cm
販売用パッケージ数: 60
幅: 41.3 cm
総重量: 11.9 kg
高さ: 29.00 cm
GTIN: 1 48 95229 14958 5

利便性

音量コントロール: 有
耐水性: IPX4
コントロールのタイプ: タッチ

電源

電池の数: 3 個
音楽再生時間: 6 + 16 時間
充電時間: 2 時間
バッテリーの種類 (充電ケース): Lithium
Polymer (Built-in)
バッテリーの種類 (イヤピース): Lithium

Polymer (Built-in)

バッテリー容量 (ケース): 300 mAh
バッテリー容量 (イヤピース): 45 mAh

パッケージ寸法

高さ: 13.4 cm
パッケージ種類: ボックス
シェルフへの取り付けタイプ: 吊り下げ
幅: 13.4 cm
奥行き: 4.1 cm
パッケージ内製品数: 1
EAN: 48 95229 14958 8
総重量: 0.14 kg
本体重量: 0.075 kg
風袋重量: 0.065 kg

アクセサリ

クイックスタートガイド: 有
充電ケース: 有
充電ケーブル: USB-C ケーブル

デザイン

色: ホワイト
装着スタイル: イヤーフック
インイヤー装着タイプ: オープン型

通信

通話用マイク: 1 AI mic

質量/寸法

充電ケース寸法 (幅 x 奥行き x 高さ):
9.35*5.0*2.91 cm
イヤピース寸法 (幅 x 奥行き x 高さ):
5.0*2.05*3.55 cm
総重量: 0.05 kg

音声アシスタント

音声アシスタントのサポート: 有

特長

どこでもバランスの取れたサウンド

このヘッドホンには、高音と低音を調整する AELC (Adaptive Equal Loudness Compensation) アルゴリズムが採用されており、屋外で音量を上げても、屋内で音量を下げて、常にクリアでバランスの取れたサウンドを提供します。

クリアな通話音質

周囲の音にリスニング体験を邪魔させません。このヘッドホンには、高度な AI アルゴリズムで不要なノイズをカットし、クリアな通話音質を実現する AI マイクが搭載されています。いつでも通話音声クリアに聞こえます。

IPX4 防滴、防汗仕様

IPX4 防滴仕様のパワフルな 13mm ドライバーで、どんな天候でも最高のサウンドをお楽しみいただけます。ヘッドホンは防滴仕様で、少しぐらいの雨や汗は問題ないので、急に雨が降ってきても安心です。

指向性音響設計

特殊なチャンバーとアルゴリズムを備えた指向性音響技術により、音漏れと振動を最小限に抑え、ディテールと低音を維持したまま音楽が外耳道に伝わります。オープンイヤー設計の利点をすべて備え、音質と快適性が向上しています。

