



Philips Water station
Erogatore d'acqua

Piano di lavoro
Temperatura ambiente/calda/
fredda/frizzante

ADD5962BK

Calda, fredda, liscia, frizzante

Con filtro Micro X-Clean Softening+

Eroga l'acqua nel modo che preferisci, direttamente dal rubinetto del piano di lavoro.
Non è necessario alcun impianto idraulico!

Bevande a modo tuo

- Acqua frizzante in qualsiasi momento
- Acqua fredda al punto giusto
- Acqua calda in pochi secondi
- 7 impostazioni di temperatura per diverse esigenze
- Impostazioni di volume comunemente utilizzate con il semplice tocco di un pulsante

Acqua più pulita garantita

- Acqua più morbida e più buona
- Il LED UV-C mantiene l'acqua fresca e pulita

Design intelligente ed elegante

- Eroga acqua con il semplice tocco di un pulsante
- Design moderno che si adatta allo stile della tua casa

Utilizzo e manutenzione senza preoccupazioni

- Blocco di sicurezza per evitare ustioni
- Ripulisci l'erogatore al ritorno dalle vacanze

PHILIPS

In evidenza

Tutta la bontà dell'acqua frizzante!



Scopri tutta la bontà di una rinfrescante acqua frizzante filtrata! L'innovativa leva di carbonatazione consente di controllare il processo di aggiunta di anidride carbonica all'acqua erogata. Compatibile con le più comuni bombole di CO2 australiane da 60 l (con attacco a vite).

Acqua fredda



Le ventole di raffreddamento Duo Peltier ultrasilenziose sono in grado di raffreddare più di un litro di acqua, passando da una temperatura ambiente di 25 °C a 6 °C in meno di un'ora.

Acqua calda in pochi secondi



Puoi erogare acqua calda filtrata in pochi secondi. Diverse temperature disponibili: ambiente, 40, 70, 80, 90 e 100 °C.

7 impostazioni di temperatura

Eroga un'acqua dal sapore puro, sia fredda che bollente. Sbollenta, prepara caffè e infusi, sterilizza o cuoci. Tè, caffè, spaghetti, biberon per bambini o bevande fredde. Le possibilità sono infinite!

Impostazioni di volume comunemente utilizzate

Trovi sempre un volume di acqua adatto per riempire le tue tazze, biberon o persino caraffe.

Filtro Micro X-Clean Softening



I filtri Philips Micro X-Clean Softening+ migliorano il gusto e la qualità dell'acqua riducendo il cloro, i metalli pesanti e altri contaminanti emergenti come le microplastiche e l'acido perfluorooctanoico

(PFOA). Inoltre, il filtro Softening+ offre il 50% in più di protezione contro la formazione di calcare. Goditi un'acqua depurata e rinfrescante!

Disinfezione LED UV-C integrata



La tecnologia LED UV-C si attiva ogni ora nel serbatoio dell'acqua fredda, inibendo la crescita batterica nell'acqua appena filtrata fino al 99,9%*.*.

Attivazione del tocco

Eroga acqua con il semplice tocco di un pulsante.

Design moderno

Il design moderno ed elegante è perfetto per chi predilige stile e semplicità.

Blocco di sicurezza

Il blocco di sicurezza si attiva automaticamente quando eroghi acqua calda

Modalità autopulente

Attiva la modalità autopulente per ripulire le tubature dell'acqua con acqua calda. Questo garantisce la sicurezza e l'igiene dell'intero sistema.

Senza BPA

Tutte le parti che entrano a contatto diretto con l'acqua sono realizzate in materiali senza BPA.

Specifiche



Data di rilascio
2024-07-16

Versione: 4.4.1

EAN: 48 95244 61019 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* * Tested by 3rd party testing agency under laboratory conditions.
The contaminants or other substances reduced by this water filter
are not necessarily in all users' water.
* **Test effettuati da un'agenzia di terze parti, in condizioni di
laboratorio.