



Philips Cast Server  
Televisor profesional

Cast Server



HAL6024/12

## Transmisión con confianza

La solución perfecta y segura para flotas de televisores profesionales

El Philips Cast Server se ha diseñado para permitir a los usuarios disfrutar de su propio contenido en hasta 4K en el televisor de la habitación. La integración es sencilla, ya que brinda una conexión privada a cada televisor sin necesidad de un punto de acceso específico ni de una red única.

### Ventajas comerciales

- Tu solución de transmisión todo en uno
- Funcionamiento perfecto con Google Cast™
- Personalizable con marca comercial
- Se acabaron los puntos de acceso Wi-Fi no deseados
- Un modelo de negocio único
- Incluye acceso a estadísticas de Cast

### Ventajas para el usuario final

- No es necesario conectarse a una red Wi-Fi diferente
- Comienza a transmitir sin importar el contenido. Donde quieras. Cuando quieras.
- La interfaz de usuario se muestra en el idioma preferido

**PHILIPS**

# Especificaciones

## Comodidad

- Montaje en soporte de 19"

## Compatibilidad

- Funciona con: Televisor para hostelería serie 4500, Televisor MediaSuite serie 5000, Televisor MediaSuite serie 6000

## Conectividad

- Parte delantera: LAN Ethernet (red de invitados), Entrada de CC (5 V), Diagnósticos
- Atrás: LAN Ethernet (red IP de televisor)
- Diagnósticos: 2 puertos serie DB-9, 1 HDMI, 2 USB y 1 RJ45

## Potencia

- Alimentación: DC: 5 V/2 A

## Accesorios

- Incluida: Adaptador de CA/CC: CA 100-240 V 50/60 Hz; CC 5 V/5 A, 2 soportes para montaje en

pared de 19"

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 30 x 40 x 12 cm
- Peso bruto: 2,9 kg
- Peso del producto: 1,9 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 30 x 22 x 5 cm

## Datos del embalaje

- EAN: 87 18863 80001 0

## Embalaje exterior

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Número de artículos comerciales: 5
- Caja exterior (An. x Al. x Pr.): 46 x 36 x 66 cm
- Peso bruto: 15,7 kg

## Compatible con

- CMND: v7.5.1 o superior

# Destacados

## Tu solución de transmisión todo en uno

Integra fácilmente el Philips Cast Server en la misma red IP que el televisor e incorpóralo a través de la interfaz CMND disponible. Se requiere una interfaz de Hotel PMS o CMND Reception.

## Funcionamiento perfecto

Philips Cast Server funciona sin problemas con Google Cast™ en tus televisores profesionales de Philips. También admite instalaciones mixtas con adaptadores externos Chromecast v3, por ejemplo, en hoteles que llevan a cabo actualizaciones de flotas de televisores planta por planta.

## Personalizable

Amplía la marca de tu empresa para disfrutar de una experiencia sin problemas; sustituye la imagen de fondo de la interfaz de usuario de Cast Server por una nueva imagen de marca.

## Puntos de acceso Wi-Fi

Como no es necesario disponer de una red o punto de acceso Wi-Fi específica para cada televisor, Philips Cast Server simplifica la infraestructura y el proceso para el usuario.

## Modelo de negocio

Cast Server, que ofrece una solución todo en uno fiable de Philips, está disponible con una licencia inicial de 5 años y se puede prorrogar anualmente. En combinación con el software CMND gratuito PPDS y una sencilla interfaz PMS, esta solución de servidor no requiere ningún otro servicio, lo que reduce los requisitos de inversión y lo convierte en líder del sector en cuanto a rentabilidad.

## Estadísticas de Cast

Un sistema totalmente conforme con el RGPD que ofrece estadísticas de gestión pertinentes sobre el uso de aplicaciones de transmisión.

## Conexión de red

La transmisión desde un dispositivo móvil es sencilla y segura para el usuario. Escanea el código QR en el televisor de la habitación para emparejar un dispositivo móvil mientras te mantienes conectado a la red Wi-Fi.

## Libertad para transmitir

Una vez emparejados, los usuarios pueden comenzar a realizar la transmisión pulsando el icono de transmisión en cualquier aplicación compatible, incluso cuando el televisor está apagado.

## Idioma de la interfaz de usuario

Cuando se establece un idioma preferido durante el registro, la interfaz de usuario se adapta a la pantalla de ese usuario en el televisor.



Fecha de emisión  
2024-10-07

Versión: 7.7.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

\* Google Cast es una marca comercial de Google LLC.

\* Las imágenes que se muestran tienen fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta del producto.