

# PHILIPS

柜式空气冷却器

Series 3000

弧形扇叶

空气过滤网

大容量水箱

超长定时

ACR3164C



## 家用和商用，风量强劲。

快速冷却并循环室内空气

Curved blade design, uniform cutting air flow.9 different wind senses to meet different needs.Large capacity water tank, say goodbye to frequent water.

### 智能便捷生活

- 双重水冷模式，使用方便
- 40 升大容量水箱，持久清凉

### 高效制冷系统

- 9 种不同的风感，带来各种清凉之风

### 智能便捷生活

- 堆叠存放，方便实用，节省空间

### 节能舒适

- 12 小时定时，整晚安睡

### 智能便捷生活

- 触控 + 遥控

## 产品亮点

### 双重水冷模式

侧面加水设计，操作简单易用，可以与标准冰格搭配使用，享受凉爽清风。也可以直接向水箱加水，方便快捷。

### 多种控制模式

触控设计，简单易用；遥控操作，遥控距离可达 5 米，操作方便。

### 存放方便

不使用时，水箱可倒置在机身上方，节省约 30 厘米的高度，方便存放。

### 弧形扇叶

7 片弧形大扇叶设计，送风均匀、有力，配合强劲电机，送风距离可达 12 米。

### 风力强劲

每小时 1400 立方米的送风量，制冷效率高，让您在家也能拥有清凉舒适的夏日时光。

### 大容量水箱

40 升大容量水箱，无需频繁换水。全天候持久制冷。

### 9 种风感

提供正常风、自然风和睡眠风三种模式，而且三种模式可以自由搭配，风速可调节，从而满足不同人群在不同场合的降温需求。

### 超长定时

12 小时定时设置，睡前设定好风速和时间，夜间无需起床关机，让您整晚安睡，无需担心着凉。

## 规格

### 技术规格

额定功率: 100 瓦  
额定电压: 220 伏

### 设计和外观

产品尺寸: 507\*375\*845.5 毫米  
颜色: 白灰色  
材料: 高抗冲聚苯乙烯

### 工作系统

制冷系统: 水循环制冷

### 使用类型

控制模式: 触控 + 遥控

### 功能

左右摆动: 80 度  
风速: 最大风速  $\geq 8.6$  米/秒  
风距: 10 米  
冷风档: 3

### 保修

整机: 两年保修

### 原产国/原产地

国家/地区: 中国

