



Philips AquaShield  
电热水器

即热式热水器  
8500W  
厚膜加热体  
数字控制

AWH1063/93

## 热水零等待

### 厚膜技术速热，升级体验

搭载 8500W 升级稀土厚膜发热体，不易结水垢，即热速度更快，控温更精准，停水温升更低，速热更节能，带来升级体验。

#### Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 厚膜加热技术提升舒适度
- $\pm 1^{\circ}\text{C}$  水温波动的舒适体验

#### 人性化设计，呵护每个细节

- 清晰显示，轻松操作
- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热热水温度
- 无极调温系统，告别忽冷忽热

#### 采用全方位保护系统

- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- 向水路中添加有效抗菌物质
- 双重防触电保护，保障用水安全

# PHILIPS

## 电热水器

即热式热水器 8500W, 厚膜加热体, 数字控制

# 规格

### 普通参数

- 净重: 4.1 千克
- 总重: 5.5 千克
- 包装尺寸 (长 \* 宽 \* 高): 540\*465\*120 毫米
- 产品尺寸 (长 \* 宽 \* 高): 475\*267\*66 毫米
- 防水设计: IPX4

### 主要参数

- 控制类型: 触摸按键
- 额定功率: 8500 瓦
- 颜色: 青色

- 安装方式: 垂直安装
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 铝制加热器
- 铭牌额定压力: 0.7MPa
- 温度调节范围: 30-55 °C

### 原产地

- 原产地: 中国

### 服务

- 保修: 2 年

AWH1063/93

# 产品亮点

### 多数据可视

搭载灵敏芯片和温度传感器, LED 屏幕清晰直观地显示温度、水流量和用电量, 方便您使用。

### 3 重安全防护

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。

### 双管加热技术

配备 8500W 厚膜加热元件, 不结垢, 无功率衰减, 开关温度变化更小, 加热更快, 温度控制更精准, 更节能, 带来全新体验。

### 管路抑菌

进出水管路的抗菌物质, 可抑制 99.9% 的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌

### 四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准调节出水温度, 实现四季恒温。

### TI (智能温度) 系统

配备水伺服流量控制器, 水电双调节, 恒温更准确, 减少温度突变。

### 双重防触电保护系统

双重防触电保护系统, 包括 SafeBlock (绝缘技术) 和自动漏电保护开关设备可降低触电风险, 让沐浴更加安全。

### 无极调温系统

内置的可控硅可以自动根据环境温度, 实时变频调节输出功率, 省电节能。



发行日期 2024-10-12

版本: 1.1.2

EAN: 69 41946 40281 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com