



Philips 3000 series
人脸可视智能门锁

3D 人脸识别解锁

远程解锁
3.5 英寸 IPS 显示屏
Wi-Fi 联网实时在线



DDL305CFABW

雷达自动唤醒

无触式刷脸即开

飞利浦 DDL305A-FVP-7HW 采用多普勒雷达感应原理，搭载 3D 人脸识别技术，当您站在家门口那一刻雷达响应，主动唤醒人脸识别模块，无需接触门锁刷脸即开，为您带来更便捷的开门体验。

安全守护，智在随芯

- 一旋即开
- 多一步解锁，多一份安全
- 防止真实密码泄露
- 时刻警惕，保护居家安全

便捷生活，不止于此

- 一键快速上锁
- 告别单一钥匙时代
- 贴心避免打扰家人休息

智能生活，“锁”以出色

- 人脸识别解锁
- 随时掌握门外情况
- 便捷开门一键到位
- 门外动态清晰可见

PHILIPS

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 临时密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 人脸解锁
- 微信小程序

电源规格

- 电池类型: 锂聚合物电池
- 电池寿命: 3 个月 *
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯, 机械锁体 (门边距 60mm)

安装要求

- 门厚: 38-120 毫米, 其它范围 *
- 开门方向: 右内开门, 左外开门, 右外开门, 左内开门
- 门的类型: 木门, 铜门, 防盗门



发行日期 2024-10-17

版本: 1.1.1

EAN: 69 71318 50461 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 0.9 米: 雷达传感器感应唤醒的最远距离 (容差 ± 0.1 米)。雷达感应唤醒默认开启, 默认感应距离为 0.7 米; 通过锁端可调节感应灵敏度, 高灵敏度感应距离为 0.9 米, 低灵敏度感应距离为 0.6 米, 容差均为 ± 0.1 米。

* 微信小程序: DDL305A-FVP-7HW 绑定的是微信小程序 "Philips EasyKey"。

* 双重验证: 在双重验证模式下, 微信小程序支持远程一键解锁。

* 10 秒: 默认自动上锁时间, 通过锁端可调整上锁时长, 区间为 0-90 秒, 每次可调整 10 秒, 如调整为: 10 秒、20 秒、30 秒等。

* 3 个月: 使用时间可能少于 3 个月, 取决于用户实际开锁频率。

* 其他范围: 如门厚不在上述范围内, 具体请咨询官方门店经销商或售后服务中心。