

Philips AquaShield
电热水器

即热式热水器
6500W
铸铝加热体
数字控制

AWH1059/93



小巧精湛，净享舒适

热水零等待

搭载 6500W 直管发热体，无弯折，不结垢，无功率衰减，速热更节能。同时双重防触电保护系统为您提供全方位防护，保障洗用安全。

双管加热技术，等待不再漫长

- 即开即用，无需等待

采用全方位保护系统

- 管路抑菌，健康用水
- 双重防触电保护系统，保障沐浴安全
- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧

人性化设计，呵护每个细节

- 显示清晰，操作方便
- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热热水温度
- 无极调温系统，告别忽冷忽热

PHILIPS

规格

普通参数

- 净重: 2.1 千克
- 总重: 2.7 千克
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 365*110*292 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 230*58*206 毫米
- 防水设计: IPX4

主要参数

- 控制类型: 触摸按键
- 颜色: 白色
- 安装方式: 墙架
- 电压及频率: 220V/50Hz

- 加热方式: 铝制加热器
- 额定功率: 6500 瓦
- 铭牌额定压力: 0.7MPa
- 功率调节范围: 3500-6500W
- 温度调节范围: 30-55 °C

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修: 2 年

产品亮点

LED 显示

搭配电子温度传感器, 通过 LED 清晰直观地显示或调节温度。

快速加热技术

搭载 6500W 铸铝发热体, 螺旋式加热, 即开即用, 无需等待。您可以随时拥有舒适的沐浴体验。

管路抑菌

进出水管路的抗菌物质, 可抑制 99.9% 的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。

四季模式

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 自动匹配出水温度, 实现四季舒适用水。

双重防触电保护系统

双重防触电保护系统, 包括 SafeBlock (绝缘技术) 和自动漏电保护开关设备, 可降低触电风险, 让沐浴更加安全。

无级控温

内置的可控硅元件可以自动根据环境温度, 实时变频调节输出功率, 省电节能。

3 重安全防护

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。



发行日期 2025-05-29

版本: 1.1.2

EAN: 69 41946 40133 6

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com