

Philips Car Jump Starter
汽车电池应急电源

为电子设备充电

LED 显示屏幕信息
可调节的集成式灯光
安全功能保护

LUMJS7310X1



无忧开启探险之旅

Philips JS7310 是一款功能强大的应急电源，并集成电池诊断功能。此应急电源可轻松启动电量耗尽的汽车电池，助您自信出行。它设有多个电源接口，可为设备充电，让您在整个旅程中都高枕无忧。

强大的启动功能

- 性能强劲的锂电池可立即启动您的车辆

有价值的多功能旅行工具

- 高容量电池可为您的便携式设备充满电
- 100W Type C 支持快速充电以及 150W 直流电源接口
- 轻松检查车辆的电池状态

高度可靠且使用安全

- 8 项安全保护功能为您和您的车辆保驾护航

用户友好型创新设计

- 内置 LED 屏幕显示关键操作信息
- 显示屏实时显示电池状态
- 内置 LED 灯带，助您在夜间轻松完成车辆亏电启动
- 可使飞利浦车载控温箱持续运行 8 小时 **

PHILIPS

产品亮点

性能强劲的应急启动电源

飞利浦 JS7310 配备性能强劲的锂电池，符合 UN38.3 安全标准。其 1100A 的峰值电流可轻松启动大多数高达 6.2 升的 12V 汽油机车辆，以及高达 4.0 升的 12V 柴油机车。* 充满电后，它可以启动电瓶耗尽的汽油车 40 次 * 它还可以应对寒冷天气，在温度低至 -20 摄氏度的天气下亦工作。

旅途中的备用电源

飞利浦 JS7310 配备 216Wh 安全锂离子电池组，是一款高容量移动电源。配有 2 个 USB-A 接口、1 个 USB-C 接口和 2 个直流电源接口，可为各种便携式设备充满电，是您出门在外的理想选择。它可以为智能手机充电高达 20 次，为 50W 的笔记本电脑充电使用连续 4 个小时，为 4W 的露营灯充电使用 50 小时 ****。使用小电流模式时，它可以为耳机和智能手表等需要小电流的设备充电。此外，这款移动电源的电池使用寿命长，提供多达 1,000 次的充电周期。

100W Type C 支持快速充电

配备支持最高 100W 输入和输出的 USB Type C 接口，您可以在 2.5 小时内为 JS7310 充满电。**** 即使 JS7310 已经完全没电，也只需充电 18 分钟就可启动汽车。* 此外，此设备配有烟感器接口。凭借高达 150W 的最大输出功率，可驱动 12V 车辆设备，您可以在此插入并使用车载冰箱、洗车机、交流 / 直流电源逆变器和空气泵等外接设备。

车辆电池诊断

将飞利浦 JS7310 的启动夹连接到汽车电瓶上，屏幕将实时显示该电瓶的电压。在检测到车辆电池的电压过低时，屏幕上将亮起警告图标，通知您需要充电或深度检查电池。这样的定期检查有助于您保持电池健康，确保您随时可以驾驶汽车自在出行。

使用起来无比安全

飞利浦 JS7310 提供 8 项安全功能，包括过热、极性反接、反向充电、过压、过电流、过放电、过度充电和短路保护，能够保护您免受伤害，同时保护该设备和您的车辆免受损害。即使启动夹接反或短接在一起，您也可以得到充分保护。本设备可防止电压过高或电流过大，如果检测到温度过高，则会自动关闭以防止过热。

方便的内置屏幕

飞利浦 JS7310 配有友好的 3.2 英寸 LED 显示屏，可为您提供有用的指示。如果您将启动夹错误地

连接到电瓶电极上，屏幕将立即显示警告消息，让您始终以最新情况并确保安全。在一切设置正确时，您将看到 READY 图标亮起，提示您可以安全启动。凭借此类有用指导，您可以轻松地自信地启动您的汽车。

信息丰富的显示屏

内置屏幕可显示一系列有用信息。除了操作提醒，它还会显示输入和输出功率以及剩余电池容量。这意味着您可以轻松地查看电池或正在充电的任何便携式设备的状态。使用小电流模式时，JS7310 还支持为耳机和智能手表等需要小电流的设备充电。

内置照明，方便夜间使用

借助内置的防水全发光面 LED 泛光灯，您可以在夜间轻松操作飞利浦 JS7310。您可以根据不同场景选择不同模式，包括：打开、闪光、SOS、关闭。此外，该灯光还会在 12 小时不活动后自动关闭，以防止电量意外耗尽。

与车载冰箱兼容

飞利浦 JS7310 与飞利浦控温箱兼容，只需插入电源线即可为控温箱供电。购买专用支架后，即可实现与飞利浦 TB8000 系列更出色的兼容性。强劲的电池容量可助力飞利浦控温箱运行 8 小时 **

耐受恶劣条件

飞利浦 JS7310 应急电源是一款非常耐用的设备，可在恶劣条件下使用。它具有高达 IP65 的高水平防水和防尘能力 ***，还可以达到 IK10 高抗冲击标准，能够承受 1 米高度的跌落。其外壳采用工程塑料制成，防火等级高达 UL94 V0。因此，即使您在恶劣条件下使用该设备，您仍然可以启动汽车并按时到达目的地。

高品质搭电启动电缆

搭电启动电缆采用增厚和增强的纯铜线制成，包裹在耐用的编织尼龙保护层中，更耐磨、更不易损坏，且使用寿命更长。启动夹也是按照严格的标准制造而成。通过严格的盐雾测试，具有高耐腐蚀性，即使长时间处于恶劣环境中，也能确保与汽车电池电极的良好接触。无火花设计与对设备的保护相结合，使其使用起来更安全。

超长电池存放期限

飞利浦 JS7310 应急启动电源采用先进设计，电流低至 20uA，在待机模式下放电电量微乎其微。因此，即使在搭电启动前存放了 2.5 年，您也不必担心电池电量耗尽。*****

规格

产品描述

- 材料：UL94 V0 ABS
- 工作温度：-20° C 至 55° C
- LED 手电筒模式：打开、SOS、闪光灯关闭
- 电池状态指示：LED
- 抗冲击：1 米
- 使用寿命：1000 次循环
- 应急电源线长度：28 厘米
- IP 速率：IP65
- IK 速率：IK10

电子特性

- 电池充电时间：2.5h 小时
- 电池容量：216Wh(6000mAh) 毫安时
- 电池类型：锂电池
- 应急电源端口：CP3500 12V
- 启动电流：500A
- 峰值电流：1100A
- USB-A 输出：18 瓦
- USB-C 输入和输出：PD 100W

订单信息

- 订单输入：LUMJS7310X1
- 订购代码：72981794
- EAN1: 6974260729817
- EAN3: 6974260729824

包装产品信息

- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）：265*180*105 毫米
- 包装数量 / MOQ: 4
- 产品重量：2000 克
- 产品尺寸：250*109*89 毫米



发行日期 2024-10-04

版本：3.3.1

EAN: 69 74260 72981 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 本测试在环境温度为 25° C/50RH 的内部实验室进行，受试车辆为 2.0L 汽油车。电池寿命、健康状况、终端导电性和环境温度都会影响启动性能。

* 在温度为 25 °C /50RH 的内部实验室内，断开车辆电池连接且产品满电的情况下进行测试。电池寿命、健康状况、终端导电性和环境温度都会影响启动性能。

* 在内部实验室测试得出，所有接口均盖有橡胶帽

* 在内部实验室测试得出

* 在环境温度为 25 °C /50RH 的内部实验室进行测试，监测电池和 PCB 功耗，得出理论计算的最长待机时间。不同的温度、湿度和电池寿命可能会影响待机时间。