



Philips Water station
Distributeur d'eau

Plan de travail

Température ambiante/chaude/
froide/pétillante

ADD5962BK

Eau chaude, froide, plate ou pétillante

Avec filtre Micro X-Clean Softening+

Tous les dispositifs d'eau pratiques sont désormais disponibles sur votre plan de travail.
Aucune plomberie à prévoir !

Vos boissons, à votre façon

- De l'eau pétillante à volonté
- De l'eau fraîche (6 °C) à la demande
- De l'eau chaude en quelques secondes
- 7 températures selon vos besoins
- Options de volume les plus utilisées accessibles d'une simple pression sur un bouton

Une eau plus pure

- Eau plus douce avec un meilleur goût
- La LED UV-C maintient la fraîcheur de l'eau

Design intelligent et élégant

- Accédez facilement à votre eau grâce à de simples touches
- Design moderne qui s'intègre facilement à votre intérieur

Utilisation et entretien simplifiés

- Verrouillage de sécurité pour éviter les brûlures
- Mode de nettoyage au retour des vacances

PHILIPS

Points forts

Faites pétiller votre eau !



Faites pétiller votre eau ! Profitez d'une eau pétillante filtrée et fraîche ! Le levier innovant vous permet de contrôler la gazéification de l'eau courante. Compatible avec la plupart des cylindres de CO₂ (à vis) australiens de 60 l.

De l'eau bien fraîche



Les ventilateurs de refroidissement Duo Peltier ultra-silencieux refroidissent plus d'un litre d'eau à température ambiante (25 °C) à 6 °C en moins d'une heure.

De l'eau chaude en quelques secondes



L'eau chaude filtrée est disponible en quelques secondes. Plusieurs températures disponibles : température ambiante, 40 °, 70 °, 80 °, 90 °, 100 °C.

7 réglages de température

Nous proposons une eau au goût pur disponible à différentes températures, de fraîche à bouillante. Blanchissez, infusez, stérilisez, cuisez. Thé, café, pâtes, biberons, boissons fraîches : les possibilités sont infinies.

Options de volume les plus utilisées

Vous trouverez toujours le volume d'eau approprié pour remplir vos tasses, bouteilles ou même pichets.

Filtre Micro X-Clean Softening+



Les filtres Micro X-Clean Softening+ de Philips améliorent le goût et la qualité de l'eau en réduisant la teneur en chlore, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les

microplastiques et le PFOA*. Le filtre Softening+ offre également 50 % de protection supplémentaire contre l'accumulation de calcaire. Savourez une eau au goût pur !

Désinfection par LED UV-C intégrée



La technologie LED UV-C s'active toutes les heures dans le réservoir d'eau froide, inhibant les proliférations bactériennes dans l'eau fraîchement filtrée jusqu'à 99,9 %**.

Activation tactile

Accédez facilement à votre eau grâce à de simples touches.

Design moderne

Son design moderne et épuré est parfait pour tous ceux qui privilégient le style et la simplicité.

Verrouillage de sécurité

Le verrouillage de sécurité s'active automatiquement lors de la distribution d'eau chaude

Mode auto-nettoyant

Activez le mode auto-nettoyant pour rincer les tuyaux avec de l'eau chaude et ainsi mieux entretenir l'hygiène du système.

0 % BPA

Toutes les pièces en contact direct avec l'eau sont fabriquées avec des matériaux sans BPA.

Caractéristiques



Date de publication
2024-07-20

Version: 4.4.1

EAN: 48 95244 61019 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* * Tested by 3rd party testing agency under laboratory conditions.
The contaminants or other substances reduced by this water filter
are not necessarily in all users' water.
* * * Tests réalisés par une agence indépendante, dans des conditions
de laboratoire.